# **Bedienungsanleitung** Operating instructions / Manuel d'utilisation



# Inhaltsverzeichnis / Table of content / Manuel d'utilisation

Deutsch	3
English	51
Français	99

# Deutsch D

# Inhaltsverzeichnis

D

Allgemeines	
Einleitung	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zur Besonderen Beachtung	8
Bedienelemente Receiver	
Fernbedienung	10
Satmaus - Bedienung ohne Fernbedienung	11
Bedienung Satfinder	
Bedien- und Anzeigelemente zur Antennenausrichtung	12
Bedienvorgang Antennenausrichtung	13
Störungsanzeigen	16
Empfang in fernen Ländern	18
Bedienung Receiver	
Receiver Menübaum	20
Favoritenliste	24
Senderliste sortieren	25
Sendersuchlauf	27
Extras	29
Videorekorderfunktion HD – optional	31
Timer	34
Transponder / Kanal bearbeiten	36
Aufbau- und Gerätebeschreibung	
Anschlüsse	37
CI Common Interface Modul	38
DVB- T (terrestrisches Fernsehen) - optional	39
Softwareaktualisierung	40
Technische Daten Receiver	43
Konformitätserklärung	44
Anhänge	
Sender- und Fernsehprogrammliste	45
Anhang Suchsatelliten	48
Hinweise zum Umweltschutz	50

# Einleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für eine CARO<sup>®</sup> Digital MA aus dem Hause ten Haaft entschieden haben.

Die manuelle Satanlage wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und wird Ihnen auf den folgenden Seiten näher vorgestellt.

Voraussetzung für eine problemlose Verwendung der CARO<sup>®</sup> Digital MA ist die ordnungsgemäße Installation der Anlage, wie in der Montageanleitung beschrieben.

Die Benutzung des Receivers und des Kurbelmastes wird Ihnen in der Bedienungsanleitung dargestellt.

Zum Lieferumfang der CARO<sup>®</sup> Digital MA gehören neben der flachen Antenne ein stabiler Kurbelmast sowie der digitale D5000MA Receiver mit integriertem Satfinder. Die äußerst robuste CARO<sup>®</sup> Flachantenne hat sich jahrelang im Einsatz bewährt, ist hagelresistent und bietet einen guten Empfang.

Der D5000MA Receiver bietet Ihnen Bedienungskomfort und Programmvielfalt der Extraklasse. Die intelligente Satellitenerkennung ist optisch sowie akustisch unterstützt.

Auf den kommenden Seiten dieser Anleitung finden Sie Hinweise zur Bedienung der allgemeinen Funktionen des Receivers sowie detaillierte Erklärungen zu allen Bedienfunktionen.

Jeder eingefleischte Reisemobil- und Wohnwagenbesitzer weiß, wie schwer die manuelle Ausrichtung einer Satellitenantenne per Hand ist, vor allem im digitalen Zeitalter. Daher lag unser Hauptaugenmerk während der Entwicklungsphase auf der einfachen und schnellen Bedienung.

# Bestimmungsgemäße Verwendung

D

Die bestimmungsgemäße Verwendung Ihrer CARO<sup>®</sup> Digital MA ist der Einsatz in Reisemobilen, Wohnanhängern (Caravans) oder anderen Kraftfahrzeugen zum Empfang von normgerechten Satellitenfernsehsignalen im Ku-Band (Frequenzband).

Das Produkt dient dazu, bei geparktem Trägerfahrzeug die eingebaute Antenne auf einen der für Europa üblichen, geostationären, direkt strahlenden Fernsehsatelliten manuell auszurichten.

Die Spannungsversorgung muss durch ein Kraftfahrzeugbordnetz mit einer Nennspannung von 12 V oder 24 V erfolgen. Bei Einbauten, für die kein KFZ-Bordnetz zur Verfügung steht, muss ein geeigneter Wandler 230 V / 12 V verwendet werden.

Dieses Produkt ist bestimmt für die Festmontage auf Wohnmobilen oder Caravans mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 130 km/h.

Um einen zuverlässigen und sachgerechten Betrieb Ihrer CARO<sup>®</sup> Digital MA zu gewährleisten, ist ein anderer Einsatz als vorgegeben nicht zulässig.

- Eine Veränderung des Gesamtgerätes durch Entfernen einzelner Komponenten oder Hinzufügen anderer Komponenten ist unzulässig
- Beim Einbau in das Kraftfahrzeug sind die einschlägigen, anerkannten Richtlinien des KFZ Gewerbes zu beachten und zu erfüllen. Die Montage des Mastes und der Antenne hat unter genauer Beachtung der mitgelieferten Montageanleitung zu erfolgen.
- Das Produkt bedarf keiner regelmäßigen Wartung. Die Gehäuse dürfen nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie es, das Wohnmobil mit Sat-Anlage in einer Bürstenwaschanlage, Waschstraße oder mit Hochdruckreinigern zu waschen.
- Fahren Sie die Anlage bei starkem Wind oder Sturm ein.
- Die Montage ist nur auf harten Fahrzeugdächern mit genügender Festigkeit und Eigenstabilität zulässig.
- Bei Unklarheiten oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder eine vom Hersteller anerkannte Fachwerkstatt.

ten Haaft GmbH Oberer Strietweg 8 · DE-75245 Neulingen Tel. +49 (0) 7237 4855-0 · Fax +49 (0) 7237 4855-50 info@ten-haaft.de · www.ten-haaft.com

#### Lieferumfang:

- Flachantenne mit rauscharmem LNB
- Stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
- 12 V / 24 V Digital-Receiver D5000MA mit integriertem Satfinder
- Sat-Maus mit Kanalanzeige und Fernbedienung
- Bedienungsanleitung, Montageanleitung



#### Wichtige Daten:

- Antennengröße 50 x 50 cm
- Höhe ca. 19 cm
- Gewicht ca. 9 kg
- Receiverausstattung: 2 CI-Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul / Karte)
- 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
- Lautstärke des Fernsehers über CARO<sup>®</sup> Fernbedienung regelbar
- Software- und Senderlistenupdate via Satellit
- 3 Jahre Garantie

D

# Zur Besonderen Beachtung



Stellen Sie den Receiver an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist und sich keine Wärmequellen in der Nähe befinden. Dadurch vermeiden Sie einen internen Hitzestau und stellen eine längere Lebensdauer sicher.



Stellen Sie nichts auf den Receiver - werden die Ventilationsöffnungen blockiert, kann es zu Fehlfunktionen und Beschädigungen bis hin zur Selbstentzündung kommen.

Um Feuergefahr oder Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, darf der Receiver weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen, trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden.

Wenn Sie ungewöhnliche Gerüche oder Rauch wahrnehmen, trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und lassen Sie es vom Fachmann überprüfen.

Schalten Sie den Receiver aus, bevor Sie andere Geräte anschließen.



Die zum Gerät führende Spannungsversorgung muss mit 0,75 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup> starken Verbindungsleitungen direkt an der Batterie des Fahrzeugs angeschlossen werden. Achten Sie unbedingt darauf, das Gerät nicht an einem elektronischen Laderegler anzuschließen.

Verlegen Sie alle Leitungen und Anlagenteile in ausreichendem Abstand zu möglichen Störquellen wie z.B. Mobiltelefonen, elektronischen Heizungssteuerungen, Zündeinrichtungen oder Funkanlagen.



Um Störungen Ihres Fernsehgerätes oder der Satellitenempfangsanlage zu vermeiden ist es sehr empfehlenswert, dass Sie Ihr Fernsehgerät im Fahrzeug ,erden'. Verbinden Sie dazu nur die frei zugängliche Masse Ihres Fernsehgerätes mit dem Fahrzeugchassis.

Verwenden Sie zum Anschluss der Außeneinheit nur die mitgelieferten Kabelsätze.



Vor dem Ausfahren der Antenne drauf achten, dass kein Gegenstand (Baumstamm, Ast, Schild etc.) diesen Vorgang stört.

Vor Beginn jeder Fahrt überzeugen Sie sich als Führer des Kraftfahrzeuges durch einen Blick auf die Außeneinheit bitte persönlich davon, dass die Antenne vollständig eingefahren ist.

In den verschiedenen Ländern gelten unterschiedliche gesetzliche Vorgaben für den Betrieb von Satellitenempfangsanlagen und elektrischen sowie elektronischen Geräten im Allgemeinen. Als Benutzer einer solchen Anlage sind Sie für die Einhaltung der jeweiligen Vorschriften selbst verantwortlich.

Sollten Ihnen die jeweiligen nationalen Vorschriften nicht geläufig sein, empfehlen wir Ihnen zu Ihrer eigenen Rechtssicherheit, die Anlage vor Antritt einer jeden Fahrt mit dem Hauptschalter am Receiver auszuschalten, um die gesamte Satellitenempfangsanlage vollständig von der Bordspannungsversorgung abzutrennen.



Beachten Sie unbedingt, dass alle Teile dieser Anlage eine Gefahr für Kinder darstellen können. So kann das Verschlucken von Kleinteilen wie z.B. Batterien lebensgefährlich sein! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dieser Anlage oder Teilen davon spielen. Achten Sie immer darauf, dass sich während der Antennenbewegung keine Personen im Aktionsradius der Antenne aufhalten.



Arretierungen bei Fahrt oder starken Wind. Vor Ausrichtung der Antenne lösen. Vor der Fahrt Antenne auf Anschlag eindrehen.

Bei Fahrt arretieren Driving: Locking Démarrage: Blocage







Π

# Fernbedienungen

 ل





Einschalten/Ausschalten des Receivers (Power)



Über die zwei Tasten an der abgesetzten Anzeigeeinheit (Sat-Maus) ist eine Notbedienung des Receivers möglich, wenn keine Fernbedienung vorhanden ist. Dabei haben die Tasten folgende Funktionen:

	Wechsel zum nächsten Sender der Senderliste
•	Wechsel zum vorherigen Sender der Senderliste
▲/▼	Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig kurz drücken, können Sie zwischen RADIO und TV wech- seln. Wenn Sie beide Tasten länger drücken, schaltet sich der Receiver ab. Dies entspricht dem Drücken der roten Stand-by (ON/OFF) Taste auf der Fernbedienung

Sollte der Receiver im Stand-by sein, wird er durch kurzes Drücken beider Tasten eingeschaltet. Im Stand-by Modus "stromsparend" kann der Receiver nur über diese Tastenkombination eingeschaltet werden.

Ein weiteres Bedienelement ist der Hauptschalter an der Vorderseite des Receivers. In Stellung "O" oder "OFF" ist der Receiver vollständig von der Bordspannungsversorgung getrennt. Um den Receiver zu betreiben muss dieser Schalter in Stellung "I" oder "ON" stehen.

Sollte der Receiver einmal nicht mehr auf Kommandos reagieren, dann schalten Sie den Hauptschalter bitte für ca. 10 Sekunden auf "O" und danach wieder auf "I"



D

Optische und akustische Signalanzeige am Receiver als Ausrichthilfe.



Mit der grünen Taste () wird die Satfinder-Ausrichthilfe des D5000MA Receivers gestartet.



Links Rechts Bewegung: Handgriff für die Himmelsrichtungs-Einstellung (Azimut) der Antenne.



Auf und Ab Bewegung: Drehgriff mit Skala für die Neigungswinkel-Einstellung (Elevation) der Antenne.







Arretierungen bei Fahrt oder starken Wind. Vor Ausrichtung der Antenne lösen. Vor der Fahrt Antenne auf Anschlag eindrehen.

# Bedienvorgang Antennenausrichtung



3

Mit)

Start mit Grüner Taste.



Anzeigen über Signalstärke, gesuchter Satellit, 2 Standort sowie Zielwinkel für Azimut (Himmelsrichtung) und Elevation (Neigungswinkel) erscheinen.





D

4

Neigungswinkel (Elevation): Zielwinkel der Antenne mit Drehgriff einstellen.



5 Himmelsrichtung (Azimut): Zielwinkel der Antenne mit Hebel einstellen.

> Der Hebel kann durch losschrauben und drehen anders positioniert werden.



6 Rückmeldung der Ausrichthilfe des Receivers.



7

Neigungswinkel variieren, falls beim ersten Drehen der Satellit nicht gefunden wird.



D

8 Optimierung der Signalstärke durch gefühlvolles Drehen und Neigen.



9 Abschluss: Arretieren + Grüne Taste an Fernbedienung.



# Störungsanzeigen

Π

Beim Betrieb des Receivers kann es zu Störungen kommen, wenn z.B. die Spannungsversorgung zu gering ist oder ein Problem mit dem Empfang vorliegt. Derartige Störungen werden automatisch erkannt und auf der externen Anzeige als Fehlercode dargestellt.

- E 07/ Kurzschluss / Unterbrechung im Antennenkabel od. an der Antenne.
  E 09 Prüfen Sie das weiße Antennenkabel und die Stecker, sowohl am
  - Receiver als auch am LNB.

#### E 10 Zu geringe Spannung.

Laden Sie Ihre Batterien oder prüfen Sie die Spannungsversorgung.

E 16 **Falsche Modellkonfiguration / Fehler bei der Modellkonfiguration.** Eventuell wurde ein Update inkorrekt durchgeführt. Das Gerät muss zum Werkskundendienst.

#### E 17 Re-Init ausgelöst.

Es wurden undefinierte Speicherinhalte erkannt. Die Fehler wurden korrigiert. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Evtl. müssen Sie jetzt einige Einstellungen neu durchführen (z.B. Suchsatellit).

#### Keine Keine Stromversorgung.

Anzeige Möglicherweise ist die violette Sicherung am Receiver in Defekt. Ersetzen sie diese ggf. durch eine neue 3A Sicherung. Bei Anschluß an 24V Anlagen können Sie auch eine 2A Sicherung verwenden.

#### Versorgungsspannung verpolt:

Prüfen Sie unbedingt die korrekte Polarität und Spannung der Bordversorgung. ACHTUNG: Andauernde Verpolung kann den Receiver beschädigen !!

#### Externe Anzeige (Sat-Maus) nicht eingesteckt:

Prüfen Sie ob der Western-Stecker korrekt eingesteckt und eingerastet ist.

#### Standby-Modus "Stromsparend":

Dies ist KEIN Fehler. Schalten Sie die Anlage mit beiden Tasten an der Sat-Maus ein.

#### Der Receiver steht im Notfallmodus:

Schalten Sie den Receiver am Hauptschalter AUS und nach ca. 10sec wieder ein. (Hardware-Reset)

#### Es gibt Versorgungsspannungsprobleme:

Die Spannung bricht zusammen oder es sind Störungen auf der Versorgungsspannung (elektronische Laderegler oder ähnliches). Schließen Sie die Anlage immer direkt an der Batterie an, KEINESFALLS an ein Laderegler oder Ladegerät.

#### Ein Softwareupdate konnte nicht fehlerfrei durchgeführt werden:

Wiederholen Sie das Softwareupdate. Wenden Sie sich ggf. an unseren Kundendienst hinsichtlich der korrekten Update-Dateien. Prüfen Sie Ihre verwendeten Update-Kabel!

#### Es wurde ein Hardwarefehler festgestellt:

Der Receiver hat einen Hardwarefehler oder eine falsche Hardwarekonfiguration festgestellt und muss zum Kundendienst. D In diesem Kapitel wird beschrieben wie man eine LNB Nachjustierung vornimmt um in den Randgebieten der Ausleuchtungszone von Fernsehsatelliten den Empfang zu optimieren. Dabei wird die LNB- oder die Antennenverschraubung gelöst und um ein bestimmtes Winkelmaß gedreht. Diese Optimierung ist nur in Randgebieten notwendig. Die Durchführung wird nur technisch Versierten empfohlen.

Durch Verwendung der modernen Digitaltechnik vergrößert sich das Gebiet, in dem ein bestimmter Satellit empfangen werden kann, zum Teil erheblich.

Allerdings ,zielen' alle Satelliten, die ein für Mitteleuropäer interessantes Programm aussenden, natürlich auch auf Mitteleuropa. Wenn sich die Empfangsanlage also außerhalb dieser Gegend befindet, dann schaut die Antenne ,von der Seite' auf den Satelliten. Dieser Effekt nennt sich "Skew-Winkel" oder auch "Polarisationsfehlwinkel" und tritt insbesondere in Gegenden wie Portugal, Südspanien, Marokko, Griechenland, Türkei und ganz extrem auf den Kanarischen Inseln auf.

Die Empfangselektronik kompensiert diesen Effekt meist ohne weiteres Zutun, aber in manchen Fällen muss von Hand etwas ,nachgeholfen' werden. Dieses ,Nachhelfen' besteht darin, dass der LNB (Empfangskopf der Antenne) bzw. die komplette Flachantenne um einige Grad gedreht werden muss.

Für die folgenden Tabellen und Winkelangaben gilt als Festlegung: Zur Bestimmung der Drehrichtung schaut der Betrachter wie die Antenne in Richtung auf den Satelliten. Der Betrachter steht also hinter oder neben der Antenne. Gedreht wird jetzt je nach Antennenmodell der LNB vor der Antenne (Oyster®), der LNB in der Antenne (Cosmo®) oder die gesamte Antenne (CARO®).

- Drehrichtungen IM UHRZEIGERSINN sind negativ (-).
- Drehrichtungen GEGEN DEN UHRZEIGERSINN sind positiv (+).
- Bei einer Drehung in "+" Richtung wird der LNB-Körper / die Antenne UNTEN nach RECHTS bewegt.
- Bei einer Drehung in "-" Richtung wird der LNB-Körper / die Antenne UNTEN nach LINKS bewegt.

Land	Astra l 19.2° Ost	Astra II 28.2° Ost	Astra III 23.5° Ost	Hotbird 13° Ost	Atlantic Bird 3 5° West
Deutschland und an- grenz. Länder	0°	+8°	+4°	-6°	-23°
Frankreich	+7°	+14°	+1°	+2°	-15°
Beneluxstaaten	+3°	+9°	+6°	-2°	-16°
England	+7°	+12°	+10°	+3°	-9°
Irland	+11°	+16°	+13°	+7°	-6°
Portugal	+22°	+28°	+25°	+16°	-4°
Südspanien, Gibraltar	+20°	+28°	+24°	+14°	-8°
Skandinavien	-6°	-2°	-4°	-9°	-19°
Griechenland	-12°	0°	-7°	-20°	-38°
Türkei, Ukraine, Weiß- russland	-20°	-11°	-15°	-26°	-39°
Kanarische Inseln	+39°	+44°	+42°	+34°	+12°
Marokko	+23°	+31°	+27°	+17°	-8°
Italien, Sizilien	-2°	+8°	+3°	-8°	-27°
Tunesien, Libyen	+4°	+15°	+9°	-4°	-27°
Naher Osten	-31°	-19°	-25°	-38°	

#### Einstellung des LNBs in unterschiedlichen Gegenden:

Hinweis: Diese Tabelle enthält nur Richtwerte für den Skew-Winkel.

Korrekturen unter ca. 8° brauchen nicht unbedingt ausgeführt werden, solange guter Empfang gewährleistet ist. Die "Feineinstellung" des Skew-Winkels ermöglicht häufig den Empfang von Satelliten in Gegenden, die eigentlich schon deutlich außerhalb des Versorgungsgebietes liegen. Die eigentlichen Versorgungsgebiete der einzelnen Satelliten können Sie unter **www.lyngsat.com** oder unter **www.satcodx.com** nachlesen. Diese beiden Webseiten bieten ganz allgemeine, interessante Informationen über das Kanalangebot und die Reichweite des Satellitenfernsehens.

## Receiver Menübaum



## Bedienung mit Fernbedienung:



Funktion	Menüzweig	Einstellmöglichkeit
Allgemein	Hauptmenü/Konfiguration	Zeitzone, Sommerzeitautomatik, Bediensprache, Suche verschlüsselte Sender
Bild/Tonauswahl	1.Menübaumebene	Auswahl von Audio- und Videokanälen, sofern vom Sender angeboten, Sprachvorgabe, Stereo
D 5000MA	1.Menübaumebene	Umdrehen SAT Maus Anzeige / LED Display dehen Einstellen des Stand-by Modus
Empfang	Hauptmenü/Konfiguration	5V Antennenstromversorgung, DVB-T (optional)
EPG	1.Menübaumebene	Anzeige Programminformationen
Favoritenliste	Hauptmenü/Senderliste	Eine Favoritenliste ist eine Auswahl von Kanälen aus der Gesamtsenderliste.
Festplatte löschen	Hauptmenü/Extras	Optional, wenn Receiver mit Festplatte
Kalender	Hauptmenü/Extras	Anzeige Datum
Kanäle	Hauptmenü/Senderliste/ Einträge editieren	Einstellungen, die für den Empfang der ein- zelnen Kanäle benötigt werden, einsehen und verändern
OSD/EPG	Hauptmenü/Konfiguration	Onscreendisplay - Helligkeit, Dauer der Einblen- dung
Profisuche	Hauptmenü/Senderliste	Nur ein bestimmter Transponder wird abgesucht
Satelliten	Hauptmenü/Senderliste/ Einträge editieren	Nur für Sachkundige: Orbitalposition der Satelli- ten veränderbar
Satellitensysteme	Hauptmenü/Konfiguration	Nur für Sachkundige: Aktivierte Senderliste einschränken
Satellitenupdate	Hauptmenü	Software Aktualisierung über Satellit
Sender sortieren	Hauptmenü/Senderliste	Sender mit O.K. auswählen und Reihenfolge ändern
Sendersuche	Hauptmenü/Senderliste	Sendersuche von gewählten Satelliten.
Signalstärke	Hauptmenü/Extras	Anzeige Signalstärke
Sleeptimer	Hauptmenü/Extras	Automatische Abschaltung nach X Minuten
Stream Info	Hauptmenü/Extras	Anzeige Status Signalverarbeitung
Systeminfo	Hauptmenü/Extras	Anzeige Status Software + System
Teletext	1.Menübaumebene	Anzeige Teletext

D

# D

Funktion	Menüzweig	Einstellmöglichkeit
Timer	Hauptmenü	Zeiten für Auto- Aufnahmen (optional HD)
Transponder	Hauptmenü/Senderliste/ Einträge editieren	Einstellungen, die für den Empfang der einzel- nen Transponder benötigt werden, einsehen und ggf. auch verändern
Verschlüsselung	Hauptmenü	Anzeige Status CI Module, Einstellung Smart- card
Werkseinstellungen	Hauptmenü/Konfiguration	Rückstellung auf Werkseinstellungen
Wiedergabe	Hauptmenü/Konfiguration	Einstellung Bild-Ausgabe

# Listen im Receiver

#### Satellitenliste (Alle bekannten Satelliten)

Vorprogrammiert, Über Senderlisten Update aktualisierbar

- 001 Astra 19,2 °0
- 002 Hotbird 13 ° 0
- 005 Sirius 5 ° 0
- " u.s.w."

#### Senderliste (Alle Empfangbaren Sender)

Kanalnummer --> Sender, Satellit, Transponder Satellitenliste Vorprogrammiert, Über Senderlisten Update aktualisierbar

- 0011 NDR
- 0012 RTL
- 0013 BBC
- " u.s.w."

#### Favoritenlisten (Persönliche Auswahl aus Senderliste)

Fernbedienung Position , Kanalnummer, Sender Teilweise Vorprogrammiert, Individuell gestaltbar

- Fernbedienung Position 1
- Fernbedienung Position 2
- " u.s.w."

#### Nicht im Menübaum sichtbare Menüpunkte



#### Service Menü:

Wählen Sie den Menüpunkt D5000, Konfiguration und drücken Sie im Menüpunkt "LED Display drehen" die MENU-Taste, um ins Service Menü zu gelangen.

#### Sat - Maus Anzeigestellen:

Die Standardeinstellung der Sat-Maus-Anzeigestellen ist 4.

#### UHF Channel (TV OUT):

Dieser Punkt ermöglicht es Ihnen die Bildträgerfrequenz zu verstellen, um sie an Ihren Fernseher anzupassen. Der Bereich beginnt ab C 21 (471.25 MHz) bis C 69 (855.25 MHz). Die Standardeinstellung ist C 32 (559.25 MHz). Sie ist nur von Bedeutung falls sie Ihr Fernsehgerät über ein "normales" Antennenkabel mit dem Receiver verbunden haben.

#### Audio IF mode (TV OUT):

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Tonträgerfrequenz an Ihr Fernsehgerät anpassen. Die möglichen Einstellungen sind B/G (5.5 MHz), I (6.0 MHz) oder D/K (6.5 MHz). Hier ist B/G (5.5 MHz) die Grundeinstellung. Diese Einstellung ist nur von Bedeutung, falls sie Ihr Fernsehgerät über ein "normales" Antennenkabel mit dem Receiver verbunden haben.

# Favoritenliste

Ihr Digital CI Receiver verfügt über 9 frei programmierbare Favoritenlisten. Eine Favoritenliste ist eine Auswahl von Kanälen aus der gesamten Senderliste.

Wird eine Favoritenliste aktiviert, so stehen nur noch die in dieser Favoritenliste verwalteten Programme zur Auswahl, alle anderen Kanäle werden unterdrückt. Durch die Möglichkeit bis zu 9 verschiedene Favoritenlisten anzulegen ergibt sich z.B. die Möglichkeit für verschiedene Receiverbenutzer jeweils eigene Listen anzulegen, ohne die Komplettsenderliste verändern zu müssen.

#### Favoritenlisten anlegen:

Favoritenlisten werden unter MENU, Hauptmenü, Senderlisten, Favoritenlisten verwaltet. In diesem Untermenü können Sie jeder der 9 Favoritenlisten beliebige Kanäle aus der Gesamtsenderliste zuordnen. Beachten Sie zur Bedienung die jeweils eingeblendeten Hilfetexte am unteren Bildschirmrand. Verlassen Sie die Bearbeitung der Favoritenlisten mit 2 x EXIT. Eventuelle Änderungen müssen mit OK bestätigt werden.

#### Favoritenlisten benutzen:

Mit der Taste "O" kommen Sie direkt in das Auswahlmenü der Favoritenlisten. Wählen Sie mit P+/P- die gewünschte Liste an und bestätigen Sie mit OK. Ab sofort stehen in der Senderliste nur noch die in der gewählten Favoritenliste verwalteten Sender zur Auswahl. Um wieder alle Sender zur Verfügung zu haben, drücken Sie erneut "O" und wählen KEINE an. Beachten Sie, dass Sie auch bei einer aktivierten Favoritenliste jederzeit alle Kanäle anwählen können, indem Sie die Kanaldirektanwahl verwenden.

In der neuen Universal-Senderliste sind folgende Favoritenlisten ab Werk vorprogrammiert:

- 1-5 zur freien Verfügung
- 6 Skandinavien Programme
- 7 England Programme
- 8 Frankreich Programme
- 9 Griechenland Programme

## Senderliste sortieren

Sie können die Senderliste des Receivers nach Ihren Vorstellungen verändern. Wir empfehlen, die Sender nach Satelliten zu gruppieren, wie dies bei der vorinstallierten Senderliste der Fall ist.

Rufen Sie den Senderlisteneditor über den Menüpunkt "Senderliste/Sender sortieren" im Hauptmenü auf. Um Einträge zu verändern, müssen Sie einen Eintrag in der Liste auswählen, indem Sie OK drücken. Daraufhin erscheint ein Menü mit den verfügbaren Funktionen. Möchten Sie einen ganzen Block aufeinander folgender Sender bearbeiten, wählen Sie in diesem Menü die Option "Block markieren".

In diesem Fall verschwindet das Menü und Sie werden aufgefordert, in der Liste das Ende des Blocks zu markieren. Gehen Sie dazu auf den letzten Eintrag, der zu dem Block gehört und drücken Sie OK.

Danach wird erneut das Menü mit den verfügbaren Optionen eingeblendet.

Folgende Funktionen sind im Menü verfügbar:

#### Kopieren:

Kopiert den Sender an eine andere Stelle der Senderliste. Der Zieleintrag wird dabei gelöscht.

#### Verschieben:

Verschiebt den Eintrag an eine andere Stelle. Hinweis: verschieben Sie einen Eintrag nach oben, wird er vor dem Zieleintrag eingefügt, verschieben Sie ihn nach unten, wird er hinter dem Zieleintrag eingefügt.

#### Löschen:

Löscht einen Sender aus der Senderliste. Der Eintrag in der Liste wird als ungenutzt markiert. Dies belässt die Nummerierung der anderen Sender unverändert.

#### Ausschneiden:

D

Löscht einen Sender aus der Senderliste. Die nachfolgenden Sender rücken auf den freigewordenen Platz vor. Hinweis: Um die Blockung der Sender zu unterstützen, rücken nur alle Sender bis zum nächsten als "ungenutzt" markierten Eintrag vor. Ist die Liste von Eintrag 85 bis Eintrag 99 nicht belegt, dann können Sie z.B. den Eintrag 57 löschen, und nur die Sender 57 bis 84 rücken auf. Die Sender ab 100 bleiben unverändert.

#### Freie Einfügen:

Fügt einen leeren Eintrag ein. Die dahinter liegenden Sender rücken entsprechend nach hinten. Hinweis: Wie bei "Ausschneiden" werden bei dieser Operation Bereiche mit als "ungenutzt" markierten Sendern als Block-Ende betrachtet.

#### Packen:

Die Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen Block markiert haben. Innerhalb dieses Blocks werden alle Lücken mit "ungenutzt" markierten Einträgen entfernt, indem die Sender nach oben verschoben werden. Die leeren Einträge befinden sich dann zusammenhängend am Ende des Blocks. Bei Funktionen, die mit einem Zieleintrag arbeiten, werden Sie nach der Auswahl des jeweiligen Menüpunkts aufgefordert, den Zieleintrag auszuwählen. Tun Sie dies, indem Sie in der Liste zu dem Eintrag gehen und mit OK bestätigen.

Zusätzlich steht Ihnen neben dem direkten Bearbeiten der Senderliste, auch noch eine Zwischenablage zur Verfügung, über die Sie komplexere Sortieroperationen komfortabel abwickeln können. Weitere Bedienungshinweise werden passend zur jeweiligen Funktion auf dem Bildschirm angezeigt.

Nachdem Sie die gewünschten Veränderungen vorgenommen haben, verlassen Sie die Senderliste mit EXIT. Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage mit OK, um die Senderliste zu speichern.

Weitere Bedienungshinweise werden passend zur jeweiligen Funktion auf dem Bildschirm angezeigt.

# Der automatische Sendersuchlauf des Receivers sucht jeweils einen Satelliten oder optional das DVB-T Kanalangebot nach neuen Programmen ab.

Programme, die bereits in der Senderliste eingetragen sind, werden bei Veränderungen automatisch aktualisiert. Verschlüsselte Sender werden je nach Vorgabe unter Hauptmenu/Konfiguration/Allgemein eventuell ignoriert. Bei einem Aufruf des Sendersuchlaufes über die Mobilsuche werden zunächst alle DVB-T Sender aus der Senderliste entfernt (gelbe Taste) – optional.

#### Sendersuchlauf durchführen:

Die Sendersuche wird durch die Tastenfolge MENU, Hauptmenü, Senderliste und den Menüpunkt Sendersuche gestartet. Wählen Sie dann aus der Liste den gewünschten Satelliten (oder die DVB-T Antenne) aus, auf dem Sie neue Kanäle suchen wollen und bestätigen Sie mit OK. Die Antenne muss selbstverständlich zuvor auf diesen Satelliten ausgerichtet sein und es muss ein Signal empfangen werden. Für DVB-T muss eine geeignete Antenne angeschlossen sein.

Warten Sie das Ende des Suchlaufs ab. Die während des Suchlaufs angezeigten Informationen sind technische Details zu den abgesuchten Sendern sowie Details zu der bisher gefundenen Anzahl an Kanälen. Ein Sendersuchlauf kann durchaus ca. 15 Minuten dauern. Am Ende des Suchlaufs wird das Kanalauswahlfenster eingeblendet.

#### Kanalauswahlfenster:

Dieses Fenster enthält links die bisherige Senderliste und rechts die neu gefundenen Kanäle. Um zwischen den gefundenen TV- und Radiosendern zu wechseln, drücken Sie bitte die TV- bzw. RADIO-Taste.

Die neuen Sender (rechte Liste) können darauf durch folgende Menüoptionen in die Senderliste übertragen werden:

Hierzu wählen Sie einen Kanal an und drücken die O.K. Taste.

- Aktivieren: Kanal ansehen, Bild einblenden wenn möglich.
- Kopieren vor: Kopiert den ausgewählten neuen Sender in die Senderliste vor einen bestehenden Eintrag. Dieser Eintrag und die darauf folgenden werden nach hinten verschoben, um Platz für den Neuen zu schaffen.

• Kopieren auf: Kopiert den ausgewählten neuen Sender in die Senderliste über einen bestehenden Eintrag. Der alte Eintrag wird dabei überschrieben.

Mit der SWAP-Taste können Sie zwischen der linken Senderliste und der rechten Kanalauswahlliste umschalten. Falls Sie mit Hilfe der SWAP-Taste in die linke Kanalliste gewechselt haben, stehen Ihnen für die aktuelle Senderliste folgende Optionen zur Verfügung:

- Aktivieren: Kanal ansehen.
- Zurücksetzen: Bei Sendern, die beim Suchlauf wieder gefunden wurden, können Sie mit dieser Option die Aktualisierung verhindern. Wieder gefundene Sender werden in der Senderliste grün hervorgehoben.
- Ausschneiden: Löscht einen Sender aus der Senderliste. Die nachfolgenden Sender rücken auf den freigewordenen Platz vor.
- Löschen: Löscht einen Sender aus der Senderliste. Der Eintrag in der Liste wird als ungenutzt markiert. Dies belässt die Nummerierung der anderen Sender unverändert.

#### Abspeichern der Senderliste:

Nachdem Sie die neuen Sender nach Ihren Vorstellungen in die Senderliste eingefügt haben, drücken Sie EXIT. Danach erscheint ein Dialog in dem Sie auswählen können, ob Sie die Veränderungen speichern wollen (OK-Taste), ob Sie diese verwerfen wollen (SWAP-Taste) oder ob Sie noch mal zum Kanalauswahlfenster zurückkehren wollen (EXIT-Taste). Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen (SWAP-Taste), bleibt die ursprüngliche Senderliste unverändert und alle Ihre durchgeführten Änderungen gehen verloren.

#### Weitere Hinweise zum Suchlauf:

Machen Sie sich mit der Funktion des Suchlaufes vertraut und verwenden Sie ihn regelmäßig. Beim Medium "digitales Fernsehen" kommen häufig neue Sender hinzu.

Öfters werden auch die Daten bereits bestehender Sender verändert.

Ein Suchlauf übernimmt erkannte Änderungen automatisch in die interne Senderliste, wenn Sie die Sicherheitsabfrage beim Verlassen der Suchlauffunktion mit "OK" beantworten, auch wenn Sie selbst keine Änderungen vorgenommen haben.

## Extras

#### 1. Signalstärke

Nach dem Ausrichten der Antenne können Sie im Untermenü "Extras" des Hauptmenüs jederzeit die Signalstärkeanzeige aufrufen. Anhand des dargestellten vertikalen Balkens können Sie die Signalstärke beurteilen. D

Der C/N-Wert gibt nochmals denselben Wert in dB an. Je größer diese Zahl ist, desto besser ist die Empfangsqualität. Je nach Sender sollte bei DVB-S ab einem Wert von ca. 8 ein gutes Fernsehbild zu empfangen sein. Bei DVB-T (optional) ist ein C/N ab ca. 15 ausreichend für einen störungsfreien Empfang.

Die drei farbigen Felder neben dem Balken geben Auskunft über den Status der verschiedenen Stufen des Empfangsteils. Nur wenn diese drei Felder grün sind, werden gültige Daten aus dem Signal zurück gewonnen und nur dann kann ein Bild dargestellt werden. Mit P+/P- können Sie im Hintergrund das gewählte Programm umschalten.

Mit INFO können Sie eine vergrößerte Version der C/N Anzeige einblenden.

#### Hinweis:

Die Signalstärke hängt nicht nur von der Einstellung Ihrer Empfangsanlage und Ihrer Position innerhalb der Ausleuchtzone, sondern auch vom gerade aktivierten Kanal ab.

Beachten Sie dies, wenn Sie anhand der Signalstärkeanzeige die Ausrichtung Ihrer Antenne kontrollieren. Es ist normal, dass manche Kanäle stark empfangen werden, während andere Kanäle sehr schwach sind.

#### 2. Systeminfo:

# Im Untermenü "Extras/Systeminfo" bekommen Sie Angaben über die Software Version und Seriennummer Ihres Receivers

Diese Information wird zu Servicezwecken oder Software Aktualisierungen benötigt.

#### **Beispiel:**

D

- ten Haaft Serial: 2800805030
- ten Haaft Build: EU/2.11
- uC-Firmware: 5.010
- Motor Revision: 00403 (nur bei vollautomatischen Anlagen)

#### 3. Der Sleeptimer:

Der Sleeptimer ist dazu gedacht, den Receiver nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abzuschalten. Sie erreichen die Aktivierung des Sleeptimers über MENU, Hauptmenü, Extras, Sleeptimer. Der Sleeptimer arbeitet vollkommen unabhängig von den regulären Aufnahme Timern.

#### Bitte beachten Sie:

Wenn Ihr Receiver durch den Sleeptimer ausgeschaltet wird, läuft Ihr Fernsehgerät möglicherweise weiter und verbraucht so weiterhin Strom. Manche Fernsehgeräte schalten allerdings automatisch ab, wenn Sie kein Videosignal mehr erhalten oder können über das SCART-Kabel ferngesteuert werden. Der Digital CI Receiver stellt die benötigten Steuersignale am SCART-Anschluss zur Verfügung. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bildschirmes nach, welche Möglichkeiten Ihr Fernsehgerät anbietet.

# Videorekorderfunktion HD – optional

Die Videorekorderfunktion wird durch eine eingebaute Festplatte ermöglicht. Die Steuerung der Aufnahme und Wiedergabe erfolgt über den PVR-Modus (PVR steht hierbei für Persönlicher Videorekorder).

Der Wechsel in den PVR-Modus erfolgt über die PVR-Taste. Zurück zum normalen Receivermodus gelangen Sie mit EXIT. Im PVR-Modus wird in der oberen linken Bildecke eine Grafik angezeigt, welche symbolisch die aktuell verfügbaren Funktionen anzeigt. Diese sind im PVR-Modus über die auf der Grafik angegebenen Zifferntasten abrufbar.

Mit der OK-Taste können Sie zwischen den verschiedenen Ansichten des PVR-Modus wechseln. Mit den Tasten + / - können Sie innerhalb des PVR-Modus die Lautstärke regeln.

#### Aufnahme:

Taste	Symbol	Beschreibung
0		Startet Aufnahme.
5		Startet Aufnahme und hält das laufende Video an.
0		Beendet laufende Aufnahme.

#### Wiedergabe:

Taste	Symbol	Beschreibung
7		Ruft die Aufnahmeübersicht auf. Dort finden Sie alle aufgenommenen Sen- dungen und können diese wiedergeben oder löschen.
2		Startet die Wiedergabe am Anfang der gerade laufenden Aufnahme oder wechselt von schnellem Rück-/Vorlauf oder Pause zur normalen Wieder- gabe.
1,3	<b>44 ))</b>	Schneller Rück-/Vorlauf. Gibt die Aufnahme beschleunigt wieder. Dabei kön- nen in jede Richtung durch mehrfaches Drücken der Tasten 1 bzw. 3 sechs Geschwindigkeitsstufen gewählt werden.
4,6	うう	Springt in der aufgezeichneten Sendung 5 Minuten zurück oder vor.
5		Hält die Wiedergabe an.
9	LIVE	Beendet die Wiedergabe einer aufgezeichneten Sendung und kehrt zum Live-Programm des Senders zurück.
8		Stoppt die Wiedergabe und öffnet ein Menü mit Schnittfunktionen.
LIST		Öffnet eine Liste mit Indexmarken, die Sie auswählen und mit OK direkt anspringen können.

Im Receiver können Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig unabhängig voneinander erfolgen. Aufgenommen werden kann immer nur der aktuell angewählte Sender. Parallel dazu kann entweder eine bereits zuvor aufgenommene Sendung oder zeitversetzt die aktuell laufende Aufnahme wiedergegeben werden.

Daher befinden sich im unteren Bildbereich ein oder zwei Statusbalken, die den Zustand der Aufnahme und/oder Wiedergabe angeben. Ist weder die Aufnahme noch die Wiedergabe aktiv, zeigt der Statusbalken das Wort "LIVE" an. Ist eine Aufnahme aktiv, wird ein Balken mit dem Wort "REC" und der bisherigen Aufnahmedauer angezeigt. Ist eine Wiedergabe aktiv, wird ein Balken mit den Worten "PLAY", "FF" (Schneller Vorlauf), "FR" (Schneller Rücklauf) oder "PAUSE" angezeigt. Auf diesem Statusbalken wird die aktuelle Position innerhalb der aufgezeichneten Sendung als Zeitangabe und Verlaufsbalken angezeigt. Rechts neben dem Verlaufsbalken wird zudem die Gesamtdauer der Aufnahme angezeigt, sofern es sich nicht um die zeitversetzte Wiedergabe der laufenden Aufnahme handelt (für welche die bisherige Aufnahmedauer in der "REC"-Zeile abgelesen werden kann).

#### Multikanal Betrieb:

Während der Aufnahme einer Sendung können andere Kanäle, die auf demselben Transponder übertragen werden, direkt wiedergegeben werden, ohne die laufende Aufnahme zu unterbrechen. Verlassen Sie dazu bei laufender Aufnahme das PVR Menü mit EXIT (die Aufnahme läuft im Hintergrund weiter!) und drücken dann die LIST-Taste. In der nun angezeigten Senderliste sehen Sie alle jetzt noch verfügbaren Kanäle und können diese auch anwählen.

Einschränkung: Beim Empfang / Aufnahme verschlüsselter Kanäle ist das verwendete Conditional-Access-Modul (CAM) möglicherweise nicht in der Lage, zwei Sendungen gleichzeitig zu entschlüsseln. Um die im Hintergrund laufende Aufnahme zu beenden, müssen Sie mit der Taste PVR wieder das PVR Menü aktivieren.

D

#### PC-Anschluss (USB 2.0):

Ist das PVR-Menü auf dem Bildschirm eingeblendet, aber weder eine Aufnahme noch eine Wiedergabe aktiv, so können Sie mit der Taste 8 die Kontrolle der Festplatte an einen an der Buchse "HD" (USB 2.0) angeschlossenen PC abgeben.

Diese Funktion müssen Sie noch mit OK bestätigen. Die Kontrolle der Festplatte bleibt solange beim PC, bis Sie erneut die Taste PVR drücken und die Rücknahme der Festplattenkontrolle mit SWAP bestätigen. Liegt die Kontrolle der Festplatte bei einem via USB 2.0 angeschlossenen PC, so kann mit geeigneter Software auf die Festplatte zugegriffen werden um aufgezeichnete Sendungen herunter zu laden.

Für die Übertragung und Bearbeitung der aufgezeichneten Sendungen kommt z.B. unter anderem folgende Software in Frage:

DVR-Studio PRO (www.haenlein-software.de) DigeniusDiskX (www.sourceforge.net/projects/digeniusdisk)

#### Festplatte Löschen:

Um die gesamten Aufnahmen von der Festplatte zu löschen wählen Sie bei Extras im Hauptmenü den Menüpunkt Festplatte löschen. Dabei werden alle Aufnahmen entfernt. Um einzelne Aufnahmen zu löschen müssen Sie über das PVR Menü in die Aufnahmeübersicht wechseln und dort die jeweilig zu löschende Aufnahme an und Löschen wählen. Einmal gelöschte Aufnahmen können nicht wieder hergestellt werden.

# TIMER

Der Timer ist dazu gedacht um Festplattenaufnahmen komfortabel zeitgesteuert durchführen zu können.

Die Timer-Funktion steht darüber hinaus auch bei Geräten ohne HD zur Verfügung. Sie können die Funktion in diesem Fall z.B. verwenden wenn Sie eine bestimmte Sendung auf einem bestimmten Kanal keinesfalls verpassen möchten. Der Receiver wird dann entsprechend der Timerprogrammierung rechtzeitig auf den programmierten Kanal umschalten.

Der eingebaute Timer kann bis zu 12 Aufnahmen verwalten. Dabei können Sie jeweils ein festes Aufnahmedatum oder bestimmte Wochentage auswählen.

Die Aufnahmen programmieren Sie über den Menüpunkt "Timer" im Hauptmenü. In der Übersicht sehen Sie alle Daten zu den 12 Einträgen. Mit der OK-Taste können Sie diese im Einzelnen bearbeiten. Um einzustellen, ob ein Timer für ein festes Datum oder für regelmäßige Wochentage programmiert wird, drücken Sie in der Datumszeile die LIST-Taste. Wenn Sie als Endzeit eine Zeit einstellen, die kleiner als oder gleich der Startzeit ist, geht die Aufnahme in den nächsten Tag hinein. Damit der Timer korrekt funktioniert, muss die interne Uhr richtig gesetzt sein. Dies erkennen Sie daran, dass im Statuspanel die korrekte Uhrzeit angezeigt wird. Mit EXIT können Sie die Timereinstellungen jederzeit verlassen. Sollten Sie eine Einstellung verändert oder neu eingetragen haben, so müssen Sie mit OK das Abspeichern der Änderung bestätigen.

Timer Einstellungen müssen manuell gelöscht werden, sprich, immer nach der Aufnahme inaktiv gesetzt werden.

#### Sendungen aus dem EPG programmieren:

Sie können mit einem Druck auf die LIST-Taste in der Tagesübersicht und der Detailansicht der Tagesübersicht des EPG, eine Sendung direkt in einen freien Timereintrag kopieren. Es wird dann direkt das Timermenü angezeigt, so dass Sie den neuen Eintrag noch manuell verändern können. Mit 2 x EXIT verlassen Sie den Einstellungsdialog.

#### Timer und Stand-by (Sleep-Funktion):

Die Timer sind nur aktiv, wenn der Receiver eingeschaltet oder in der Sleep-Funktion ist. Im Sleep-Modus wird geprüft, ob überhaupt programmierte Timer abzuarbeiten sind. Ist dies der Fall, so werden auf der Sat-Maus vier senkrechte Balken "IIII" dargestellt – der Receiver ist nun in der Sleep- Funktion und wird sich zum programmierten Zeitpunkt wieder aktivieren. Die Stromaufnahme in der Sleep-Funktion ist höher als im regulären Stand-by. D



Nur bei entsprechender Sachkunde bedienen

Im Programmmenü (MENU-Taste einmal drücken) stehen Ihnen die beiden Untermenüpunkte "Transponder bearbeiten" und "Kanal bearbeiten" zur Verfügung. In diesen beiden Menüs können Sie die Einstellungen, die für den Empfang der einzelnen Kanäle benötigt werden, einsehen und ggf. auch verändern.

Falsche Eintragungen bei den einzelnen Positionen können dazu führen, dass ein oder mehrere Kanäle nicht mehr empfangen werden können.

Der automatische Sendersuchlauf trägt hier normalerweise selbständig die korrekten Werte ein. In besonderen Fällen können Sie hier allerdings Daten die Sie z.B. von Ihrer Sendeanstalt erhalten, eintragen um den Empfang besonderer Sendungen zu ermöglichen. Bei Verwendung der Entschlüsselungsfunktionen des Digital CI Receivers, kann die Dekodierung verschlüsselter Sendungen nur dann erfolgen, wenn im Menü "Transponder bearbeiten" unter "Network ID" und "T.Stream ID" die korrekten Daten eingetragen sind. Durch Änderungen der Satellitenbelegung durch die Betreibergesellschaften kann es notwendig werden, diese Daten zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

Wenn ein Kanal nicht entschlüsselt werden kann, der auf Ihrer Abokarte eigentlich frei geschaltet ist, müssen Sie das Menü "Transponder bearbeiten" anwählen und die weiße Markierung auf die Zeile "Network ID" schieben. Drücken Sie jetzt die LIST-Taste. Möglicherweise veränderte Daten werden jetzt automatisch korrigiert. In diesem Falle wird der Eintrag die Farbe auf grün wechseln. Nach Drücken der EXIT-Taste und Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit OK ist Ihre Senderliste wieder auf dem aktuellsten Stand und die Dekodierung des betreffenden verschlüsselten Kanals wird wieder funktionieren.
# Anschlüsse





An der Frontseite des Gerätes finden sich zwei Einschübe, die zur Aufnahme von Modulen zur Dekodierung verschlüsselter Programme vorgesehen sind. Um eine Beschädigung zu vermeiden, dürfen ausschließlich Module gesteckt werden, die das "PC Card"-Logo tragen. Andere Module können irreparable Schäden am Receiver verursachen.

Versuchen Sie nicht, die Module gewaltsam zu stecken. Ziehen Sie stattdessen das Modul nochmals aus dem Schacht und stecken Sie es erneut. Achten Sie auch darauf, dass Sie es mit der richtigen Seite nach oben stecken.

Smartcards sind gelegentlich irritierend bedruckt, da sie oft für den Einsatz in anderen Decodern entworfen wurden. Die meisten gängigen Common Interface-Module erwarten, dass die Karten mit den golden glänzenden Kontakten nach oben gesteckt werden. Achten Sie darauf, dass die zumeist goldfarbenen Kontaktflächen auf der Smartcard sauber und staubfrei sind, bevor Sie die Smartcard in das Common-Interface Modul stecken.

Wenn ein Verschlüsselungsmodul korrekt erkannt wurde, erscheint dessen Name in der Auflistung im Menüpunkt "Verschlüsselung" im Hauptmenü. Wenn Sie in dieser Liste auf den Eintrag für dieses Modul gehen und auf OK drücken, wird ein Menü angezeigt, welches vom jeweiligen Verschlüsselungsmodul erzeugt wird. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Modulhersteller.

Hinweis: Einige Module melden sich erst vollständig an und stellen ein Menüsystem erst bereit, wenn eine gültige Karte gesteckt wurde. Bei der Navigation in den herstellerspezifischen Menüs werden die Tasten OK und EXIT verwendet. Falls ein Menü auf die Eingabe von OK oder EXIT nicht mehr reagiert, können Sie mit der MENU-Taste einen Abbruch des Dialogs erzwingen. Der Receiver beendet dann die Verbindung zum Menüsystem des Moduls.

# DVB-T (terrestrisches Fernsehen) optional

In weiten Bereichen Europas wurde das terrestrische (erdgebundene) Analogfernsehen mittlerweile durch eine digitale Variante namens DVB-T ersetzt. Für DVB-T wird, genau wie für das Satellitenfernsehen, ein Receiver ("Set-Top-Box") benötigt. Ihr Digital CI Receiver hat diesen zusätzlichen Receiver optional mit integriert und ist somit in der Lage, DVB-T Kanäle mit in die Senderliste aufzunehmen, zu empfangen und wiederzugeben. Zu diesem Zweck muss eine separate DVB-T Antenne am entsprechenden Antenneneingang angeschlossen werden.

D

Wir empfehlen die Verwendung einer sogenannten Aktivantenne mit eingebautem Verstärker, um die Empfangsreichweite zu verbessern. Die benötigte Stromversorgung der Aktivantenne kann von dem Digital CI Receiver zur Verfügung gestellt werden. Hierzu muss unter Menü , Hauptmenü , Konfiguration , Empfang der Menüpunkt "5V Antennenversorgung" auf "An" geschaltet werden. Vergessen Sie nicht, eine Änderung der Einstellung abzuspeichern.

Bei terrestrischem Fernsehen werden von Region zu Region unterschiedliche Frequenzen verwendet. Es ist deshalb notwendig beim Wechsel von einem Sendegebiet in ein Anderes (auch innerhalb eines Landes!) einen Sendersuchlauf für DVB-T durchzuführen. Leider gibt es von Region zu Region unterschiedliche Sender. Eine Senderliste die alle Sender aller Regionen enthalten würde, wäre überaus unübersichtlich. Es ist also sinnvoll, immer nur die aktuell auch zu empfangenden Sender in der Senderliste aufzuführen. Zu diesem Zweck verfügt Ihr Digital CI Receiver über einen speziellen Mobilsuchlauf für DVB-T Sender.

Sie können diesen Suchlauf mit der gelben Farbtaste starten. Wenn Sie die Suche mit OK bestätigen, werden alle alten, störenden DVB-T Sender aus der Senderliste gelöscht und ein neuer DVB-T Suchlauf wird gestartet.

#### Via Satellit oder via Internet unter Nutzung der RS-232-Schnittstelle

Die Installation von Softwareupdates via Satellit ist für alle Anlagen der ten Haaft "Digital"-Produktreihe verfügbar, die ab September 2008 produziert wurden. Der Update-Satellit ist derzeit Astra1H auf 19,2° Ost, d.h. Updates sind in der Ausleuchtzone dieses Satelliten möglich. Bitte beachten Sie: Dieses Softwareupdate ist nicht für die Anlagen der "Vision"-Produktreihe oder für ältere Anlagen der "Digital"-Reihe verfügbar.

Anlagen, die ab Januar 2007 produziert wurden, können mit diesem Feature nachgerüstet werden. Hierzu muss einmalig noch ein aktuelles Update mittels eines Computers in die Anlage eingespielt werden.

Weitere Informationen zu Receiverupdates finden Sie auf der Webseite: http://www.ten-haaft.de/d/receiverupdate.html

#### Bedienung:

Für den Start des Updates richten Sie die Antenne auf Astra 1 und drücken Sie bitte auf der Fernbedienung die Taste MENU und wählen dann im Hauptmenü das Feature "Satellitenupdate" an.

Folgende Menüpunkte sind mit der Fernbedienung auswählbar:

- 1. Check for updates (Prüfen, ob Updates verfügbar sind)
- 2. Display box serial number (Anzeige einer Hardwarenummer)

#### 9. Boot firmware (Neustart des Receivers)

Die Benutzung dieses Menüs wird im Folgenden erklärt.

#### 1. Check for updates

Dieser Menüpunkt prüft, ob für das betreffende Gerätemodell Updates über Satellit ausgesendet werden. Dazu muss ein Update-Code eingegeben werden. Die Eingabe dieses Codes stellt sicher, dass nicht versehentlich ein falsches oder ungeeignetes Update geladen wird. Der korrekte einzugebende Code ist:

# 1268 05 2004 22000

Nach der Codeeingabe kann der Datendownload bis zu 10 Minuten dauern. Danach wird eine Auswahlliste eingeblendet, aus der Sie mit einer Zifferntaste auf der Fernbedienung das gewünschte Update auswählen können. Die "Firmware" ist das eigentliche Betriebssystem. Falls ein derartiges Update angeboten wird, ist es in jedem Fall für Ihr Gerätemodell geeignet und verwendbar.

Die "Channel list" ist die Senderliste oder Kanalliste Ihres Receivers. Für deutschsprachige Länder empfehlen wir die Verwendung der Senderliste "Universal". Nach Anwahl des gewünschten Updates kann es nochmals bis zu 10 Minuten dauern, bis das Update in den Speicher des Receivers geladen ist.

Ist das Update beendet (Meldung: "Update finshed"), bleibt der Bildschirm mit dieser Erfolgsmeldung stehen. Mit der Tastenfolge "EXIT" und "9" wird der Receiver neu gestartet und die geladene Firmware oder Senderliste steht zur Verfügung.

#### 2. Display box serial number:

Der Menüpunkt 2 zeigt die Hardware-Seriennummer an. Diese Information ist für Servicefälle wichtig.

#### 9. Boot Firmware:

Mit dem Menüpunkt 9 kann die Firmware des Receivers neu gebootet werden. Damit kann jederzeit, z.B. nach erfolgreichem Update, der Receiver wieder gestartet werden.

41

# Update über serielle RS-232-Schnittstelle:

Die serielle RS-232-Schnittstelle des Receivers bietet die Möglichkeit zum Anschluss an einen PC. Über unsere Website unter www.ten-haaft.com stehen Programme zur Verfügung, um diese Funktion zu nutzen. Dort stehen auch Updates der Betriebssoftware und aktuelle Senderlisten zum Herunterladen bereit, die eventuelle Fehler beheben und neue Funktionen bzw. zusätzliche Sender anbieten.

Verwenden Sie keinesfalls andere als die von uns unter www.ten-haaft.com bereitgestellten Softwareupdates. Die Verwendung eines nicht von uns bereitgestellten oder nicht für Ihr Receivermodell freigegebenen Softwareupdates kann Ihren Receiver beschädigen und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Falls Sie keine Firmware- oder Senderlisten-Updates bekommen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Service-Fachwerkstatt oder direkt an unsere Serviceadresse bei ten Haaft<sup>®</sup> (siehe Rückseite der Anleitung). Zum Anschluss des Receivers an einen PC benötigen Sie ein serielles Kabel mit 1:1-Pin-Zuordnung, d.h. alle Pins werden direkt verbunden. Auf der PC-Seite hat das Kabel eine 9- oder 25-polige D-SUB-Buchse, je nachdem was für einen seriellen Anschluss Ihr PC hat. Auf der Receiverseite ist ein 9-poliger D-SUB-Stecker erforderlich. Ein so genanntes "Maus-Verlängerungskabel' ist in dieser Form beschaltet und kann verwendet werden.

Die Buchse am Receiver ist wie folgt belegt:

1, 4, 6 - 9	nicht belegt
2	TXD
3	RXD
5	GND

# Technische Daten Receiver

ZF-Teil (Frontend)	
Eingangsfrequenzbereich	950 2150 MHZ
Eingangspegelbereich	-6525 dBm an 75 Ohm
Eingangsbuchse	F-Norm, weiblich
Buchse Signaldurchschleifung	F-Norm, weiblich (optional)

D

Signaldecoder	
Unterstützte Symbolraten	alle, >15000 MSym/sec
Fehlerkorrektur (FEC)	Viterbi, alle gängigen Raten
Unterstütztes Signalformat	MCPC-DVB-S MPEG2 TS
Codierverfahren Cl	über CAM-Einsteckmodule

Audio/Video Teil	
Signalausgang Video	FBAS, Y/C, RGB oder YUV
Signalausgang Audio	Stereo via SCART oder Cinch
Ausgangspegel Audio	einstellbar oder fest OdB
Digital Audio	SPDIF Cinch (PCM, AC3, dts)

Ausgangsbuchsen	
Audio/Video	Euro SCART, Cinch, Hosiden
HF-Modulator	DIN / IEC Kanal 32 (UHF) - Kanal änderbar

Weitere Daten	
Betriebsspannung	12 V oder 24 V (11-30 V) DC
Leistungsaufnahme	"CI" ca. 11 Watt (incl. 1 CI-Modul)
Leistungsaufnahme "CI+T"	ca. 12 Watt (incl. 1 Cl-Modul)
Leistungsaufnahme "HDCI+T"	ca. 15 Watt (bei HD Aufnahme)
Gewicht	1,5 - 2 kg (je nach Modell)
Abmessung	(B x H x T, in mm) ca. 275 x 75 x 160

Technische Änderungen vorbehalten



Konformitätserklärung Declaration of Confirmity Déclaration de Conformité

Wir, der Hersteller, **ten Haaft GmbH**, Oberer Strietweg 8, D-75245 Neulingen, GERMANY / ALLEMAGNE erklären hiermit, dass folgende Produkte den wesentlichen Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen und somit ein CE-Zeichen in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der KFZ-Richtlinie 72/245/EWG (i.d.F. 2006/38/EG) tragen.

- Oyster® Digital 85 HDCI + T SKEW
- Oyster® Digital 65 HDCI + T SKEW
- CARO® Digital HDCI+T
- CARO® Digital MA HDCI+T
- Cosmo<sup>®</sup> Digital HDCI+T
- SamY<sup>®</sup> Digital HDCI+T
- D5000 HDCI+T

Eine Bescheinigung gemäß Anhang IIIC der EG-RL 72/245/EWG (2006/28/EG) liegt dem Hersteller vor.

- EN 55013 (2001) + A1
- EN 55020 (2001) + A1, A2

Neulingen, den 01.11.2009

Roman Bittigkoffer Geschäftsführer

#### Anhang Senderliste:

In der originalen Senderliste (TV) sind bei der Auslieferung des Receivers die Programme wie folgt den einzelnen Satelliten zugeordnet:

Satellit	Position	Kanal CH
Astra 1	19,2°0	001 - 499
Hotbird	13°0	500 - 999
Astra 2	28,2°0	1000 - 1269
Eutelsat W2	16°0	1270 - 1439
Atlantic Bird 3	5°W	1440 - 1499
Astra 3	23,5°0	1500 - 1599
Thor / Intelsat 10-02	1°W	1600 - 1839
Sirius	5°0	1840 - 1969
Hispasat	30°0	1970 - 2249
Astra 1 (iberische Prog.)	19,2°0	2250 - 2379
Eutelsat W3A	7°0	2380 - 2399
Hellas Sat 2	39°0	2400 - 2489
Eurobird 9	9°0	2500 - 2599
Amos	4°W	2600 - 2659
Eutelsat W1	10°0	2660 - 2699
Telstar 12	15°W	2700 - 2749
Türksat 2A	42°0	2750 - 2899
BADR 3 / 4	26°0	2900 - 2949
Atlantic Bird 2	8°W	2950 - 2999
Hotbird (griech. Prog.)	13°0	3000 - 3079
Hotbird (arabische Prog.)	13°0	3080 - 3299
Eutelsat W4	36°0	3300 - 3329
Astra 1	19°0	3450 - 3500

Änderungen der Senderlistenbelegung vorbehalten

Beachten Sie, dass nicht alle Programmnummern auch wirklich mit einem Sender belegt sind. Etliche Nummern wurden für zukünftige Erweiterungen freigehalten. Weiterhin werden von den Sendeanstalten sehr häufig einzelne Programme abgeschaltet.

Sie können die Senderliste jederzeit Ihren Wünschen entsprechend neu sortieren. Neue Senderlisten, die wir Ihnen unter www.ten-haaft.com zum Download anbieten, haben möglicherweise eine andere Aufteilung als die original in den Receiver eingespeicherte Liste. Solche Änderungen könnten zukünftig nötig werden, um neue Satelliten in die Liste aufnehmen zu können.

#### Anhang Codierte Programme:

Diese codierten (verschlüsselten) Programmpakete sind bereits ab Werk vorprogrammiert:

ORF (Österreich) verschlüsselt	CH 100 bis CH 111 (Astra 1)
SKY Deutschland verschlüsselt	CH 120 bis CH 168 (Astra 1)
Arena verschlüsselt	CH 163 bis CH 199 (Astra 1)
Canal + (Niederlande)	CH 200 bis CH 226 (Astra 1)
TV Vlaanderen (Belgien)	CH 228 bis CH 243 (Astra 1)
Canal Sat France (Frankreich)	CH 300 bis CH 473 (Astra 1)
SRG (Schweiz)	CH 540 bis CH 546 (Hotbird)
BIS TV (Frankreich)	CH 550 bis CH 594 (Hotbird)

Zwischen CH 200 und CH 499 liegen verschlüsselte und unverschlüsselte Programme mit unterschiedlichen Programmschwerpunkten (Mode, Musik, Sport, ...) aus verschiedenen europäischen Ländern. Weitere Programmpakete und Kanäle können jederzeit durch den SENDERSUCHLAUF gesucht und auf beliebigen Programmplätzen abgespeichert werden.

Bitte beachten Sie, dass für verschlüsselte Programme das jeweils passende CI-Modul und eine frei geschaltete Smartcard des Programmanbieters (Provider) benötigt werden. Informationen darüber erhalten Sie jeweils von Ihrem Programmanbieter. Diese nennen Ihnen auch Typ und Bezugsquelle des benötigten CI-Moduls. Wenden Sie sich bei Fragen zu verschlüsselten Programmpaketen, auch bei technischen Fragen, immer ausschließlich an den betreffenden Provider.

Viele Programmpakete können aus lizenzrechtlichen Gründen nur im jeweiligen Heimatland empfangen werden. Verbindliche Informationen dazu können nur die Programmanbieter erteilen. Achtung: Verwenden Sie nur originale Smartcards der jeweiligen Provider um Beschädigungen am Digital CI Receiver und dessen CI-Moduls zu vermeiden!

Anhang Auswahl Fernsehsender:

Unter anderem sind ab Werk folgende deutschsprachigen Sender in Ihrem Digital Cl Receiver einprogrammiert: ASTRA 1 (19,2°O)

1	Das Erste	30	ZDF Infokanal
2	ZDF	31	ZDF Dokukanal
3	SAT1	32	EinsExtra
4	RTL	33	EinsFestival
5	ProSieben	34	EinsPlus
6	RTL2	35	DMAX
7	VOX	36	Tele 5
8	WDR Köln	37	Das Vierte
9	SWR FS BW	38	Nick/Comedy
10	MDR Sachsen	39	Anixe SD
11	BR FS Nord	40	DW-TV
12	NDR FS NDS	41	N24
13	Kabel eins	42	EuroNews
14	Super RTL	43	CNN Int.
15	DSF	44	Sky News
16	Eurosport	45	CNBC Europe
17	3sat	46	Bloomberg TV
18	arte	47	BBC World
19	n-tv	48	RAI 1
20	BR FS Süd	49	TRT International
21	hr-fernsehen	50	Al Jazeera
22	rbb Berlin	51	Al Jazeera International
23	Radio Bremen TV	52	HSE 24 extra
24	SR Fernsehen	53	QVC Deutschland
25	SWR FS RP	54	Channel 21
26	BR-alpha	55	HSE 24
27	Phoenix	56	Q TV SHOP
28	ZDF Theaterkanal	57	Sonnenklar TV
29	КіКа	58	9Live

Änderungen vorbehalten

# Anhang Suchsatelliten

# D

#### ASTRA 1:

Der Satellit sendet insgesamt über 50 frei empfangbare deutschsprachige Fernsehprogramme, darunter ausnahmslos alle großen privaten Sendeanstalten, die öffentlichrechtlichen und alle Dritten sowie zahllose Radioprogramme, darunter auch alle öffentlichrechtlichen Radiosender aller deutschen Rundfunkanstalten. Er kann leider in der Türkei, im östlichen Mittelmehr und im Osten Europas nicht oder nur sehr eingeschränkt empfangen werden.

#### ASTRA 2:

ASTRA 2 deckt primär den englischsprachigen Raum in Europa ab. Die bekannten englischsprachigen Nachrichtensender sind hier zu finden. Der Empfangsbereich ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Nur auf den britischen Inseln und in Irland stehen alle Programme zuverlässig zur Verfügung.

#### ASTRA 3:

ASTRA 3 sendet Programmpakete aus den Niederlanden, aus Tschechien und aus der Slowakei. Südeuropa wird von den Astra 3 Signalen nicht zuverlässig erreicht.

#### HOTBIRD (auch "Eutelsat Hotbird" genannt):

Wie ASTRA, so ist auch HOTBIRD ein ganzes Satellitensystem, nicht nur ein einzelner Satellit. Insgesamt werden über 200 digitale Programme frei empfangbar in verschiedenen Sprachen gesendet. Hotbird deckt wirklich ganz Europa ab – wenn auch mit deutlich schwächeren Signalen als Astra. In Griechenland und der Türkei ist Hotbird die einfachste Möglichkeit, deutsche Sender zu empfangen.

#### THOR und SIRIUS:

Diese Satelliten decken den nordeuropäischen Raum ab, sowohl vom Programmangebot als auch von der Ausleuchtzone. Viele, wenn auch nicht alle Programme von Thor und Sirius sind bis hinunter nach Süddeutschland zu empfangen, wenn eine ausreichend große Antenne verwendet wird. Nahezu alle Programme sind allerdings verschlüsselt.

#### **ATLANTIC BIRD 3:**

Der Satellit versorgt primär Frankreich und Benelux, ist aber mit geeigneten Parabolantennen in ganz Europa problemlos zu empfangen. Er sendet einige französische Programme digital und unverschlüsselt aus.

# Dieser Satellit sendet verschiedene Programmpakete kleinerer europäischer Staaten, liefert aber ein relativ schwaches Signal.

#### HELLAS SAT 2:

**EUTELSAT W2:** 

**EUTELSAT W3A:** 

**HISPASAT:** 

HELLAS SAT 2 sendet einige griechische Programme und ein großes Programmangebot aus osteuropäischen Staaten wie z.B. Bulgarien oder der Ukraine.

HISPASAT deckt insbesondere die Iberische Halbinsel und die Kanarischen Inseln ab, ist aber auch in Italien, Frankreich, Benelux etc. gut zu empfangen. Das Program-

Der Satellit mit dem insgesamt bei weitem größten Empfangsgebiet. Neben ganz Europa wird auch der Nahe Osten ausgeleuchtet. Allerdings sind die Signale insge-

mangebot ist auf den spanischen Raum zugeschnitten.

samt deutlich schwächer als bei den anderen Satelliten

#### **EUROBIRD 9:**

EUROBIRD 9 sendet einige italienische, schwedische und diverse andere Programme mit europaweiter Reichweite aus.

#### Türksat:

Türksat sendet hauptsächlich türkische Programme und deckt mit seinen zwei Ausleuchtzonen fast den kompletten Europäischen und Arabischen Raum ab.

#### Telstar:

Dieser Satellit sendet europaweit einige Sender in verschiedenen Europäischen und Arabischen Sprachen aus.

#### Amos:

Der Satellit versorgt mit seinen Programmpaketen Rumänien, Ungarn und die Ukraine. Amos ist über den mittleren und östlichen Teil von Europa zu empfangen.

# Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

#### Altfahrzeugverordnung - ELV

Der Receiver ist als Zubehör zur Verwendung auf Kraftfahrzeugen zertifiziert und vorgesehen. Die Entsorgung kann demgemäß im Rahmen der Altfahrzeug-Verordnung (Europäische Altfahrzeugrichtlinie ELV, 2000/ 53/EG; für Deutschland: AltfahrzeugV) zusammen mit dem Kraftfahrzeug erfolgen. Der Receiver enthält keine der gemäß Richtlinie als umweltschädlich eingestuften Stoffe.

#### Abschließend wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ten Haaft Produkt!

# English

Ε

# Table of content

Generals	
Introduction	53
Proper use and information	54
Safety information	56
Control Instruments Receiver	
Remote control	58
SAT-Mouse – control without remote control	59
Operation instructions sat finder	
Control Instruments for antenna adjustment	60
Operating instructions antenna adjustment	61
Fault code recognition	64
Receptions in remote areas	66
Operation instructions receiver	
Receiver menu tree	68
Favorite Channel list	72
Editing channel list	73
Channel search	75
Extras	77
Video Hard Disk (HD) Recording -optional	79
Timer	82
Editing Transponder / Channels	84
Piece of equipment description	
Connections	85
CI Common Interface Module	86
DVB- T (terrestrial TV) – optional	87
Software update	88
Receiver DATA	91
Declaration of CE Conformity	92
Appendix	
Channel lists	93
Search satellites	96
Protection of the environment	98

# Introduction



Thank you for choosing a CARO Digital MA<sup>®</sup> system by ten Haaft.

The manual satellite-reception system was developed for the mobile use in vehicles and is described on the following pages.

Precondition for the proper use of the CARO Digital MA<sup>®</sup> is the installation of the whole system, in accordance with the assembly instruction sheet.

This operation manual describes the detailed use of the receiver and the crank mast.

The scope of delivery of the CARO Digital MA<sup>®</sup> contains a flat antenna, a sturdy crank mast and the digital D5000 receiver with intelligent satellite recognition. The robust CARO<sup>®</sup> flat antenna has proven itself over years of application. It is hail resistant and provides strong reception.

The D5000MA receiver provides a high level of comfortable operation and wide variety of programs in first class fashion. The intelligent satellite recognition is supported by optical and acoustic indicators.

On the following pages you will find the general operating instructions for the receiver and detailed explanations of all operating functions.

Every experienced owner of motorhomes and caravans knows how difficult the manual adjustment of an antenna is, especially since the age of digital reception. This is why our main focus of attention during the development stage was ease of use and fast handling.

## Proper use and operation

F

The CARO Digital MA<sup>®</sup> is developed for use on motorhomes, caravans or other vehicles.

This product is designed for receiving television and radio signals, in parked vehicles, from geostationary satellites transmitting directly to Europe.

This product enables the provided antenna to be aimed manually, installed in a stationary vehicle, onto a television satellite.

The power to the system is supplied by a standard vehicle electric system with a rated voltage of 12 or 24 Volts. For installations where a mains connection to the vehicle's electrical system is provided, a suitable 240-Volt to 12-Volt power converter must be used.

This product has been designed for use in a fixed installation on motorhomes or camper trailers with maximum speeds of 130 km/h.

Use of the CARO Digital  $\mathsf{MA}^{\circledast}$  equipment for any purpose other than that specified is not permitted.

- It is not permitted to change the overall device by removing or adding individual components.
- All of the relevant and approved guidelines of the automotive industry must be observed and complied with. All instructions in the supplied Installation Instructions must be carefully followed.
- No regular maintenance is required for the product. All housings and enclosures must not be opened. Always ask a qualified professional to carry out any maintenance work.
- Do not clean your vehicle with the mounted satellite system in a single-bay or drive-through car wash or with a high-pressure cleaner.
- In case of storm or strong winds, crank the antenna down.
- The equipment must only be installed on hard vehicle roofs which are sufficiently strong and inherently stable.
- In the event of any problems, or if you are unsure about anything, please contact the manufacturer directly or a specialist workshop which is approved by the manufacturer.

Oyster Sat-Tech Ltd. Unit 5, Hemploe Business Park · Hemploe Road · Welford Northants · NN6 6HF Tel: 0044 (0) 1858 575 928 · Fax: 0044 (0) 1858 575 028 e-mail: info@oystersat-tech.co.uk · www.oystersat-tech.co.uk

#### Scope of delivery:

- Flat antenna with low noise LNB
- Sturdy and easy to handle crank mast
- 12 V / 24 V Digital-Receiver D5000 MA with satellite recognition
- Sat-Mouse with channel display and remote control
- Operation manual, mounting instructions



#### Important data :

- Antenna size 50 x 50 cm / 19,76 x 19, 67 inch
- Height: approx. 19 cm / 7,48 inch
- Weight: approx. 9 kg
- Part of receiver components: 2 CI- CARD Slots for encrypted channels
- 5000 program positions (3500 TV / 1500 Radio)
- TV volume adjustable by CARO<sup>®</sup> remote control
- Software- and channel list update via satellite
- 3 years manufacturer warranty

# Safety information



Place the receiver in a place with sufficient air circulation and away from any heat sources. This will prevent heat accumulation inside the receiver and ensures a longer lifecycle.



Do not place any items on the receiver – malfunctions, damage and even self-ignition may occur if the ventilation openings are blocked.

To avoid the risk of fire or damage to the device the receiver must never be exposed to moisture or rain.

Should an item or liquid get into the housing, immediately disconnect the device from the power supply and have it checked by a qualified professional before further usage.

Should you ever notice an unusual smell or smoke, immediately disconnect the device from the power supply and have it checked by a qualified professional.

Switch off the receiver before connecting other devices.



The power supply line to the receiver must have a cross-section of 0,75 to 1,5 mm<sup>2</sup> and must be connected directly to the vehicle battery. Ensure that the device is not connected to an electronic charge controller.

Keep a sufficient distance to potential sources of interference such as mobile phones, electronic heater controllers, ignited components or radio devices when routing the lines and positioning the components.



It is recommended that you ground your television set in the vehicle to avoid interference on your television set or satellite receiver. Only connect the freely accessible ground of your television set to the vehicle chassis.

Only use the wiring harnesses supplied or the extension wiring harnesses available as accessories to connect the antenna unit.



Take care that there is no obstacle e. g. tree or traffic sign, which might disturb erecting the antenna.

The driver of the vehicle must inspect the antenna unit before driving off, to ensure that the antenna is fully retracted.

Please note that different legal requirements may apply to the operation of electrical and electronic equipment in different countries. As the user of this equipment, you yourself are responsible for ensuring compliance with the relevant laws and regulations.

In case you are not familiar with the applicable legal regulations, we recommend that you fully disconnect the satellite system from the power supply by turning off the master switch of the receiver in order to avoid violating any applicable laws.



Keep in mind that all parts of this system may be dangerous to children. The swallowing of small parts such as batteries can be fatal! Never leave children unattended in the vicinity of the system or its components. Ensure that there are no persons within the operating radius of the antenna when it is operated.



Locks for traveling or strong wind. Before adjustment relock antenna. Before driving fully retract the antenna.





Driving direction

# Remote control



U	Switches the system on or off. (Power)
	Mute function of speakers. SLEEP function – press 3 sec to activate
TV	Activation of TV mode
AV	Activates the loop-trough of the satellite and video signal
LIST	Display of program list
	Volume down. Changing of values in menus
+	Volume up. Changing of values in menus
ОК	Select or confirms functions
INFO	Display of current program information (EPG)
RADIO	Activation of radio mode
SWAP	Return to previously selected channel
EXIT	Closes on-screen menus
MENU	Display of on-screen menus
P+	Program up. upward in menus
P-	Program down. downward in menus
0-9	Number keys for direct channel selection
	Direct selection, video/audio settings
PVR	Opens the control menu of the personal Video Recorder (optional)
$\bigcirc$	Starting DVB-T program search (optional)
	Caro Digital MA: Starting Menu Intelligent satellite recognition system. OYSTER Internet: Starting satellite search



# The two keys on the satellite mouse (see graphic on this page below) allow the following basic functions of the receiver to be controlled without the remote control:

	Change to the next channel in the channel list
•	Change to the previous channel in the channel list
▲/▼	Pressing both keys briefly at the same time toggles between RADIO and TV mode. Pressing both keys longer will cause the antenna to retract und the system to switch off. This corresponds to pressing the red stand-by key (ON/OFF) on the remote control.

When in stand-by mode, a brief press on both keys switches the system back on. If the receiver is in the Stand-by mode "energy saving", it can only be restarted by these keys both keys.

Another control element is the master switch on the front of the receiver. In position "O" or "OFF" the complete system is disconnected from the vehicle's power supply. The switch must be in position "I" or "ON" for the system to operate.

Should the system no longer respond to commands, set the master switch to "0" for approx. 10 seconds and then back to "I" to reboot the operating software of the receiver.

# Control Instruments for antenna adjustment



Optical and acoustical indication – satellite finding assistance by the receiver.



By pressing the green button () the satellite finding assistance software of the receiver D5000MA is started



Left right movement: Handhold for point of compass direction adjustment (Azimuth) of the antenna.



Up down movement: Turning handle with scale for inclination angle (Elevation) of the antenna.







Locks for traveling or strong wind. Before adjustment relock antenna. Before driving fully retract the antenna.

# Operating instructions antenna adjustment



Start with green button.



Display signals strength, searched satellite, location, the aimed angle for Azimuth (point of compass direction) and Elevation (inclination) appear.

3 Indicate location and search satellite:

Use the button on the remote control to choose the satellite. And with the button indicate your location.





Inclination (Elevation): Adjusting the aimed angle of the antenna with the turning handle.



5 Point of compass direction (Azimuth): The aimed angle of the antenna with the hand hold.

> By unscrewing the hand hold and turning, it can be moved and relocked.



6 Feedback of the satellite finder assistance of the receiver.



4

7

Vary Inclination, if the satellite isn't be found at the first turning.



Ε

Optimize the signal strength by carefully turning and inclining.

9

8

Completion: Locking and pressing green button of the remote control.



.



# Fault code recognition

F

Malfunctions of the automatic antenna unit may occur e. g. when the antenna's motion is obstructed by branches or snow. Such malfunctions are automatically detected and will be displayed by the satellite mouse as fault codes.

E 07/ E 09	Short-circuit/open circuit in antenna cable or at antenna: Check the white antenna cable and the connectors at the receiver and at the LNB.
E 10	The supply voltage drops considerably: Recharge the battery as soon as possible. Check the wiring and the connection of the system to the voltage supply
E 16	Incorrect model configuration. / Error occurred during model configuration: An update may have been performed incorrectly. The system must be serviced by the manufacturer.
E 17	<b>Re-Init activated.:</b> Undefined memory content detected. The faults were corrected. Switch the system off and back on. You may have to change some settings (e. g. search satellite).
No	No power supply:
Display	Maybe the violet fuse at the receiver has a fault. Replace it by a new 3A
	fuse. If the system is a 24V one, you may also use a 2A fuse.
	Invert poles – power supply:
	Please check the correct positioning of the electric + and - connections
	and voltage. If this is left for too long, the receiver may be damaged. !!

#### External Sat Mouse Display not plugged:

Check if the RJ plugged in or snapped.

#### Stand-by Mode "low current":

This is no error. Please restart the system by pressing both buttons of the SAT Mouse.

#### The receiver is in failure mode:

Switch the receiver off by the main circuit breaker. Restart after 10 seconds. (Hardware reset).

#### Other power supply problems:

The voltage breaks down or malfunctions from the power supply. (Perhaps charge controller or others.) Always connect the system directly to the battery, never via charge controller or charge device).

#### A software update couldn't be performed without faults:

Repeat the software update. Ask customer service for correct data. Check the wiring.

#### A Hardware fault occurred:

The receiver indicated a hardware fault or hardware configuration and has to be inspected by customer service.

This chapter describes how to optimise the reception in areas near the edge of a satellite footprint, by readjusting the LNB. For this, the LNB has to be unscrewed and be turned to a certain angle. This optimizing is only necessary in remote areas. This operation is only recommended for people with competence.

State-of-the art digital technology can considerably enlarge the area in which a satellite can be received.

Most satellites broadcasting channels of interest to Central European viewers are aimed at Central Europe. In locations outside this area, the antenna has a lateral "view" on the satellite. This effect is known as the "skew angle" or "polarization angle" and occurs particularly in southern regions such as Portugal, Spain, Morocco, Greece, Turkey, and most extremely on the Canary Islands.

This effect is mostly compensated by the receiver's electronics, but sometimes requires some manual fine-tuning by pivoting the LNB (reception head) or the complete flat-panel antenna by some degrees.

The following definitions apply to the following tables and angles:

To determine the sense of rotation, the viewer looks towards the satellite from the perspective of the antenna. Accordingly, the viewer is located behind the antenna or at its side. Depending on the antenna model, either the LNB in front of the antenna dish (Oyster®), the LNB within the antenna (Cosmo®) or the complete antenna (Caro®) must be turned.

- Rotations in CLOCKWISE direction are negative (-).
- Rotations in COUNTERCLOCKWISE direction are positive (+).
- A rotation in "+" direction hence means that the BOTTOM of the LNB or antenna is turned to the RIGHT.
- A rotation in "-" direction hence means that the BOTTOM of the LNB or antenna is turned to the LEFT.

Country	Astra I 19.2° East	Astra II 28.2° East	Astra III 23.5° East	Hotbird 13°East	Atlantic Bird 3 5° West
Germany and neigh- bouring countries	0°	+8°	+4°	-6°	-23°
France	+7°	+14°	+1°	+2°	-15°
Benelux	+3°	+9°	+6°	-2°	-16°
England	+7°	+12°	+10°	+3°	-9°
Ireland	+11°	+16°	+13°	+7°	-6°
Portugal	+22°	+28°	+25°	+16°	-4°
Southern Spain, Gib- raltar	+20°	+28°	+24°	+14°	-8°
Scandinavia	-6°	-2°	-4°	-9°	-19°
Greece	-12°	0°	-7°	-20°	-38°
Turkey, Ukraine, Belarus	-20°	-11°	-15°	-26°	-39°
Canary Islands	+39°	+44°	+42°	+34°	+12°
Morocco	+23°	+31°	+27°	+17°	-8°
Italy, Sicily	-2°	+8°	+3°	-8°	-27°
Tunisia, Libya	+4°	+15°	+9°	-4°	-27°
Near East	-31°	-19°	-25°	-38°	

#### Setting of the LNB for the various regions:

Note: The tabel contains only approximate values of the SKEW angle.

Adjustments of less than 8° are usually not required as long as reception is undisturbed. The fine-tuning of the skew angle often allows the reception of satellites in areas actually outside of their footprint. The footprints of the individual satellites can be found at **www.lyngsat.com** or **www.satcodx.com**. Both websites provide interesting information about the channels and footprints of the various satellites.

## **Receiver Menu Tree**

MENU acce	ss with button "MENU" on remote controll			
Audio channel				
	Teletext			
	FPG			
	E. C			
	Favourite lists			
	Edit Transponder			
	Main Menu			
	Channel List			
	Transporder			
	Charmala			
	Channels			
	Favorite lists			
	Sort Channels			
	Professional scan			
	Edit settings			
	General ontions			
	OSD/FPG			
	Reception			
	Satellite sytems			
	Signal output			
	Factory defaults			
	Saving settings			
	Extras			
	System info			
	Signal strengtht			
	Sleep timer			
	Stream info			
	Erase harddisk			
	Calendar			
	Game			
	Game Snake			
	Timer			
	Satellite update			
	Encryption			
	Help			
	D5000 / Standby Mode / LED Display upside			

#### Use with remote control:



Function	Menu Level	To configure/ to see	
Audio channel	1. Menu Level	Choice of Audio- and Video channels, if provided by the channels: language, stereo	
calender	Main Menu / extra	date	
channels	Main Menu/ channellist/ edit entries	Configurations, needed for reception of the single channels, watch and modify	
D 5000MA	1. Menu Level	turning SAT Mouse Display / LED Display display configure Stand-by Mode	
Encryption	Main Menu	display State CI Module, configuration Smart- card	
EPG	1. Menu Level	show Programm info	
Erase harddisk	Main Menu / extra	Optional, if receiver with hard disk	
Factory defaults	Main Menu / edit settings	Back to Factory defaults	
favourite lists	Main Menu / channel list	a favourite list is a choice of channels out of the whole provided channel list.	
Generals	Main Menu / configuration	Time zone, summer time, language, search encrypted channels	
OSD/EPG	Main Menu / edit settings	Onscreen display – brightness, duration flash	
professional scan	Main Menu / channel list	Only a certain transponder is scanned	
reception	Main Menu / configuration	5V Antenna power supply, DVB-T (optional)	
Satellite systems	Main Menu / edit settings	Use only with competence: limination of the active channel list	
Satellite update	Main Menu	Software update via satellite	
Satellites	Main Menu / channel list/ edit entries	Use only with competence: Orbital position of satellite can be modified	
search channels	Main Menu / channel list	Channel search of selected satellites	
Signal output	Main Menu / edit settings	Configuration signal output	
Signal strength	Main Menu / extra	See Signal strength	
Sleeptimer	Main Menu / extra	Automatic switch off after x minutes	
Sort channels	Main Menu / channel list	Choosing channels by O.K. change order	

Function	Menu Level	To configure/ to see	
Stream Info Main Menu / extra		display state of signalprocessing	
System info Main Menu / extra		display state of Software + System	
Teletext	1. Menu Level	display Teletext	
Timer	Main Menu	Start of auto recording (optional HD)	
Transponder	Main Menu / channel list/ edit entries	Configurations, needed for reception of the single transponder, watch and modify	

# **Receiver** lists

#### Satellite list (All noted satellites)

Pre-programmed – software updateable

- 001 Astra 19,2 °0
- 002 Hotbird 13 ° 0
- 005 Sirius 5 ° 0
- " etc."

#### Channel list (All receivable channels )

Channel number --> program, satellite, transponder Pre-programmed – software updateable

- 0011 NDR
- 0012 RTL
- 0013 BBC
- " etc."

#### Favourite lists (Personnel choice of programs out of channel list)

Remote control position , Channel number, programm, Partly pre-programmed – individually configurable

- Remote control position 1
- Remote control position 2
- " etc."

#### Not visible in the receiver menu tree menu items



#### Service Menu:

Choose the menu item D5000, configuration and press in the menu item LED Display turning the die MENU-button of the remote control to enter the service menu.

#### Sat - Maus Display:

The standard configuration of the SAT – Mouse display is 4 digits.

#### UHF Channel (TV OUT):

This item enables you to adapt the picture carrier frequency to your television set. The range starts from C 21 (471.25 MHz) to C 69 (855.25 MHz). The standard configuration is C 32 (559.25 MHz).

This configuration does only matter if you use a "simple" antenna cable.

#### Audio IF mode (TV OUT):

This item enables you to adapt the sound carrier frequency to your television set. The possible configurations are B/G (5.5 MHz), I (6.0 MHz) or D/K (6.5 MHz). The common configuration is B/G (5.5 MHz).

This configuration does only matter if you use a "simple" antenna cable.

Ε

# Favourite channels list

Your digital CI receiver provides 9 freely programmable favourite channels lists. A favourite channels list is a selection of channels from the list of all channels.

When a favourite channels list is activated, only the channels maintained in this list are available, all other channels will be suppressed.

The possibility of creating up to 9 different favourite channels lists allows different system users to create personal lists without having to change the complete list of channels.

#### Creating favourite channels lists:

The favourite channels lists are maintained under MENU, Main menu, Channel list, Favourite lists. In this submenu, any channel from the complete channel list can be allocated to any of the 9 favourite channels list. For operation, observe the help text displayed at the bottom of the screen.

To exit the editing dialog of the favourite channels list, press EXIT two times. Changes must be confirmed with OK.

#### Using favourite channels lists:

Start the selection menu of the favourite channels list by pressing the "0" key. Use P+/P- to select a list and confirm your selection with OK. Now, the channel list only provides the channels maintained in the selected favourite channels list. To regain access to the full range of channels, press "0" again and select <none>. As a short-cut, you may press "0" "0" on the remote to deactivate any active favourite list and gain access to all channels in the list. Please note that you can directly select any channel even if a favourite channels list is active.

The following Favorite lists are pre programmed:

- 1-5 free choice
- 6 Scandinavians Programs
- 7 English Programs
- 8 French Programs
- 9 Greek Programs
You can adjust the channel list of your receiver to your personal requirements. We suggest to group the channels by the satellites as with the default channel list.

Select the channel list editor within the option "Sort Channels" in the sub-menu "Channel list" in the main menu. After completing your settings, exit the channel list with EXIT. Confirm the subsequent prompt with OK to save that channel list. To change the entries, select an entry in the list by pressing OK. A menu with the available options will appear. Select option "Block" in this menu if you wish to edit a complete block of sequential channels.

The menu will then disappear and you will be prompted to highlight the end of the block in the list. Select the last entry of the block and press OK. The menu with the available options will then be displayed again.

The following functions are available within this menu:

#### Copy:

Copies the channel to a different position in the channel list. The existing entry in the target position is overwritten.

#### Move:

Moves the entry to a different position. Note: Moving an entry upward will insert it ahead of the target entry, moving it downward will insert it behind the target entry.

#### Delete:

Deletes a channel from the channel list. The entry in the list will be marked as unused. The numbering of the remaining channels will remain unchanged.

#### Cut:

Deletes a channel from the channel list. The subsequent entries are moved up to fill the free position. Note: To help keep the channels grouped in blocks, all of the channels move up together only as far as the next entry marked as "unused". If e. g. the list is not occupied between entry 85 and entry 99, you may delete entry 57, and only channels 57 to 84 will move up. The channels from 100 are not affected.

#### Insert blank:

Inserts a blank entry. The subsequent channels are moved downward accordingly. Note: As with the option "Cut", this function determines areas with channels marked as "unused" as the end of a block.

#### E

#### Pack:

This option is only available if you have highlighted a block. Within this block, all free positions marked "unused" are deleted by moving the channels upward. The unused entries are then positioned in sequence at the end of the block. Functions utilizing a target entry will prompt you to select a target entry after the selection of the corresponding menu option. To do this, navigate to the entry in the list and confirm with OK.

You can cancel the preceding steps by pressing EXIT as long as you have not completed a function. As an alternative to the direct editing of the channel list, a cache memory is available for the convenient execution of complex sorting procedures.

Further operating information concerning the individual functions will be displayed on screen.

# The automatic search function of the receiver scans the individual satellites or, alternatively, the DVB-T channels for new channels.

Channels already included in the channel list are automatically updated in case of any changes. Depending on the settings in "Edit Settings, General Options", encrypted channels may be ignored

When the mobile search is started, all DVB-T channels are first deleted from the channel list (yellow button).

#### Starting the channel search:

To start the channel search, select MENU, Main menu, channel list, then option channel search.

Select a satellite (or DVB-T) from the list that you wish to search for new channels and confirm your selection with OK. Note that the antenna must be aimed at this satellite and that a signal must be received. To receive DVB-T signals, a suitable antenna must be connected.

Wait until the search has been completed. During the channel search, technical details of the scanned channels and the number of channels found are displayed. A search may well take approx. 15 minutes. After the search is completed, the channel-selection window will be displayed.

#### Channel-selection window:

This window shows the channel list on the left-hand side and the new channels on the right-hand side. To switch between TV or RADIO channels, press the TV and radio buttons.

The new channels (list on right hand) can be transferred into the channel list, using the following menu option

Therefore please choose a channel and press the O.K. button.

- Activate: Activates the new channel, if possible.
- Copy above: Inserts the selected new channel above an existing channel list entry. This entry and the subsequent ones will be moved down the list to make space for the new entry.

Ε

• Copy over: Copies the selected new channel over an entry in the channel list. The existing entry is overwritten.

Use the SWAP key to toggle between the channel list on the right and the channel selection. If you have navigated to the left-hand channel list using the SWAP key, the following options can be applied to the newly found channels:

- Activate: Activates the selected channel.
- Restore: This option prevents previously scanned channels from being updated. Previously scanned channels are marked green in the channel list.
- Cut: Deletes a channel from the channel list. The subsequent channels are moved up to fill the free position.
- Delete: Deletes a channel from the channel list. The entry in the list will be marked as unused. The numbering of the remaining channels will remain unchanged.

#### SAVING the channel list:

After inserting the new channels into the channel list according to your personal preferences, press EXIT. A dialog box will appear and you will be prompted to either save your changes with OK, cancel your changes with SWAP or to return to the channel selection window with EXIT.

If you decide to cancel your changes (SWAP), the original channel list will not be changed and all the changes will be lost.

#### Further information on the search function:

Make yourself familiar with the search function and use it regularly. Digital television is a comparatively new technology, and new channels are added frequently.

Also, the data of existing channels is subject to change.

The search function automatically updates the internal channel list when you confirm the security prompt with "OK" when leaving the search function, even if you have not made any manual changes.

#### 1. Signal-strength display

# Within the sub-menu "Extras" in the main menu you can select the signal strength display.

The signal strength is then indicated as a vertical bar. The C/N value will indicate the same value in dB. The higher the number, the better the reception quality. In satellite mode, and depending on the channel, a satisfactory TV picture should be received with any value above approx. 8. In DVB-T (optional) mode, a C/N value above approx. 15 will provide interference-free reception.

The three coloured fields next to the bar indicate the status of the receiver stages. Only if all fields are green, will valid data be received with the signal and a picture be shown on screen. Use P+/P- to change the selected program in the background. Press INFO to display an enlarged version of the C/N-value window.

Pressing the INFO button on your remote control enlarges the display of the signal strength.

#### Note:

Further to the setting of your reception system and your position within the satellite's footprint, the signal strength also depends on the currently selected channel. Please take this into account when checking the aim of your antenna using the signal strength display. It is normal that some channels are received with a strong signal while others are rather weak.

#### 2. System Info:

## In the menu tree "Extras/System Info" you find details about the Software Version and Serial Numbers of your receivers.

This information is needed for service purposes or Software updates.

#### Example:

F

- ten Haaft Serial: 2800805030
- ten Haaft Build: EU/2.11
- uC-Firmware: 5.010
- Motor Revision: 00403 (only in full automatic antenna system)

#### 3. Sleep-timer:

The sleep-timer automatically switches off the system at a preset time. To activate the sleep-timer, select MENU, Main menu, Extras, Sleep-Timer. In the configuration settings of the satellite system, you can select whether the system shall retract completely when the sleep timer is active or whether it shall switch into the sleep mode with the antenna open. The sleep-timer works completely independently of the regular timer.

#### Please note:

When your receiver is switched off by the sleep-timer, the TV set may remain on and hence consume power. Some TV sets switch off automatically if no video signal is received or are remote-controlled via the SCART cable. The digital CI receiver provides the corresponding control signals at its SCART port. Please refer to the operating manual of your TV set to determine the options The Sleep timer.

## Video Hard Disk (HD) Recording - optional

Recording and playback of programs via the integrated hard disk is performed in PVR mode (PVR – Personal Video Recorder).

To switch into PVR mode, press the PVR key. To return to normal receiver mode, press EXIT.

In PVR mode, a graphic is displayed in the upper left corner of the screen which shows symbols of all functions currently available. These can be selected via the number keys shown in the graphic.

Use the OK key to toggle between the different views of the PVR mode. Use the +/- key to change the volume when in PVR mode.

Кеу	Symbol	Description
0		Starts the recording.
5		Starts the recording and stops the running video.
0		Stops the running recording.

#### Recording:

#### Playback:

Key	Symbol	Description
7		Displays the recordings overview. This overview shows all recorded programs for playback or deletion.
2		Starts the playback at the beginning of the currently running recording or changes from fast forward or rewind or pause back to normal playback.
1,3	<b>44 ))</b>	Fast Forward/Rewind. Accelerates the playback of the recording. By pressing key 1 or 3 multiple times, up to six speeds can be selected in either direction.
4,6	ちっ	Moves 5 minutes forward or backward within the recorded program.
5		Interrupts playback.
9	LIVE	Stops the playback of a recorded program and returns to the playback of the live program.
8		Stops playback and opens a menu with cutting functions.
LIST		Opens a list with index marks which can be either selected or directly activated by pressing OK.

The receiver can record and playback simultaneously and independently. Only the currently selected channel can be recorded. At the same time, either a previously recorded program or time-shifted, the current recording can be played back.

The status of the recording or playback is indicated by one or two status bars at the bottom of the screen. If neither recording nor playback is active, the status bar indicates "LIVE". During recording the status will indicate "REC" and the elapsed recording time. During playback the status bar will indicate "PLAY", "FF"(Fast Forward), "FR" (Fast Rewind) or "PAUSE". This status bar shows the current position within the recorded program in time format and by a progress bar. To the right of the progress bar, the total time of the recording is indicated unless the system plays back the running recording in time-shifted mode. The elapsed recording time of the running recording is shown in the "REC" line.

#### Multi-channel operation

During the recording of a program, other channels transmitted on the same transponder can be directly played back without interrupting the running recording. To view such channels while a program is being recorded, exit the PVR menu by pressing EXIT (the recording is continued in the background) and then press LIST. A channel list is displayed containing all channels available for selection. One restriction may apply: When playing back or recording encrypted channels, the decoder module may not be able to decode two programs at the same time. To stop the recording in the background, reactivate the PVR menu by pressing the PVR key.

#### PC connection (USB 2.0):

If the PVR menu is shown on screen but neither the playback nor the recording function is active, the hard disk can be controlled by a personal computer connected to the "HD" port (USB 2.0) by pressing key "8". This function must be confirmed by pressing OK. The computer will maintain control over the hard disk until the PVR key is pressed again. Press OK to confirm that the control of the hard disk is passed back to the receiver.

When the hard disk is controlled by a computer via the USB 2.0 port, programs stored on the hard disk can be downloaded if suitable software is installed. The following software (examples) is suitable to download and edit recorded programs:

DVR-Studio PRO (www.haenlein-software.de) DigeniusDiskX (www.sourceforge.net/projects/digeniusdisk)

#### Erasing the harddisk:

To erase all records on the hard disk, please choose main menu / extra / erase hard disc. This erases all records. To erase certain single records, you got to switch by PVR MENU into record overview and select there the record you like to erase. There is no back up for erased records.

### Timer

The timer is determined to process comfortably a hard disc record by time control.

#### Timer recording - receivers without "HD" option:

The timer is used to conveniently record programs on the hard disk at preset times. The timer function is also available on devices without optional hard disk. This function is particularly helpful if you want to be sure not to miss a program on a certain channel. The receiver will then switch over to the channel as programmed in the timer.

The timer can manage up to 12 recording sessions. Either a defined recording date or individual days of the week can be selected.

To program sessions, select "Timer" from the main menu. The overview shows all dates of the 12 entries. Use the OK key to edit individual entries. To determine whether a fixed date or fixed weekdays are programmed in the timer, press the LIST key when in the date line. If a time before the starting time or identical to the starting time is set as end time, the recording will continue into the following day. The correct function of the timer requires the internal clock to be set correctly. Check the time displayed in the status bar to verify.

To exit the timer settings, press EXIT at any time. If any setting has been changed or added, press OK to confirm the storing of the changes.

#### Programming programs from the EPG:

Programs from the EPG can be directly copied into a free timer position by pressing LIST in the overview of the day or in the details window of the EPG. The timer menu then appears so that the new entry can be edited manually. Press EXIT twice to exit the settings dialog.

#### Timer and Stand-by:

The timer is only active when the system is switched on or has been set to sleep mode with the antenna open. The timer is inactive in stand-by mode. The antenna does never open automatically and without direct user control.

In sleep mode, the system checks whether there are timer programs that have to be processed. In this case, the sat mouse will show four vertical bars (||||), indicating that the system is in timer stand-by and is hence being controlled by the timer which will reactivate the system at the preset time. The power consumption in timer stand-by is higher than in regular stand-by.

**A** Configuration only with competence

The program menu (press MENU once) contains the two sub-menus "Edit Transponder" and "Edit Channel". These two sub-menus allow you to view and edit the settings required for the reception of the individual channels. Wrong entries at the individual positions may prevent the reception of one or more channels.

The program menu (press MENU once) contains the two sub-menus "Edit Transponder" and "Edit Channel". These two sub-menus allow you to view and edit the settings required for the reception of the individual channels. Wrong entries at the individual positions may prevent the reception of one or more channels.

The automatic search function usually provides the correct settings automatically. Under certain conditions, you may input settings received e.g. from your broadcasting station to enable the reception of specific programs.

When the decoding function of the digital CI receiver is used, encrypted programs can only be decoded if the correct data is entered in the menu "Edit Transponder" under "Network ID" and "T.Stream ID". These settings must be checked and adjusted, if required, when the satellite's channel allocation is changed by the operators.

If an encrypted channel for which you have a valid smartcard cannot be decoded, select "Edit Transponder" and highlight "Network ID". Press LIST. Changed settings are now automatically corrected. In this case, the entry will change to green. Press EXIT and confirm the confirmation prompt with OK. Your channel list is now up to date and the encrypted program can be received.

## Connections



Ε

## **Cl Common Interface**



At the front of the device there are two slots for modules to decode encrypted programs.

To prevent damage only modules with the "PC Card" logo must be inserted. Any other modules may damage the receiver beyond repair. Do not use excessive force to insert the modules. Rather pull the module back out of the slot and try inserting it again. Ensure that you insert the module with the correct side up and correctly inserted into the slot.

Smartcards are sometimes printed in a confusing way as they are often designed to be used with other decoders. Most common-interface modules allow cards with the golden contacts facing upward. Before inserting a smartcard into the common-interface module, make sure that the usually gold-coloured contacts on the smartcard are clean and free of dust.

If a decoder module has been correctly identified, its name is displayed in the main menu under "Encryption". When you select the entry for this module in the list and press OK, a menu will be displayed based on the corresponding decoder module. Please contact the module manufacturer in case of any questions concerning the module. Note: Some modules only register completely and provide a menu system if a valid smartcard is inserted.

The keys OK and EXIT are used to navigate within the manufacturer-specific menus. If a menu does not respond to the OK or EXIT command, the dialog can be cancelled by pressing MENU. The receiver then interrupts the connection to the module's menu system.

Please note: Not all encryption systems are available to common-interface modules yet. Please check with your pay-TV provider, if a matching module is available. If there is no response on "OK" or "EXIT", you can force to terminate the dialogue, by the button "MENU". The receiver stops the connection to the module.

## DVB-T (terrestrial TV) optional

In large areas of Europe, terrestrial analogue TV has been replaced by a digital technology called DVB-T. Just like satellite TV, the reception of DVB-T also requires a receiver (also called "set-top box"). As an option, your digital CI receiver is equipped with this additional receiver and can hence include DVB-T channels in the channel list for playback. This requires a separate DVB-T antenna to be connected to the corresponding antenna port.

We recommend the usage of a so-called active antenna with integrated amplifier for extended range. The power supply required by the active antenna is provided by the digital CI receiver. To activate the power supply, follow the path Menu , Main menu , Edit Settings , Reception and set the option "5-V antenna supply" to "On". Remember to save the changed setting.

Different frequencies are used for terrestrial TV in the different regions. It is hence required to search for DVB-T channels whenever the location is changed (even within one country). Each region has its own TV stations. A channel list including all channels of all regions would hence be excessive. Therefore, it is useful to include only the channels in the channel list that can actually be received at a given location. To facilitate this, your digital CI receiver is equipped with a special mobile search for DVB-T channels. To start this search, press the yellow key.

Upon confirming the search with OK, all previous and not applicable DVB-T channels will be deleted and a new DVB-T search is started.

## Software update

#### Via Satellite or via Internet by using the RS 232 Interface

The installation of software update is for ten Haaft DIGITAL product series systems since September 2008. The update satellite is at the moment ASTRA1H an 19,2° East. Updates are possible within the footprint of this satellite.

Please consider that this software update is not available for products of the VISION series or older DIGITAL products.

Systems produced since January 2007 can be reconditioned with this feature. Therefore a singular update with a computer is necessary. For further information about receiver updates, please visit our homepage:

#### http://www.ten-haaft.de/d/receiverupdate.html

#### **Operation**:

F

For starting an update please adjust the antenna an ASTRA1 and press on the remote control the button MENU. Choose in the MAIN MENU the feature "Satellite UPDATE".

The following items are available to select with the remote control.

- 1. Check for updates (check available updates)
- 2. Display box serial number (Hardware number)
- 9. Boot firmware (Restart Receiver)

#### 1. Check for updates

This menu item checks, if a update can be sent to your receiver device via satellite. Therefore it us necessary to enter an UPDATE- CODE. This entering avoids an update with an not appropriate or wrong software.

The correct Code you got to enter is:

## 1268 05 2004 22000

After entering this code a software download can last up to 10 minutes. Then a list is displayed, where you can choose by numeric keys on the remote control the update you like. "Firmware" is the operation system. If this is offered, your system is in any way appropriated for a software update. "Channel LIST" is the channel list of yours receiver.

Once the update has finished (notice: "UPDATE finished") the screen stops with this success message.

By Pressing "EXIT and "9" the receiver is restarted and the new firmware and channel list are ready for use.

#### 2. Display box serial number:

This menu item shows the hardware serial number. This is important in case you have to contact the customer service.

#### 9. Boot Firmware:

With this menu item 9, the receiver an be rebooted. So the receiver can be restarted after a successful update, at any time.

## Software update - RS232 interface

The serial RS232 interface is used to connect the receiver to a computer. On our website at www.ten-haaft.com you will find programs to support this functionality. You can download updates of the operating software and up-to-date channel lists that may resolve technical problems or provide new functions or channels.

Never use any other software updates than those provided on our website at www. ten-haaft.com The usage of any third-party software update or software not released for your system variant may cause damage to your satellite system and may render your warranty invalid.

If you do not have access to firmware or channel list updates, please contact your local service center or the ten Haaft<sup>®</sup> service department (see back of manual). The connection of the receiver to a PC requires a serial cable with a 1:1 pin allocation, i. e. hard-wired pins. The PC-side of the cable must have a 9 or 25-pin D-SUB connector, depending on the serial port of your PC. The receiver-side of the cable requires a 9-pin D-SUB connector. Extension cables for mice are configured accordingly and can hence be used.

The pins of the receiver port are assigned as follows:

1, 4, 6 - 9	not assigned
2	TXD
3	RXD
5	GND

F

## Receiver data

Front end (IF unit)				
Input frequency range	9502150 MHz			
Input level range	-6525 dBm at 75 Ohm			
Input socket	F standard, female			
Output (loop-through) socket	F standard, female (optional)			

Signal decoder				
Supported symbol rates	> 15000 MSym/sec			
FEC	Viterbi, all current rates			
Signal format	MCPC-DVB-S MPEG2 TS			
CI decoding standard	by CAM plug-in modules			

Audio/Video part	
Video output signal	FBAS, Y/C, RGB or YUV
Audio output signal	Stereo via SCART or Cinch
Audio output level	adjustable or fixed at 0 dB
Digital audio	SPDIF Cinch (PCM, AC3, dts)

Outputs	
Audio / Video	Euro SCART, Cinch, Hosiden
HF modulator	DIN / IEC channel 32 (UHF)

Other data	
Operating voltage	12 V or 24 V (11 V to 30 V) DC
Power consumption of "CI"	approx. 11 W (incl. 1 Cl module)
Power consumption of "CI+T"	approx. 12 W (incl. 1 Cl module)
Power cons. of "HDCI+T"	approx. 15 W (during HD rec.)
Weight (incl. Antenna unit)	1,5 – 2 kg (dep. on model)
Dimensions (WxHxD, in mm)	approx. 275 x 75 x 160

Subject to change without notice

Ε



Konformitätserklärung Declaration of Confirmity Déclaration de Conformité

Wir, der Hersteller, **ten Haaft GmbH**, Oberer Strietweg 8, D-75245 Neulingen, GERMANY / ALLEMAGNE erklären hiermit, dass folgende Produkte den wesentlichen Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen und somit ein CE-Zeichen in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der KFZ-Richtlinie 72/245/EWG (i.d.F. 2006/38/EG) tragen.

- Oyster<sup>®</sup> Digital 85 HDCI + T SKEW
- Oyster® Digital 65 HDCI + T SKEW
- CARO® Digital HDCI+T
- CARO® Digital MA HDCI+T
- Cosmo<sup>®</sup> Digital HDCI+T
- SamY<sup>®</sup> Digital HDCI+T
- D5000 HDCI+T

Eine Bescheinigung gemäß Anhang IIIC der EG-RL 72/245/EWG (2006/28/EG) liegt dem Hersteller vor.

- EN 55013 (2001) + A1
- EN 55020 (2001) + A1, A2

Neulingen, den 01.11.2009

Roman Bittigkoffer Geschäftsführer

#### Appendix: Channel list (TV stations):

In the original channel list (TV), the programs are allocated to the individual satellites as follows:

Satellite	Position	Channel CH
Astra 1	19,2°0	001 – 499
Hotbird	13°0	500 - 999
Astra 2	28,2°0	1000 – 1269
Eutelsat W2	16°0	1270 – 1439
Atlantic Bird 3	5°W	1440 – 1499
Astra 3	23,5°0	1500 – 1599
Thor / Intelsat 10-02	1°W	1600 - 1839
Sirius	5°0	1840 – 1969
Hispasat	30°0	1970 – 2249
Astra 1 (iberian prog.)	19,2°0	2250 - 2379
Eutelsat W3A	7°0	2380 - 2399
Hellas Sat 2	39°0	2400 - 2489
Eurobird 9	9°0	2500 - 2599
Amos	4°W	2600 - 2659
Eutelsat W1	10°0	2660 - 2699
Telstar 12	15°W	2700 – 2749
Türksat 2A	42°0	2750 – 2899
BADR 3 / 4	26°0	2900 - 2949
Atlantic Bird 2	8°W	2950 - 2999
Hotbird (greek. prog.)	13°0	3000 - 3079
Hotbird (arabic Prog.)	13°0	3080 - 3299
Eutelsat W4	36°0	3300 - 3329
Astra 1	19°0	3450 - 3500
Astra 1	19°0	3450 - 3500

Channel list is subject to change without notice

Please note that not all program numbers are occupied by a station. Many numbers are kept blank for further system extensions. Stations frequently stop the transmission of individual programs.

You can sort the channel list to your personal taste and you can update the list with new channels with the search function at any time. The system function will not be affected.

#### Appendix: Encrypted programs (CI):

The following encrypted programs are pre-set in the factory:

ORF (Austria) encrypted	CH 100 bis CH 111 (Astra 1)
SKY Germany encrypted	CH 120 bis CH 168 (Astra 1)
Arena encrypted	CH 163 bis CH 199 (Astra 1)
Canal + (Netherlands)	CH 200 bis CH 226 (Astra 1)
TV Vlaanderen (Belgium)	CH 228 bis CH 243 (Astra 1)
Canal Sat France (France)	CH 300 bis CH 473 (Astra 1)
SRG (Switzerland)	CH 540 bis CH 546 (Hotbird)
BIS TV (France)	CH 550 bis CH 594 (Hotbird)

Encrypted and unencrypted channels from various European countries with different dedicated themes (fashion, music, sports, ...) are located between CH 235 and CH 499. Further program packages and channels can be searched at any time using the search function and can be stored at program positions of your choice.

Please note that the reception of encrypted programs requires the corresponding CI module and a valid access card supplied by the program provider. Please contact the relevant program provider for more information. The program providers will also provide details about the type and source of the CI modules required.

Always contact the program provider directly if you require any information about encrypted program packages or if you have technical queries.

For licensing reasons, many program packages may only be received in their country of origin. Accurate information can therefore only be obtained from the program providers.

Appendix: Choice of TV-Channels:

A part selection of the preprogrammed channels by the manufacturer on the receiver:

1000	Sky News	1130	World Movies	1159	PopGirl +1
1001	BBC 1 London	1131	Zone Horror	1160	Tiny Pop
1002	BBC 2 England	1132	Zone Horror+1		
1003	ITV1 London	1133	BBC News		
1004	Channel 4	1134	BBC Parlament		
1005	FIVE	1135	Bloomberg		
1007	CBeebies	1136	CNN		
1008	ITV2	1137	Euronews	-	
1009	ITV2+1	1138	France 24		
1010	ITV3	1139	Russia Today		
1011	ITV3+1	1140	Sky News		
1012	ITV4	1141	TBN Europe		
1013	ITV4+1	1142	B4U Music		
1014	Channel 4+1	1143	Chart Show TV		
1015	E4	1144	Clubland TV	-	
1016	E4+1	1145	Flaunt		
1017	More4	1146	Flava		
1018	More4 +1	1147	Rockworld TV		
1019	Film4	1148	Scuzz		
1020	Film4 +1	1149	Starz TV		
1021	Film24	1150	The Vault		
1022	Movies4men	1151	Zing		
1123	Mov4men +1	1152	oMusic TV		
1124	Movies4men 2	1153	Bliss		
1125	Mov4men2 +1	1154	CBBC Channel		
1126	Movies24	1155	CITV		
1127	Movies24+	1156	Kix!		
1128	True Movies	1157	РОР		
1129	True Movies 2	1158	PopGirl		
-					

Channel list is subject to change without notice

#### ASTRA 1:

Astra 1 primarily serves the German-speaking regions of Europe. It features more than 50 free-to-air programs in German language, including all major privately owned stations, stations under public law, their "third channels" and numerous radio programs. Reception in Turkey, the Eastern Mediterranean and Eastern Europe is however poor or unavailable. With an 85-cm parabolic antenna, reception is possible even on the Canary Islands, in Morocco and in Greece.

#### ASTRA 2:

Astra 2 primarily covers the English-speaking regions of Europe. It transmits the popular free-to-air English-language news channels like BBC and ITV. The footprint is even larger than that of Astra 1, but the reception area is split into a northern and a southern zone. The full range of channels is only available in Central Europe. Freeto-air channels of the BBC and ITV can only be reliably received in Great Britain and Ireland, France, Benelux and the western areas of Germany.

#### ASTRA 3:

Astra 3 transmits programme packages from the Netherlands, the Czech Republic and Slovakia. Southern Europe is not covered by the footprint of the Astra 3 signals.

#### HOTBIRD ("Eutelsat Hotbird"):

Like Astra, Hotbird is not a single satellite, but a system comprising several satellites. It transmits more than 200 digital free-to-air programs in several languages. Hotbird fully covers all of Europe, but at sometimes significantly lower signal levels than Astra. Hotbird is the easiest way to receive German stations in Greece and Turkey.

#### THOR and SIRIUS:

The channels and the footprint of Thor and Sirius cover Northern Europe. Many, sometimes all, channels of Thor and Sirius may be received even in Southern Germany if an adequately sized antenna is used. However, almost all channels are encrypted.

#### **ATLANTIC BIRD 3:**

Atlantic Bird 3 mainly covers France and Benelux, but can also be received all over Europe if a suitable parabolic antenna is used. It transmits several digital free-to-air French channels.

#### **HISPASAT:**

Hispasat covers mainly the Iberian Peninsula and the Canary Islands, but can also be received in Italy, France, Benelux etc. in good quality. The range of programs is focused on the Spanish region.

#### EUTELSAT W3A:

This satellite is undergoing some application changes, so no reliable data is available. Basically it covers the whole of Europe and the Middle East region. However, it's signals are significantly weaker than those of the other satellites, and the use of an 85-cm antenna is hence recommended. This satellite is therefore unsuitable for the Caro and Cosmo units.

#### EUTELSAT W2:

EUTELSAT W2 transmits several channels packages of some smaller European countries, providing a weak signal which requires at least a 65-cm parabolic antenna.

#### HELLAS SAT 2:

This satellite transmits some Greek channels and a wide variety of channels of Eastern European countries such as Bulgaria or Ukraine.

## Protection of the environment



At the end of its lifecycle, this product must not be disposed of with your normal waste, but instead must be returned to a recycling facility for electric and electronic devices. This is indicated by the symbol on the product, the operating manual or the packaging.

## Ε

The materials can be reused in accordance with their identification. By reusing or recycling old equipment or making use of it in other ways you are making an important contribution to protecting our environment. Please contact your local council to find out where your nearest disposal facility is.

#### EC End-of-Life Vehicle Directive

The receiver is certified and intended for use as an accessory of a motor vehicle. The system may be disposed of together with the vehicle in accordance with the EC End-of-Life Vehicle Directive ELV, 2000/53/EC. The system does not contain any materials rated as hazardous to the environment according to the directive.

#### We hope you get a lot of enjoyment out of your new satellite system!

# Français F

## Manuel d'utilisation

	Généralités	
	Introduction	101
	Utilisation suivant votre destination	102
	Points à observer plus particulièrement	104
	Elements du récepteur	
	Télécommandes	106
Ĺ	SOURIS – Utilisation sans télécommande	107
	Pointeur de satéllite – SATFINDER	
	Elements de commande et d'affichage pour pointer le satellite	108
	Méthode à suivre pour le pointage de l'antenne	109
	Affichage des pannes	112
	Réception dans les pays éloignés	114
	Utilisation du récepteur	
	Arbre menu du récepteur	116
	Liste des préférées	120
	Editer la liste des chaînes	121
	Recherche des canaux	123
	Extras	125
	Fonction du magnétoscope HD – en option	127
	Minuterie	130
	Transpondeur / adapter du canal	132
	Description et caractéristiques de l'appareil	
	Connexions	133
	Module interface Common CI	134
	DVB- T (télévision terrestre) en option	135
	Mise à jour du logiciel	136
	Données techniques du récepteur	139
	Déclaration de conformité	140
	Annexes	
	Liste des favorites	141
	Recherche satellites	144
	Consignes sur l'environnement	146

## Introduction



Merci d'avoir choisi la CARO® Digital MA de chez ten Haaft.

Ce système satellite manuel qui a été tout spécialement développé pour l'utilisation mobile va vous être présenté en détail dans les pages suivantes.

Pour le bon fonctionnement de votre CARO<sup>®</sup> Digital MA il est indispensable de bien respecter la notice de montage à l'installation.

L'utilisation du récepteuret du mât à poignée tournante va vous être expliquée dans la notice d'utilisation suivante.

La CARO<sup>®</sup> Digital MA est livrée avec une antenne plate, un mât stable à poignée tournante, et un récepteurD5000 MA avec un pointeur de satéllite. L'antenne CARO<sup>®</sup>, résistante à la grêle, dont la robustesse a fait ses preuves depuis de longues années vous offre une excellente qualité de réception. Le récepteurD5000MA est simple d'utilisation et vous offre une diversité de programmes haute gamme. La détection intélligente de satellites est accompagnée d'une indication visuelle et sonore.

Dans l'instruction suivante vous trouverez des notices explicatives nécessaires à la bonne utilisation des fonctions du récepteur, ainsi que toutes les explications détaillées pour pouvoir vous servir du système.

Tous les utilisateurs de camping-cars et de caravanes savent combien il est difficile de pointer une antenne manuellement, surtout à l'époque du numérique.. C'est pourquoi, pendant son développement, nous avons porté une attention toute particulière sur une utilisation simple et rapide du dispositif.

## Utilisation suivant votre la destination

L'utilisation conforme à la destination de votre CARO<sup>®</sup> Digital MA dans les camping-cars, les caravanes ou autres véhicules permet la réception de signaux satellites homologués sur bande de fréquences.

Notre dispositif est capable de cibler manuellement les antennes des véhicules en stationnement directement sur le satellite européen géostationnaire habituel.

L'alimentation électrique doit être fournie par un réseau de bord automobile conforme présentant une tension nominale de 12V ou 24 V. Si votre installation ne dispose pas du réseau de bord, il conviendra d'utiliser un convertisseur 230V/12V approprié.

Ce système est destiné au montage fixe sur les camping-cars ou caravanes ayant une vitesse maximum ne dépassant pas les 130 km/h.

Pour garantir le fonctionnement de votre CARO<sup>®</sup> Digital MA toute autre utilisation que celle définie ci-dessous est interdite.

- L'appareil dans son ensemble ne doit pas être modifié ni par suppression de composants ni par ajout d'autres composants.
- Le montage sur le véhicule doit être effectué en fonction des directives afférentes et homologuées en vigueur dans le secteur automobile. Le montage du mât et de l'antenne devront être effectués en suivant exactement la notice fournie.
- Le produit ne nécessite aucun entretien régulier. Ne pas ouvrir les boîtiers.
- Eviter de nettoyer le véhicule au karcher ou dans une station de lavage à brosses.
- En cas de tempête n'oubliez pas de rétracter l'antenne.
- Le montage n'est autorisé que sur les toits rigides présentant une résistance et une stabilité suffisantes.
- En cas de doute ou de problème, s'adresser au fabricant ou à un atelier spécialise agréé par le fabricant.

ten Haaft GmbH Oberer Strietweg 8 · DE-75245 Neulingen Tel. +49 (0) 7237 4855-0 · Fax +49 (0) 7237 4855-50 info@ten-haaft.de · www.ten-haaft.com

#### Livraison:

- Une antenne plate avec un LNB silencieux
- Un mât stable à poignée tournante et simple d'utilisation
- Un récepteur digital D5000 MA 12 V/ 24 V avec un pointeur satellites intégré
- Souris avec indication de canaux et télécommande
- Notice d'utilisation avec matériel de montage



#### Données importantes:

- Antenne plate 50 x 50 cm
- Hauteur environ 19 cm
- Poids environ 9 kg
- Récepteur équipé de 2 slots Cl pour chaînes (module et carte non compris)
- 5000 canaux (3500 TV / 1500 radios)
- Télécommande permettant le réglage du volume du téléviseur
- Mise à jour liste et logiciel gratuite via satellite
- 3 ans de garantie

## Points à observer plus particulièrement



Placez votre récepteur dans un endroit bien aéré et loin de toute source de chaleur. Vous éviterez l'accumulation de chaleur à l'intérieur de votre appareil et prolongerez ainsi sa durée de vie.



Ne couvrez pas votre récepteur. L'obstruction des orifices d'aération pourraient entrainer un disfonctionnement de votre appareil voire une auto inflammation.

Pour éviter les risques d'incendie ou de détérioration de l'appareil, ne l'exposez pas à l'humidité.

Si un objet ou un liquide pénétrait à l'intérieur du boîtier, il faudrait alors débrancher l'appareil et le faire contrôler par un spécialis-te avant de le réutiliser.

Si vous remarquez une odeur ou une fumée suspecte débrancher l'appareil et faites le vérifier par un spécialiste.

Eteignez votre récepteur avant de rebrancher d'autres appareils.



L'alimentation doit être assurée par un câble de section de 0,75 mm2 à 1,5 mm2 directement sur la batterie du véhicule. Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un régulateur de charge électronique.

Pour éviter les sources de brouillage posez tous vos câbles et matériels a une distance suffisante des portables, des commandes de chauffage électroniques, d'allumages ou des appareils radio.

Pour éviter les parasites sur votre téléviseur ou sur votre système de réception satellite nous vous recommandons fortement de mettre votre télévision terre du véhicule. Pour cela joigniez la masse librement accessible de votre téléviseur au châssis du véhicule.



Pour le branchement de l'antenne n'utilisez que les jeux de câble ou les rallonges qui vous ont été livrés avec le dispositif.



Avant d'ouvrir votre antenne assurez vous qu'il n'y ait rien qui puisse gêner ce processus (branche, tronc d'arbre, panneaux etc...)

Avant de démarrer jetez toujours un coup d'oeil à votre antenne afin de vous assurer qu'elle est complètement refermée .

La réglementation concernant l'utilisation des systèmes de réception satellite et des appareils électriques et électroniques en général varie selon les pays. En tant qu'utilisateur d'un tel système, vous êtes responsable du respect des règles en vigueur.

A titre de précaution et en cas d'incertitude sur les règles nationales applicables, nous vous conseillons avant chaque trajet, de débrancher votre dispositif à l'aide de l'interrupteur principal, afin de couper complètement le système satellite du réseau de bord.



Veuillez prendre en considération le fait que tous les composants du dispositif représentent un danger pour les enfants. L'ingestion de petites pièces, comme les piles par exemple représentent un danger mortel pour eux. Ne les laissez jamais jouer sans surveil-lance avec le dispositif, ni jouer avec ses composants. Veillez également à ce que personne ne se trouve dans le rayon de rotation d'une antenne en mouvement.



Blocage lorsque le véhicule est en marche, ou en cas de tempête

N'oubliez pas de débloquer avant de pointer l'antenne Avant de démarrer repositionner l'antenne sur la butée.

Avant chaque départ fixer l'antenne avec les éléments de serrage.

Sens de la marche





F

Bei Fahrt arretieren Driving: Locking Démarrage: Blocage

105

## Les télécommandes





C	Marche/arrêt du récepteur (Power)
	Mise en sourdine des hauts parleurs (mute). En restant sur le bouton (3 sec.) le mode sleep est activé
TV	Active la mise en boucle du système satellite
AV	Active le signal du bouclage du satellite et du signal vidéo
LIST	Ouvre la liste de chaînes
	Baisse le son dans les menus: changer les valeurs
+	Augmente le son.Dans les menus: changer les valeurs
ОК	Pour sélectionner ou confirmer une fonction
INFO	Affiche le guide des chaînes (EPG)
RADIO	Active le mode radio
SWAP	Se remet sur la dernière chaîne utilisée
EXIT	Ferme les menus sur l'écran
MENU	Ouvre les menus sur l'écran
P+	Chaîne suivante. Remontée dans le menus
P-	Chaîne précédente. Descente dans les menus
0-9	Touches numérotées pour prendre directement un canal
	Touche bleue: Sélection directe, choix de l'image et du son
PVR	Touche rouge : ouvre le menu de commande du magnétoscope à disque dur (option)
	Touche jaune: (en option) lance la recherche mobile DVB-T
	Caro Digital MA: Menu recherche de la MA Oyster Internet: démarrage recherche satellite



Quand il n'y a pas de télécommande, les deux touches de l'affichage à distance (souris satéllite) offrent une solution de secours pour commander le récepteur. Ces touches ont les fonctions suivantes:

	Passage à la chaîne suivante de la liste
•	Passage à la chaîne précédente de la liste.
▲/▼	En appuyant brièvement sur les deux touches à la fois, vous pouvez passer de RADIO à TV. En appuyant plus longtemps sur les deux touches, le récepteur s'éteint. Cela correspond à la fonction de la touche rouge stand by (marche/arrêt) sur la télécommande.

Si le récepteur se trouvait en mode stand by, il suffirait d'appuyer brièvement sur les deux touches pour le remettre en marche. En mode Stand-by "économie d'énergie", le récepteur ne pourra être mis en marche que par la combinaison de ces touches.

Il y a un élément de commande supplémentaire à l'avant du récepteur.. Sur la position "O" ou "OFF" le récepteur D5000 est complètement coupé du réseau de bord Le récepteur n'est opérationnel que si l'interrupteur se trouve sur la position "I" ou "ON".

Si le récepteur ne réagissait plus sur commando, il faudrait mettre l'interrupteur principal pour environ 10 secondes sur la position "O" puis ensuite sur la position "I" pour réinitialiser le logiciel d'exploitation du récepteur.

F

## Marche à suivre pour le pointage de votre antenne



Indication sonore et visuelle sur le récepteur.



La touche verte de votre récepteur D5000MA permet d'activer la recherche satellite pour le pointage de l'antenne.



Tourner la poignée à gauche ou à droite:

Positionner l'antenne en direction de l'azimut en tournant l'articulation du mât vers la gauche



Mouvement vers le haut ou vers le bas:

Régler l'angle d' élévation à l'aide de la poignée tournante à graduation







Blocage lorsque le véhicule est en marche, ou en cas de tempête N'oubliez pas de débloquer avant de pointer l'antenne Avant de démarrer repo-

sitionner l'antenne sur la butée
# Processus pour le pointage de l'antenne

Commencez en appuyant sur la touche verte.



F

Le display vous affiche la puissance du signal, l'endroit où vous vous trouvez, le satellite recherché, l'élévation, (inclinaison) ainsi que l'angle pour l'azimut (point cardinal).



3 Entrer le satellite recherché et le pays:
Avec les touches + + et - - de la télécommande on sélectionne le satéllite, et avec les touches P+ P+ et P- P- le pays.



 Angle d'inclinaison (élévation): Régler l'angle de l'antenne à l'aide la poignée tournante.



5 Point cardinal (azimut): Régler l'angle de l'antenne à l'aide du levier.

En dévissant le levier, on pourra le placer ailleurs.



6 Retour d'informations du pointage sur le récepteur.



111



- F
- Optimisez la puissance du signal en tournant 8 et inclinant sensiblement.

- Pour finir, bloquez et appuyez sur la touche verte de la télécommande.
- 9

Modifiez l'angle d'élévation dans le cas où vous ne trouveriez pas le satellite du premier coup.



.

7

# Affichage des pannes

F

En utilisant le récepteur il peut y avoir quelques perturbations. Par exemple, si l'alimentation n'est pas suffisante ou s'il y a un problème au niveau de la réception. Toutes ces pannes sont identifiées automatiquement et affichées comme erreur de code sur la souris.

E 07/	Court-circuit/ interruption dans le câble de l'antenne ou dans l'antenne elle-même.
E 09	Vérifiez le câble blanc de l'antenne et les prises, aussi bien sur le récep- teur que sur l'LNB.
E 10	Tension insuffisante. Rechargez vos piles ou vérifiez votre alimentation électrique.
E 16	Erreur de configuration. Une mise à jour a été éventuellement mal faite. Il faut consulter votre service après-vente.
E 17	Une Re-Init a été déclanchée. Le contenu de votre mémoire a été identifié comme indéfini. Les erreurs ont été corrigées. Eteignez votre appareil et rallumez-le. Il faudra éventuellent reprocéder à certains réglages (par ex. la recherche satellite).
Si rien ne s'affiche	<b>Pas d'alimentation électrique.</b> Le fusible violet du récepteur est éventuellement défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le par un fusible 3A neuf. Si vous êtes branchés sur un dispositif de 24 volts vous pourrez également utiliser un fusible 2A.
	Les polarités de l'alimentation électriques ont été inversées: Veillez absolument à ce que la polarité soit correcte et vérifiez aussi l'alimentation de bord. ATTENTION: Le fait d'inverser trop souvent les polarités pourrait entraîner la détérioration de votre récepteur!
	Affichage externe (souris) mal branché:

Vérifiez si la prise-western est bien mise et bien enclenchée.

112

# Mise en veille "économie d'energie":

CE QUI EST BIEN DE FAIRE. Allumez votre système en appuyant sur les deux touches de la souris.

#### Le récepteur est en mode d'urgence:

ETEIGNEZ votre récepteur avec l'interrupteur principal et après environ 10 secondes rallumez-le.(hardware reset).

#### Il y a des problèmes avec l'alimentation électrique:

Il s'agit soit d'une panne de tension, soit d'une perturbation au niveau du voltage d'alimentation (chargeur ou autres). Branchez toujours votre système directement sur la batterie du véhicule, mais EN AUCUN CAS sur un contrôle de positionnement électronique, ou sur un chargeur.

#### La mise à jour du logiciel n'a pas pu être effectuée sans erreur:

Recommencez la mise à jour. Le cas échéant, contactez notre service après-vente qui vous remettra le fichier correct correspondant. Vérifiez également le câble de mise à jour utilisé!

#### On a constaté une panne du matériel informatique (hardware):

Si vous avez une panne de hardware ou de configuration de hardware sur le récepteur il faudra consulter le service après-vente. Dans ce chapitre on décrit la façon de réajuster le LNB pour pouvoir optimiser la réception à la limite des zones d'arrosage des satellites. A cet effet on dévissera le LNB ou la fermeture de l'antenne pour rechercher un angle bien particulier en la tournant. Cette optimisation ne sera nécessaire qu'à la limite des zones d'arrosage.

Ceci ne devra n'être réalisé que par des personnes ayant de bonnes connaissances techniques.

L'utilisation de la technique numérique moderne permet d'élargir parfois considérablement la zone de réception d'un satellite parti-culier.

Toutefois, les satellites qui diffusent une chaîne intéressante pour un habitant du centre de l'Europe « visent » aussi le centre de l'Europe. Lorsque le système de réception se trouve hors de cette zone, l'antenne regarde le satellite « de côté ». Cet effet est appelé « angle d'obliquité » ou « angle de polarisation » et apparaît notamment dans les régions comme le Portugal, le sud de l'Espagne, le Maroc, la Grèce, la Turquie et les îles Canaries.

Les circuits électroniques de réception compensent cet effet mais, dans de nombreux cas, une « aide » manuelle s'impose. Elle consiste à tourner de quelques degrés la tête de réception de l'antenne ou l'antenne plate complète.

Pour les tables et indications d'angle ci-après, les indications suivantes s'appliquent : Pour déterminer le sens de rotation, l'observateur doit regarder, comme l'antenne, en direction du satellite. Il doit donc se trouver derrière ou à côté de l'antenne. Selon le modèle d'antenne, il doit ensuite tourner la tête de réception devant l'antenne (Oyster®), la tête de réception dans l'antenne (Cosmo®) ou l'antenne complète (CARO®).

- Les sens de rotation DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE sont négatifs (-).
- Les sens de rotation DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE sont positifs (+).
- Pour une rotation dans le sens « + », le corps de la tête de réception/l'antenne se déplace EN BAS vers la DROITE.
- Pour une rotation dans le sens « », le corps de la tête de réception/l'antenne se déplace EN BAS vers la GAUCHE.

Pays	Astra l 19.2° Est	Astra II 28.2° Est	Astra III 23.5° Est	Hotbird 13° Est	Atlantic Bird 3 5° Ouest
Allemand ou les pays frontaliers	0°	+8°	+4°	-6°	-23°
France	+7°	+14°	+1°	+2°	-15°
Benelux	+3°	+9°	+6°	-2°	-16°
Angleterre	+7°	+12°	+10°	+3°	-9°
Irlande	+11°	+16°	+13°	+7°	-6°
Portugal	+22°	+28°	+25°	+16°	-4°
Espagne du, Gibraltar	+20°	+28°	+24°	+14°	-8°
Scandinavie	-6°	-2°	-4°	-9°	-19°
Grèce	-12°	0°	-7°	-20°	-38°
Turque, Ukraine, Bélarus	-20°	-11°	-15°	-26°	-39°
Iles Canaries	+39°	+44°	+42°	+34°	+12°
Maroc	+23°	+31°	+27°	+17°	-8°
Italie, Sicile	-2°	+8°	+3°	-8°	-27°
Tunisie, Libye	+4°	+15°	+9°	-4°	-27°
Proche Orient	-31°	-19°	-25°	-38°	

#### Réglage de la tête de réception dans les différentes régions:

Attention: Ce tableau contient seulement des valeurs d'estimation l'angle SKEW.

Les corrections inférieures à 8° environ ne sont pas indispensables si la réception est de bonne qualité.

Le réglage final de l'angle de polarisation permet souvent la réception de satellites dans des régions qui se situent nettement hors de la zone de diffusion.

Pour connaître la zone de diffusion réelle des différents satellites, allez sur le site **www.lyngsat.com** ou **www.satcodx.com**. Ces deux sites Web fournissent des informations généralement intéressantes sur l'offre de chaînes et la couverture de la télévision satellite.

# Arbre menu du récepteur

MENU	Accè	es par Télécommandes "Menu"				
$\bigcirc$		Sélection image /son				
		Télétexte				
		EPG				
		Liste des favorites				
		Liste des lavorites				
		modifier des transpondeurs				
		Menu principal				
		IISTE des chaines				
		ealter des inscriptions				
		satemites				
		Trier les émetteurs				
		Recherche des chaînes				
		Recherche professionnelle				
		configurations				
		Généralités				
		OSD/EPG				
		éception				
		système satellites				
		Lecture				
		Réglage d'origine de l'usine				
		recorder des configurations				
		extra				
		Info system				
		puissance du signal				
		— minuterie de vielle				
		Info stream				
		Effacer le disque dur (en option)				
		Calendrier				
		Jeux: Bloc				
		Jeux: serpent				
		minuterie				
		mise a jour par satellite				
		cryplage				
		D5000 / Standby Modus / LED Display (écran) tourner				

### Utilisation avec télécomande:



Fonction	Dans le menu	Possibilités de règlage
Calendrier	Menu principal/extras	Affichage de la date
Canaux	Menu principal/liste des chaînes	Réglages utiles à la réception de canaux uniques, voir et changer
Cryptage	Menu principal	Affichage du statu du module Cl
D5000MA HDCI+T	1.échelon dans l'arbre menu	DISEqC-moteur menu principal/extras sans fonction pour les dispositifs mobiles
Effacer le disque dur	Menu principal/extras	en option si le récepteur a déjà un disque dur
EPG	1.échelon dans l'arbre menu	Affichage d'informations
Généralités	Menu/principal/configu- ration	Fuseau horaire, heure d'été automatique, langue d'usage, recherche de chaînes cryptées
Info stream	Menu principal/extras	Affichage du statut des données techniques
Info système	Menu principal/extras	Affichage du statut du logiciel et du système
Lecture	Menu principal/configu- ration	Réglage de l'édition physique
Liste des préférées	Menu principal/liste des chaînes	Une liste des préférées est une sélection de canaux dans la liste de toutes les chaînes
Minuterie	Menu principal	Heures d'enregistrement automatique, changer,allumer,continuer
Minuterie de veille	Menu principal/extras	Arrêt automatique
Mise à jour saté- Ilite	Menu principal	Voir le chapitre actualisation du logiciel via satéllite
OSD/EPG	Menu principal/configu- ration	Ecran onsreen - luminosité, durée de passage à l'antenne
Puissance du signal	Menu principal/extras	Affichage de la puissance du signal
Réception	Menu principal/configu- ration	Alimentation électrique des antennes, Récepti- on mobile; position du moteur; commande de l'appareil, 4 satéllites
Recherche des chaînes	Menu principal/liste des chaînes	Recherche les chaînes de satéllites selectionnés
Recherche professi- onnelle	Menu principal/liste des chaînes	On ne recherche qu'un transpondeur

Fonction	Dans le menu	Possibilités de règlage
Réglage d'origine de l'usine	Menu principal/configu- ration	Remise sur réglages d'origine de l'usine
Satéllites	Menu principal/liste des chaînes	Pour une personne qualifiée: position orbitaire des satéllites modifiable
Sélection image/ son	1.échelon dans l'arbre menu	Sélectionner des canaux audio, dans la mesure où la chaîne le permet, language, stereo
Sytèmes satéllites	Menu principal/configu- ration	Réduire la liste des chaînes activées
Teletext	1 échelon de l'arbre menu	Affichage du Teletext
Transpondeur	Menu principal/liste des chaînes	Réglages utiles à la réception de transpondeurs uniques voir, et si necessaire changer.
Trier les émetteurs	Menu principal/liste des chaînes	En cliquant sur chaînes, changer l'ordre de la liste

# Listes dans le récepteur

# Listes des satellite

Préprogrammés par le logiciel; Mise à jour actualisable

- 001 Astra 19,2 °0
- 002 Hotbird 13 ° 0
- 005 Sirius 5 ° 0
- " etc."

# Liste des chaînes (toutes les chaînes captables)

Numéro du canal --> chaîne, satellite ,transpondeur

Préprogrammés par mise à jour du logiciel; Actualisable Ou recherche des canaux

- 0011 NDR
- 0012 RTL
- 0013 BBC
- " etc."

### Listes des favorites (sélection personnelle de la liste des chaînes)

Position de la télécommande --> numéro du canal, chaîne Personnalisation possible En partie préprogrammées

- télécommande Position 1
- télécommande Position 2
- "etc."

### Points qui n'apparaissent pas dans l'arbre menu



### Menu service:

Sélectionner le point D5000 configuration dans le menu et appuyez dans le menu sur écran LED tourner la touche MENU pour accéder au menu de service.

# Affichage souris:

Le réglage standard de la souris est sur le point 4.

# UHF Channel (TV OUT) :

Ce point vous permet de changer le support fréquence de l'image pour l'adapter à votre téléviseur. Cela commence à partir de C21 (471.25 MHz) jusqu'à C 69 (855.25 MHz). Le réglage standart est C 32 (559.25 MHz). Ce réglage n'est important que si vous avez connecté votre téléviseur à votre récepteur avec un câble d'antenne "normal".

# Audio IF mode (TV OUT):

Ce point vous permet d'adapter la fréquence du support sonore à votre téléviseur. Les possibilités de réglage sont B/G (5.5 MHz), I (6,0 MHz) ou D/K (6.5 MHz).lci le réglage de base est B/G (5,5 MHz). Là aussi ce réglage n'est important que si vous avez connecté votre téléviseur à votre récepteur avec un câble d'antenne "normal".

# Liste des favorites

Votre récepteur numérique CI dispose de 9 listes de préférées librement programmables. Une liste de préférées est une sélection de canaux dans la liste complète des chaînes.

Lorsque la liste des préférées est active, le choix se limite aux chaînes gérées dans cette liste, tous les autres canaux étant exclus. Grâce à la possibilité de pouvoir créer 9 liste de préférées, chaque utilisateur pourra par exemple établir sa propre liste sans pour autant modifier la liste complète des chaînes.

# Création des listes de favorites:

F

Ces listes sont gérées sous MENU " menu principal" listes des chaînes. Dans ce sous-menu, vous pourrez affecter à chacune des 9 listes de préférées les canaux sélectionnés dans la liste générale. Avec cette fonction vous pourrez utiliser les textes d'aide affichés sur le bord inférieur de l'écran. Pour quitter cette fonction, appuyez 2 fois sur EXIT. Confirmez d'éventuelles modifications en appuyant sur OK.

#### Utilisation de la liste des favorites:

La touche O permet d'accéder directement au menu de sélection de sélection de ces listes. Sélectionnez la liste de votre choix avec P+/P- et confirmez avec OK. Dorénavant la liste des canaux ne contient plus que les chaînes sélectionnées de la liste des préférées choisies.

Pour rétablir la disponibilité de tous les canaux, ré appuyez sur 0 et sélectionnez AUCUNE. Vous pouvez remarquer qu'en utilisant la fonction de sélection directe du canal, il vous sera à tout moment possible de sélectionner tous les canaux, même si la liste des préférées est activée.

Notez également que dans la nouvelle liste, les chaînes suivantes sont déjà préprogrammées:

- 1-5 à votre disposition
- 6 chaînes scandinaves
- 7 chaînes anglaises
- 8 chaînes françaises
- 9 chaînes grècques

# Editer la liste des chaînes

Vous pouvez modifier la liste des chaînes du récepteur à votre guise. Nous vous conseillons de regrouper les chaînes par satellites comme c'est le cas dans la liste déjà prédéfinie.

Vous accédez à l'éditeur de la liste en passant par le point "liste des canaux/éditer les émetteurs" du menu principal. Après avoir procédé aux modifications de votre choix, quittez la liste avec EXIT. Pour sauvegarder la liste, confirmez simplement en appuyant sur OK. Pour modifier un bloc entier de chaînes sélectionnez l'option "bloc" dans ce menu.

Pour modifier certaines entrées, il vous faudra en choisir une dans la liste en appuyant sur OK. Vous aurez alors un menu à votre disposition avec les fonctions correspondantes.

En plus de la modification directe de la liste de chaînes, un presse-papiers supplémentaire est à votre disposition, vous permettant d'effectuer plus simplement certaines opérations complexes de tri.

Dans ce cas le menu disparait et on vous demandera de sélectionner la fin du bloc dans la liste. Placez-vous sur la dernière entrée du bloc et appuyez sur OK. Après quoi le menu réapparait avec ses options disponibles.

Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu:

#### Copier:

Copie les chaînes vers un autre point dans la liste prédéfinie, supprimant l'entrée de destination.

#### Déplacer:

Déplace l'entrée vers un autre endroit Remarque: si vous déplacez une entrée vers le haut, elle s'insère à l'avant de la liste si vous la déplacez vers le bas elle sera alors décalée vers l'arrière de cette liste.

#### Effacer:

Efface une chaîne de la liste. L'inscription sera sélectionnée comme inutilisée. La numérotation des autres chaînes reste inchangée.

#### Couper:

Efface une chaîne de la liste. Les chaînes suivantes prennent la place devenue libre. Remarque: Pour faciliter la mise en bloc des chaines, toutes les autres se décalent jusqu'à la prochaine entrée sélectionnée comme "inutilisée". Si la liste n'est pas affectée entre 85 et 99 vous pourrez par exemple effacer l'entrée 57, pour que seules les chaines entre 57 et 84 avancent. Les chaînes à partir de 100 restent inchangées.

#### Coller:

F

Colle une nouvelle inscription. En conséquence, les chaînes se trouvant après, reculent. Remarque: Tout comme pour "couper", il y aura une partie où certaines chaînes seront sélectionnées comme inutilisées et considérées comme fin de bloc.

#### Compacter:

Cette fonction n'est disponible que si vous avez sélectionné un bloc. Dans ce bloc toutes les places libres comportant des entrées inutilisées seront supprimées par décalage des chaînes vers le haut. Les entrées vides sont maintenant compactées à la fin du bloc.

Pour les fonctions qui utilisent une entrée de destination, un message vous demande de sélectionner l'entrée de destination une fois que vous avez sélectionné l'option du menu en question. Pour ce faire, placez-vous sur l'entrée dans la liste et confirmez avec OK.

Tant que vous n'avez pas quitté de fonction, il vous est possible d'annuler les opérations précédentes en appuyant sur EXIT. D'autres consignes d'utilisation adaptées aux différentes fonctions seront affichées sur l'écran.

# Recherche des canaux

#### Cette fonction du récepteur recherche respectivement de nouveaux programmes soit sur un satellite, soit dans l'offre de canaux DVB-T en option.

En cas de changement, les chaînes figurant déjà dans la liste seront actualisées automatiquement. En passant par configuration, options générales ,les chaînes cryptées ne seront pas prises en considération.

En se servant de la recherche des canaux par recherche mobile, toutes les chaînes DVB-T seront exclues de la liste.

### Effectuer la recherche des canaux:

La recherche démarre en appuyant sur MENU, menu principal, liste des canaux du menu principal.

Choisissez le satellite (ou l'antenne DVB-T) sur lequel vous voulez rechercher de nouveaux canaux et confirmez en appuyant sur OK. L'antenne doit préalablement avoir été orientée sur ce satellite permettant de recevoir un signal. Une antenne appropriée sera nécessaire pour la télévision DVB-T.

Attendez la fin de la recherche. Les informations affichées au cours de cette recherche ne sont que des détails techniques sur les canaux qui sont recherchés ou sur ceux qui ont déjà été trouvés. Une recherche de ce genre pourra bien durer environ 15 minutes. A la fin de la recherche la fenêtre de la sélection des canaux s'affiche.

### Fenêtre de sélection des canaux:

Cette fenêtre dispose à gauche de la liste des chaînes et à droite de la liste des canaux. Pour pouvoir basculer entre les chaînes TV et les stations radio, appuyer sur les touches TV ou RADIO.

Les chaînes nouvelles (liste de droite) pourront être vérifiées et transférées dans la liste en passant par les options suivantes du menu:

Pour cela sélectionnez un canal et appuyez sur la touché OK.

- Activer: Si possible, regarder la chaîne.
- Copier devant: Copie la nouvelle chaîne choisie dans la liste devant une inscription déjà existante. Celle-ci, ainsi que les suivantes seront décalées en arrière pour faire de la place à la nouvelle.

• Copier dans: Copie la nouvelle chaîne choisie dans la liste par le biais d'une inscription déjà existante. L'ancienne sera ainsi ré intitulée.

La touche SWAP vous permet de basculer entre la liste des chaînes de gauche et la liste des canaux de droite. Si vous avez basculé dans la liste de gauche à l'aide de la touche-SWAP, vous aurez pour la liste actuelle les informations suivantes:

- Activer: Regarder la chaîne.
- Reculer: Avec cette option vous pourrez faire obstruction à l'actualisation des chaînes qui auront été recherchées et retrouvées. Les chaines retrouvées seront marquées en vert dans la liste.
- Couper: Efface une chaîne de la liste. Les chaînes suivantes prennent la place devenue libre.
- Effacer: Efface une chaîne de la liste. L'inscription sera notée comme inutilisée dans la liste. Ceci laisse la numérotation des autres haînes inchangée.

#### Mémoriser de la liste des canaux:

Une fois que vous avez inséré les nouveaux canaux de votre choix dans la liste, appuyez sur EXIT. Il apparaît alors une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir de sauvegarder les modifications (touche OK), de les rejeter (touche SWAP) ou de retourner à la fenêtre de sélection de canal (touche EXIT).

Si vous rejetez les modifications (touche SWAP), la liste initiale reste inchangée et toutes les modifications effectuées sont perdues.

#### Indications supplémentaires concernant la recherche des canaux:

Dans la monde de la télévision numérique de nouvelles chaînes viennent fréquemment s'ajouter celles déjà existantes et dont les données sont aussi bien souvent modifiées.

Un « recherche canaux » prend des changements identifiés automatiquement dans la liste des canaux, si vous quittez la recherche par répondre «O.K. » ; quand même si vous n'aviez pas changé quelque chose.

# 1. Intensité du signal

Vous obtiendrez l'affichage de l'intensité du signal dans le sous menu "supplements" du menu principal. La barre verticale permet l'évaluation de l'intensité du signal.

La valeur C/N redonne la même valeur en Db: Plus ce chiffre est élevé, meilleure en sera la qualité de reception. Un valeur de 8 et plus, selon la chaîne, correspond à une image de bonne qualité en DVB-S .En DVB-T (option) une valeur C/N de 15 ou plus suffira à une réception sans perturbations.

Les trois champs de couleur à côté de la barre vous renseignent sur l'état des différents étages du récepteur. Ces trois champs doivent être verts pour que les données valides soient récupérées du signal et qu úne image puisse être affichée. Utilisez les touches P+/P- pour changer le programme sélectionné à l'arrière plan.

En passant, par INFO vous pourriez agrandir l'affichage C/N.

#### Remarque:

L'intensité su signal depend non seulement du réglage du système de réception et de votre position dans la zone de couverture, mais aussi du canal actuellement active.

Tenez compte de ce point lorsque vous réglez l'orientation de votre antenne sur la base de l'indication d'intensité du signal. Il est normal que certains canaux aient un signal très fort pendant que d'autres l'aient beaucoup plus faible,

# 2. Info Système :

Dans le sous-menu « EXTRA/SYSTEM info » vous trouverez des informations concernant la version du logiciel et le numéro de série du démodulateur (récepteur).

#### lci vous trouvez des numéros de série quelles sont utiles en cas du service.

#### Par exemple :

- ten Haaft Serial: 2800805030
- ten Haaft Build: EU/2.11
- uC-Firmware: 5.010

#### La minuterie de sommeil:

La minuterie de sommeil est conçue pour mettre automatiquement hors tension le système après un intervalle défini. Pour activer la minuterie de sommeil, sélectionnez MENU, Menu principa, Suppléments, Mise en veille programmable. Dans les réglages de configuration du système satellite, vous pouvez définir si l'antenne doit se refermer complètement lorsque la minuterie de sommeil est active ou si le système doit passer en mode sommeil lorsque l'antenne est ouverte. La minuterie de sommeil fonctionne de manière totalement indépendante des autres minuteries.

#### Remarque:

Même si votre récepteur a été mis hors tension par la minuterie de sommeil, il se peut que votre téléviseur continue de fonctionner et de consommer de l'électricité. Toutefois, de nombreux téléviseurs se mettent automatiquement hors tension lorsqu'ils ne reçoivent plus de signal vidéo ou peuvent être commandés à distance par le câble SCART (péritel). Le récepteur Digital CI fournit les signaux de commande nécessaires sur la prise SCART (péritel). Reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre téléviseur pour les possibilités de configuration.

# les fonctions du magnétoscope HD - option

La commande de l'enregistrement et de la lecture sur le disque dur intégré s'effectue en mode PVR (enregistreur vidéo personnel).

Utilisez la touche PVR pour passer en mode PVR. Appuyez sur EXIT pour revenir au mode récepteur normal.

En mode PVR, un graphique indiquant sous forme symbolique les fonctions actuellement disponibles est affiché dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Celles-ci peuvent être activées à l'aide des touches numérotées indiquées sur le graphique en mode PVR.

Utilisez la touche OK pour basculer entre les différentes vues du mode PVR. Utilisez les touches + / – pour régler le volume sonore en mode PVR.

#### **Enregistrement:**

Touche	Symbole	Description
0		Pour démarrer un enregistrement.
5		Pour démarrer un enregistrement et arrêter la vidéo en cours.
0		Pour arrêter un enregistrement en cours.

#### Lecture:

Touche	Symbole	Description
7		Pour afficher la vue d'ensemble des enregistrements. Vous y trouverez toutes les émis-sions enregistrées que vous pourrez lire ou effacer.
2		Pour démarrer la lecture au début de l'enregistrement en cours ou passer de la fonction retour/avance rapide ou pause à la lecture normale.
1,3	<b>44 </b>	Retour/avance rapide. Lit l'enregistrement en vitesse accélérée. Possi- bilité de choisir six niveaux de vitesse dans chaque sens en appuyant plusieurs fois sur la touche 1 ou 3.
4,6	やう	Pour réaliser un saut de 5 minutes vers l'avant ou l'arrière dans l'émission enregistrée.
5		Pour stopper la lecture.
9	LIVE	Pour terminer la lecture d'une émission enregistrée et revenir à la vidéo live de la chaîne.
8	2	Pour terminer la lecture et ouvrir un menu offrant des fonctions de coupage.
LIST		Pour ouvrir une liste de repères d'indexation que vous pouvez sélection- ner et atteindre directement en appuyant sur OK.

Dans le récepteur, l'enregistrement et la lecture peuvent s'effectuer simultanément et indépendamment.

Seule peut être enregistrée la chaîne actuellement sélectionnée. Parallèlement, le système permet de lire une émission précédemment enregistrée ou l'enregistrement en cours avec un décalage.

D'où la présence au bas de l'écran d'une ou deux barres d'état qui indiquent l'état de l'enregistrement et/ou de la lecture. Si aucun enregistrement ni lecture n'est actif, la barre d'état affiche le mot « LIVE ». Si un enregistrement est actif, une barre est affichée avec le mot « REC » et la durée d'enregistrement actuelle. Si une lecture est active, une barre avec les mots « PLAY », « FF » (avance rapide), « FR » (retour rapide) ou « PAUSE » est affichée. Cette barre d'état indique la position actuelle dans l'émission enregistrée sous forme d'indication temporelle et de barre d'avancement. A droite de la barre d'avancement est affichée en plus la durée totale de l'enregistrement s'il ne s'agit pas de la lecture décalée de l'enregistrement en cours (pour laquelle la durée d'enregistrement actuelle est visible dans la ligne « REC »).

#### Fonctionnement en mode multicanal:

Pendant l'enregistrement d'une émission, d'autres canaux transmis sur le même transpondeur peuvent être directement lus sans interrompre l'enregistrement en cours. Pour ce faire, quittez le menu PVR en appuyant sur EXIT (l'enregistrement se poursuit en arrière-plan), puis sur la touche LIST. Dans la liste des chaînes/stations affichée, vous pouvez voir et sélectionner tous les canaux encore disponibles.

Restriction : En cas de réception/enregistrement de chaînes cryptées, le module CI utilisé peut ne pas être en mesure de décrypter deux émissions simultanément.

Pour terminer l'enregistrement en cours en arrière-plan, vous devez réactiver le menu PVR à l'aide de la touche PVR.

#### Connexion au PC (USB 2.0):

Si le menu PVR est affiché à l'écran mais qu'aucun enregistrement ni lecture n'est actif, vous pouvez confier la commande du disque dur à un PC connecté à la prise HD (USB 2.0) en appuyant sur la touche 8. Confirmez cette fonction en appuyant sur OK. La commande du disque dur reste aux mains du PC jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche PVR et confirmiez la reprise du contrôle en appuyant sur OK.

Lorsque la commande du disque dur est confiée à un PC connecté par la prise USB2.0, vous pouvez utiliser un logiciel approprié pour accéder au disque dur et télécharger des émissions enregistrées.

Pour le transfert et la modification des émissions enregistrées, vous pouvez utiliser les logiciels suivants (entre autres):

DVR-Studio PRO (www.haenlein-software.de) DigeniusDiskX (www.sourceforge.net/projects/digeniusdisk)

#### Effacer le disque dur:

Afin de pouvoir éffacer tous les enregistrements du disque dur, sélectionnez la rubrique "éffacer le disque dur" dans le menu principal sous "Extras". Là, tous les enregistrements seront éffaces. Pour n'éffacer que certains enregistrements, vous devrez aller dans le menu PVR puis passer sur "Aperçu des enregistrements", choisir les enregistrements à effacer puis sélectionner "effacer". Les enregistrements qui auront été éffacés ne pourront plus être restaurés.

# Minuterie

F

#### La minuterie a été conçue pour pouvoir procéder confortablement à la programmation d' enregistrements sur le disque dur.

La fonction minuterie est également disponible sur les appareils sans HD. Ici vous utiliserez cette fonction si vous ne voulez en aucun cas manquer une certaine émission sur un canal bien particulier. Le récepteur passera à temps sur le canal programmé avec la minuterie.

#### La minuterie intégrée peut gérer jusqu'à 12 enregistrements. Vous pouvez au choix sélectionner une date d'enregistrement fixe ou certains jours de la semaine.

Programmez les enregistrements à l'aide de l'option « Minuterie » du menu principal. La vue d'ensemble contient toutes les informations relatives aux 12 entrées. Utilisez la touche OK pour les modifier au besoin. Pour définir si une minuterie est programmée pour une date fixe ou des jours réguliers de la semaine, appuyez sur la touche LIST dans la ligne de date. Si l'heure de fin définie est antérieure ou identique à l'heure de début, l'enregistrement se poursuit jusqu'au jour suivant.

L'horloge interne doit être correctement réglée pour que la minuterie fonctionne correctement. Assurez-vous par conséquent que l'heure correcte soit affichée dans le panneau d'état.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter à tout moment les réglages de minuterie. Si vous avez modifié un réglage ou effectué un nouveau réglage, confirmez l'enregistrement de la modification en appuyant sur OK.

Les réglages de la minuterie devront être éffacés manuellement, c'est à dire qu'il faudra toujours les désactiver après chaque enregistrement.

# Programmer des émissions à partir du guide des programmes électronique (EPG):

Vous pouvez copier directement une émission dans une entrée vide de la minuterie en appuyant sur la touche LISTE dans la vue d'ensemble du jour et dans la vue détaillée de la vue d'ensemble du jour du guide EPG. Le menu de minuterie s'affiche immédiatement pour que vous puissiez modifier manuellement la nouvelle entrée si nécessaire. Appuyez deux fois sur la touche EXIT pour quitter la boîte de dialogue de réglage.

#### Minuterie et mode veille:

Les minuteries ne sont actives que si le système est sous tension ou a été placé en mode sommeil avec l'antenne ouverte (voir aussi page 11). En mode veille, les minuteries sont inactives. L'antenne ne peut pas s'ouvrir/se déployer automatiquement. Une intervention de l'utilisateur est nécessaire.

En mode sommeil, le système vérifie si des programmations de la minuterie doivent être traitées. Si c'est le cas, quatre barres verticales « ||||» s'affichent sur la souris satellite – le système est maintenant en mode veille minuterie et se réactivera à l'heure programmée. La consommation de courant en mode veille minuterie est plus élevée qu'en mode veille normal.

# Editer le transpondeur/canal

Utilisation réservée aux personnes habituées à la technique

Dans le menu de programme (appuyez une fo s sur la touche MENU), vous trouverez les options « Editer le transpondeur » et « Editer le canal ». Ces deux menus permettent de consulter mais aussi, si nécessaire, de modifier les réglages utilisés pour la réception des différents canaux. Les erreurs d'entrée dans les différentes positions peuvent conduire à ce qu'un ou plusieurs canaux ne puissent plus être reçus.

La recherche automatique des chaînes (chapitre « Recherche des chaînes » ) entre en principe automatiquement les valeurs correctes. Dans certains cas particuliers, vous avez cependant ici la possibilité d'entrer des données (reçues par exemple de votre organisme de diffusion) pour permettre la réception d'émissions spécifiques.

Si vous utilisez les fonctions de décryptage du récepteur Digital CI, le décodage d'émissions cryptées ne peut avoir lieu que si les données correctes sont entrées dans le menu « Editer le transpondeur » sous « ID réseau » et « ID T.Stream ». Il peut être nécessaire de vérifier et, le cas échéant, de modifier ces données lorsque les exploitants de satellites ont changé l'affectation de ces derniers.

Lorsqu'une chaîne pourtant activée sur votre carte d'abonnement ne peut pas être décryptée/décodée, sélectionnez le menu « Editer le transpondeur » et positionnez la marque blanche sur la ligne « ID réseau ». Appuyez ensuite sur la touche LIST. Les données éventuellement modifiées sont alors automatiquement corrigées. Dans ce cas, l'entrée prend une couleur verte. Après appui sur la touche EXIT et confirmation avec OK, votre liste de chaînes est maintenant à jour et le décodage de la chaîne cryptée en question s'effectue à nouveau.

# CONNEXIONS



# MODULE COMMON INTERFACE CI



**F** Sur la face avant de l'appareil il y a deux tiroirs prévus à recevoir des modules de décodage de chaînes cryp-tées.

Pour éviter toute déterioration, seuls les modules portant l'indication "PC-Car" pourront être branchés. Tout autre module pourrait entraîner des dommages irréparables dans votre récepteur.

N'essayez pas de brancher les modules de force. Ressortez plutôt le module de son logement et rebranchez-le. Veillez également à ce que la connexion soit faite correctement, c'est à dire avec le bon côté, et vers le haut.

Ayant été conçues pour être utilisées avec d'autres décodeurs, ne vous laissez pas troubler par les multiples inscriptions qui sont parfois imprimées sur certaines cartes à puces.

La plupart des interfaces Common courantes sont faites pour que les cartes soient connectées vers le haut et avec les contacts dorés brillants. Veillez à ce que les surfaces de contact généralement dorées, soient propres et sans poussiére avant de mettre la carte à puces dans le module de l'interface Common.

Quand un module de décryptage a été identifié de façon correcte, son nom apparaîtra dans la liste de la rubrique "encodage" du menu principal. Si vous allez sur l'entrée de ce module dans cette liste et que vous appuyez sur OK, il apparaîtra un menu produit par le module de cryptage correspondant. Si vous avez des questions à ce sujet, adressez-vous directement au fabricant du module.

Remarque: Certains modules n'apparaissent entièrement et n'affichent un système de menu que si une carte valide a été enfilée. Pour pouvoir naviguer dans les menus spécifiques des fabricants il faudra utilser les touches OK et EXIT. Dans le cas où un menu ne réagissait plus aux touches OK et EXIT, vous pourriez forcer l'interruption du dialogue en utilisant la touche MENU. Le récepteur coupe alors la communication avec le système de menu du module.

# **DVB-T TELEVISION TERRESTRE (OPTION)**

Dans une grande partie de l'Europe la télévision analogique terrestre (c'est à dire reliée à la terre) a été remplacée par une variante numérique nommée DVB-T. Pour la DVB-T, tout comme pour la télévision satéllite on aura besoin d'un récepteur ("Set-Top-Box")Votre récepteur numérique CI pouvant avoir ce récepteur supplé-mentaire intégré en option, est ainsi capable d'enregistrer, de recevoir et de lire des canaux DVB-T dans la liste des chaînes. A cet effet on devra brancher une antenne DVB-T à part sur l'entrée appropriée correspondante.

Nous vous conseillons l'utilisation d'une antenne dite active avec un amplificateur intégré qui permet d'élargir la zone de reception. L'alimentation électrique nécessaire de cette antenne active pourra être prise sur le récepteur numérique Cl. Pour cela il faudra aller dans le menu sur menu principal, configuration, et dans le menu mettre "alimentation electrique de l'antenne 5V" sur marche. N'oubliez pas de sauvegarder chaque modification de réglage.

Pour la télévision terrestre les fréquences varient selon les regions. C'est pourquoi il sera nécessaire de procéder a une recherche de chaînes pour la DVB-T si vous changez de zone d'émission (même si c'est à l'intérieur du pays). Malheureusement les chaînes sont différentes d'une region à l'autre. Une liste qui comporterait toutes les chaînes de toutes les regions serait bien trop compliquée. C'est pourquoi il est recommandé de ne garder dans cette liste que les chaînes captables du moment. Pour cela, votre récepteur numérique Cl dispose d'une fonction de recherche mobile spéciale pour les chaînes DVB-T.

Vous pouvez activer cette recherche en appuyant sur la touche jaune. Si vous confirmez cette recherche avec OK, toutes les anciennes chaînes DVB-T gênantes seront effacées de la liste et une nouvelle recherche DVB-T sera lancée.

### Soit via satéllite, soit via internet en utilisant l'interface RS-232

Tous les systèmes ten Haaft de la série numérique qui ont été fabriqués depuis septembre 2008 disposent d'une fonction pour l'installation de la mise à jour du logiciel via satéllite.

La mise à jour via satéllite est actuellement possible avec Astra 1H sur 19.2° Est, c'est à dire que toutes les mises à jours sont faisables dans la zone d'arrosage de ce satéllite. Remarque:

Cette possibilité de mise à jour n'est ni disponible pour les systèmes de la série "Vision", ni pour les anciens dispositifs numériques.

Les systèmes qui ont été fabriqués à partir de janvier 2007 pourront être réadaptés de cette caractéristique. Pour cela il faudra encore procéder à une seule et dernière mise à jour qui sera enregistrée dans le système par le biais d'un ordinateur. Vous trouverez toutes les informations complémentaires de la mise à jour du récepteur en consultant le site:

#### http://www.ten-haaft.de/d/receiverupdate.html

#### Utilisation:

Pour pouvoir démarrer la mise à jour, orientez votre antenne sur Astra 1 et veuillez s'il vous plaît appuyer sur la touche MENU de votre télécommande, choisissez ensuite la caractéristique "mise à jour satéllite" dans le menu principal.

Sur la télécommande, on pourra sélectionner les fonctions suivantes:

# 1. Check for Updates (vérifier si les mises à jours sont disponibles)

# 2. Display box serial number (un numéro de matériel informatique sera affiché)

# 9. Boot firmware (redémarrage du récepteur)

L'utilisation de ce menu va vous être expliqué sur la page suivante.

#### 1. Check for updates:

Cette option vérifie si les mises à jour sont diffusées par satéllite pour ce type d'appareil. Pour cela, il faudra entrer un code de mise à jour. Ce code assure le chargement de la bonne mise à jour, qui pourrait par mégarde être mauvaise ou inadaptée.

Le code correct à utiliser est le suivant:

# 1268 05 2004 22000

Après avoir tapé ce code, le téléchargement des données pourra durer jusqu'à 10 minutes. Après cela, une liste de séléction sera affichée à partir de laquelle il vous sera possible de sélectionner la mise à jour de votre choix en appuyant sur une touche de la télécommande. "Le logiciel résident" est le système d'exploitation proprement dit. Si une telle mis à jour vous est proposée, elle est en tous les cas appropriée et utilisable pour votre type d'appareil.

La "Chanel list" est soit la liste des chaînes, soit la liste dec canaux de votre récepteur. Pour les pays germanophones nous conseillons l'utilisation de la liste "Universal". Après avoir sélectionné la mise à jour de votre choix, son enregistrement dans la mémoire de votre récepteur pourra à nouveau durer une dizaines de minutes.

Lorsque la mise à jour est terminée, (information: "Updates finished") cette information reste sur votre écran. En appuyant d'abord sur la touche EXIT et ensuite sur la touche 9, on redémarre le récepteur, le logiciel résident ainsi que la liste des chaînes sont maintenant disponibles.

#### 2. Display box serial number:

Cette deuxième fonction vous affiche le numéro de série du matériel informatique. Cette information est surtout importante pour un éventuel service après-vente de relancer le récepteur à tout moment possible après une mise à jour réussie.

#### 9. Boot Firmware

Avec cette fonction le logiciel résident du récepteur peut être réamorcé. Cette fonction permet le relancement du récepteur à tout moment après une mise à jour réussie.

# Utilisation de l'interface RS232 pour la mise à jour:

L'interface RS232 série du récepteur permet de le raccorder à un PC. Vous trouverez sur notre site Web www.ten-Haaft.com des programmes permettant d'utiliser cette fonction. Il contient également des mises à jour du logiciel d'exploitation et des listes de chaînes/stations que vous pouvez télécharger pour remédier à d'éventuelles erreurs, charger de nouvelles fonctions ou ajouter de nouvelles chaînes ou stations à la liste.

N'utilisez jamais une mise à jour logicielle autre que celle que nous fournissons sur www.ten-Haaft.de. L'utilisation d'un logiciel que nous ne vous aurions pas fourni ou pas validé pour votre système, peut endommager votre système satellite et vous faire perdre votre droit à la garantie.

Si vous êtes dans l'impossibilité de recevoir des listes de mise à jour, ou de logiciel, veuillez s'il vous plaît vous adresser aux services de spécialistes ou directement à notre adresse de service après-vente chez ten-Haaft. (au verso du mode d'emploi).

Pour le raccordement du récepteur à un PC, vous avez besoin d'un câble série avec affectation 1:1 des broches (toutes les broches sont directement connectées). Côté PC, le câble utilise une prise D-SUB à 9 ou 25 broches selon le port série de votre PC. Côté récepteur, il doit être équipé d'un connecteur D-SUB à 9 broches. Possibilité d'utiliser le câble de rallonge souris qui comporte les connexions ci-dessus.

La prise sur le récepteur a les affectations de bornes suivantes:

1, 4, 6 - 9	Sans affectation
2	TXD Transmission de données
3	RXD Réception de données
5	GND Masse

# Caractéristiques techniques du récepteur

Front end	
Plage des fréquences d'entrée	950 2150 MHZ
Plage du niveau d'entrée	-6525 dNm à 75 ohms
Prise d'entrée	norme F, femelle
Prise de boucle	norme F, femelle (option)

Le décodeur de signaux	
Débits symboles supportés	tous, >15000 MSym/sec
Correction des erreurs (FEC)	Viterbi, tous les debits courants
Format du signal supporté	MCPC-DVB-S MPEG2 TS
Procédé de codage Cl	par module enfichable CAM

Elements audio/vidéo	
Sortie du signal vidéo	FBAS, Y/C, RGB ou YUV
Sortie du signal audio	Stéréo par SCART (péritel) ou Cinch
Niveau de sortie audio	Réglable ou fixe OdB
Audio numérique	SPDIF Cinch (PCM, AC3, dts)

Prises de sortie	
Audio/vidéo	Euro SCART, Cinch, Hosiden
Modulateur-HF	DIN/IEC canal 32 (UHF)- canal modi- fiable

Autres caractéristiques	
Tension de fonctionnement	12V ou 24V (11-30V)DC
Consommation	"Cl env. 11 watts (1 module Cl inclu)
Consommation "CI + T"	env. 12 watts (1 module Cl inclu)
Consommation "HDCI+T"	env. 15 watts (en enregistrement HD)
Poids	1,5 – 2 kg (suivant le modèle)
Dimensions	(L x h x p en mm) env. 275 x 75 x 160

Sous réserve de modification de l'affectation des listes de chaînes.



Konformitätserklärung Declaration of Confirmity Déclaration de Conformité

Wir, der Hersteller, **ten Haaft GmbH**, Oberer Strietweg 8, D-75245 Neulingen, GERMANY / ALLEMAGNE erklären hiermit, dass folgende Produkte den wesentlichen Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen und somit ein CE-Zeichen in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der KFZ-Richtlinie 72/245/EWG (i.d.F. 2006/38/EG) tragen.

- Oyster® Digital 85 HDCI + T SKEW
- Oyster® Digital 65 HDCI + T SKEW
- CARO® Digital HDCI+T
- CARO® Digital MA HDCI+T
- Cosmo<sup>®</sup> Digital HDCI+T
- SamY<sup>®</sup> Digital HDCI+T
- D5000 HDCI+T

Eine Bescheinigung gemäß Anhang IIIC der EG-RL 72/245/EWG (2006/28/EG) liegt dem Hersteller vor.

- EN 55013 (2001) + A1
- EN 55020 (2001) + A1, A2

Neulingen, den 01.11.2009

Roman Bittigkoffer Geschäftsführer

Dans la liste des chaînes d'origine, l'affectation des canaux aux différents satellites est la suivante :

Satellite	Position	Chaînes CH	
Astra 1	19,2°0	001 – 249	
Hotbird	13°0	250 - 349	
Atlantic Bird 3	5°W	350 - 449	
Eutelsat W3A	7°0	450 - 499	
Astra 1	19,2°0	500 - 849	
Hotbird	13°0	850 - 1239	
Astra 2	28,2°0	1240 - 1499	
Astra 3	23,5°0	1500 – 1599	
Thor / Intelsat 10-02	1°W	1600 – 1839	
Sirius	5°0	1840 – 1969	
Hispasat	30°0	1970 – 2249	
Astra 1 (iberische Prog.)	19,2°0	2250 - 2379	
Hellas Sat 2	39°0	2400 - 2489	
Eurobird 9	9°0	2500 - 2599	
Amos	4°W	2600 - 2659	
Eutelsat W1	10°0	2660 - 2699	
Telstar 12	15°W	2700 – 2749	
Türksat 2A	42°0	2750 – 2899	
BADR 3 / 4	26°0	2900 – 2949	
Atlantic Bird 2	8°W	2950 – 2999	
Hotbird (griech. Prog.)	13°0	3000 - 3079	
Hotbird (arabische Prog.)	13°0	3080 - 3299	
Eutelsat W4	36°0	3300 - 3329	
Eutelsat W2	16°0	1270 - 1439	
Astra 1	19°0	3450 - 3500	

Sous réserve de modification de l'affectation des listes de chaînes.

Veuillez noter que tous les numéros de canaux ne sont pas effectivement occupés par une chaîne. Quelques numéros ont été réservés pour des extensions ultérieures. De plus, les organismes de diffusion suppriment régulièrement des chaînes. Vous pouvez à tout moment effectuer le tri de votre choix dans la liste ou entrer de nouvelles chaînes à l'aide de la fonction de recherche sans que cela n'affecte le fonctionnement du système.

#### Annexe - Bouquets de chaînes codées (CI):

F

Ces bouquets de chaînes codées (cryptées) sont préprogrammés en usine:

Canal Sat France (France)	CH 001 bis CH 349 (Astra 1)
BIS TV (France)	CH 250 bis CH 349 (Hotbird)
SRG (Suisse)	CH 297 bis CH 303 (Hotbird)
BIS TV (France)	CH 350 bis CH 449 (Atlantic Bird 3)
ORF (Autriche)	CH 595 bis CH 614 (Astra 1)
SKY Deutschland	CH 615 bis CH 663 (Astra 1)
Arena verschlüsselt	CH 658 bis CH 694 (Astra 1)
Canal + (Pays Bas)	CH 695 bis CH 721 (Astra 1)
TV Vlaanderen (Belgique)	CH 723 bis CH 738 (Astra 1)

Vous pouvez à tout moment rechercher des bouquets de chaînes et des canaux supplémentaires à l'aide de la RECHERCHE DES CHAINES et les affecter aux emplacements de programme de votre choix.

Veuillez noter que les chaînes cryptées supposent l'utilisation du module Cl approprié et de la carte à puce valide de l'opérateur. Pour tout renseignement sur ce point, veuillez consulter votre opérateur. Celui-ci vous renseignera aussi sur le type de module Cl requis et les endroits où vous pourrez vous le procurer. Pour toute question concernant les bouquets de chaînes cryptées, y compris d'ordre technique, adressez-vous à l'opérateur concerné.

Pour des raisons de licence, de nombreux bouquets ne sont accessibles que dans leur pays d'origine. Seuls les opérateurs pourront vous renseigner efficacement sur ce point.

Attention : Utilisez les cartes à puce d'origine des différents opérateurs pour ne pas endommager votre système récepteur Digital Cl et son module Cl 44.

### Annexe – List des chaînes de télévision:

Astra 1		Hotbird		Atlantic Bird 3	
1	TF 1	250	TF 1	250	TF 1
2	France 2	251	France 2	251	France 2
3	France 3	252	France 3	252	France 3
4	France 5	253	France 4	253	France 4
5	M6	254	France 5	254	France 5
6	Arte	255	M6	255	M6
7	Canal+	256	W9	256	W9
8	Canal+ Sport	257	ТМС	257	RTL9
9	Canal+	258	RTL9	258	Arte
10	Canal+ Cinema	259	NT1	259	NT1
11	Canal+ Family	260	AB1	260	TMC
12	Canal+ Decale	261	Mangas	261	BFM TV
13	TPS Star	262	Gulli	262	Direct 8
14	Cine+	263	Telesud	263	AB 1
15	13EME RUE	264	Escales	264	Virgin 17

Sous réserve de modification de l'affectation des listes de chaînes

# ASTRA 1:

C'est LE satellite pour l'espace germanophone. Plus de 50 chaînes de télévision germanophones d'accès libre, dont tous les grands télédiffuseurs privés, les télédiffuseurs de droit public et tous les tiers, ainsi qu'un très grand nombre de stations de radio, dont toutes les stations de radio de droit public de tous les organismes de radiodiffusion allemands.

Ce satellite n'est malheureusement pas capté (ou que de manière très limitée) en Turquie, dans la partie orientale de la Méditerranée et dans l'est de l'Europe.

# ASTRA 2:

Ce satellite couvre essentiellement l'espace anglophone européen. Il diffuse les stations bien connues d'informations en langue anglaise. Sa zone de couverture est encore plus vaste que celle d'Astra 1. La zone de réception est toutefois divisée en une zone septentrionale et une zone méridionale. La totalité de l'offre de chaînes n'est disponible que dans la partie centrale de l'Europe. La réception des chaînes non cryptées de la BBC et d'ITV n'est toutefois fiable qu'en Grande-Bretagne et Irlande, en France, au Benelux et dans l'ouest de l'Allemagne.

# ASTRA 3:

ASTRA 3 diffuse un bouquet de chaînes provenant des Pays-Bas, de la Tchéquie, et Slovaquie. Les signaux d'Astra 3 n'atteignent pas l'Europe du Sud.

# HOTBIRD (également appelé « Eutelsat Hotbird »):

Comme Astra, Hotbird est un système de satellites complet, pas un satellite unique. Hotbird diffuse plus de 200 chaînes numériques gratuites dans différentes langues. Hotbird couvre véritablement toute l'Europe, même si ses signaux sont nettement moins forts que ceux d'Astra. En Grèce et en Turquie, Hotbird constitue la solution la plus simple pour recevoir des chaînes allemandes.

# THOR et SIRIUS:

Thor et Sirius couvrent toute la partie Nord de l'Europe, que se soit concernant le choix des chaînes ou la zone d'arrosage.En utilisant une antenne suffisamment assez grande beaucoup de chaînes de Thor et Sirius même si ce ne sont pas toutes, peuvent être captées jusque dans le Sud de l'Allemagne. Mais il est vrai que les chaines sont presque toutes cryptéees.
### ATLANTIC BIRD 3:

Dessert principalement la France et le Benelux, mais peut être facilement capté partout en Europe avec une antenne parabolique adaptée. Diffuse quelques chaînes françaises en numérique et non crypté.

#### **HISPASAT:**

Couvre en particulier la péninsule ibérique et les îles Canaries mais aussi captable dans de bonnes conditions en Italie, en France, au Bénélux, etc. L'offre de chaînes est adaptée aux besoins de l'espace hispanophone.

#### EUTELSAT W3A:

C'est le satellite qui offre la zone de réception de loin la plus étendue. Couvre la totalité de l'Europe ainsi que le Proche-Orient. Ces signaux sont toutefois nettement plus faibles que ceux des autres satellites.

#### EUTELSAT W2:

Eutelsat W2 diffuse différentes chaînes de petits pays européens, dont le signal es relativement faible.

#### HELLAS SAT 2:

Ce satélliet diffuse de nombreuses chaînes grèques et un vaste choix de chaînes de l'est de l'Europe, par exemple de Bulgarie ou de l'Ucraine.

#### **EUROBIRD 9:**

EUROBIRD 9 diffuse de nombreuses chaînes italiennes et suédoises mais aussi différentes chaînes captables dans toutes l'Europe.

# Consignes sur la protection de l'environnement



Á la fin de sa vie, ce produit ne devra pas être éliminé avec les déchets ménagers habituels. Il devra être déposé dans un point de collecte spécifique au recyclage d'appareils électroniques et électriques. C'est ce que signifie le symbole figurant sur le produit, sur l'emballage ou dans le mode d'emploi.

Conformément à leur identification, les matériaux sont récupérables. En procédant à ce recyglage, aini qu 'au recyclage des matières premières ou autre recyclage, vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnent. Veuillez demander à la municipalité où se trouve votre point de recyclage.

Les vieux véhicules selon le décret ELV

Le récepteur est un accessoire prévu et certifié pour son utilisation sur les véhicules automobiles. Par conséquent son élimination pourra ce faire dans le cadre du décret correspondant aux vieux véhicules et véhicules automobiles (directives Européennes concernant les vieux véhicules ELV2000/53/EG, pour l'Allemagne: vieux véhicules).

Le récepteur ne contient aucune substance considérée comme dangereuse pour l'environnement.

Pour terminer, nous vous souhaitons un bon divertissement avec votre nouveau produit ten Haaft!

## ten Haaft GmbH

Oberer Strietweg 8 75245 Neulingen-Göbrichen GERMANY Telefon + 49 (0) 72 37/48 55-0 Telefax + 49 (0) 72 37/48 55-50

E-Mail: info@ten-haaft.com

# Öffnungszeiten / hours of opening / temps d'ouverture :

MO – FR /	08:00 – 12:00 h
LU – VE	13:00 – 16:30 h

# www.ten-haaft.com