

SPORTSCRAFT®



Group Sunviauto

**Montageanleitung
Starrer Adapter
Art.-Nr.: 3346012**

Demontage des Orig.-Sitzes:

Originalsitz ganz nach vorne fahren. Die beiden vorderen Torx-Schrauben M6 in der Gleitschiene abschrauben. Das Sitzteil nach vorne wegziehen. Anschließend das Rückenlehnteil an den 4 Inbusschrauben lösen. Die Gleitschienen bleiben auf dem Originalkasten. Das Gurtschloß vom Originalsitz abschrauben.

Montage des Sportcraft-Sitzes:

Adapter so an den Sitz befestigen, dass seitliche Laschen für Gurtbefestigung nach hinten weisen. Hintere Bohrung des Sitzes mit hinterer Bohrung des Adapters in Deckung bringen und mit beigelegten Schrauben (Pos. 1) und Scheibe (Pos. 2) von unten verschrauben.

Sitz mit montiertem Adapter auf Gleitschienen aufsetzen und hinten mit vier beigelegten Schrauben (Pos. 1) und Scheiben (Pos. 2) von oben verschrauben. Anschließend vorne mit Schrauben (Pos. 3) von unten befestigen.

Abschließend ist das Original-Gurtschloß mit Original-Schraube zu montieren.

- | | |
|---------------|--|
| Pos. 1 | 8 x Sechskantschraube DIN 933 M8x20 8.8 |
| Pos. 2 | 8 x Scheibe DIN 125 A 8,4 |
| Pos. 3 | 2 x Inbusschraube DIN 912 M6x16 8.8 |