

Montageanleitung für Gleitschienen 3370088 und 3370089 mit Flachem Adapter 3370041

Lieferumfang:

Gleitschiene links (bei 3370089 mit Gurtschlossaufnahme)
Gleitschiene rechts (bei 3370088 mit Gurtschlossaufnahme)
Gleitschienenbügel
Flacher Adapter
4 Inbusschrauben ISO 4762 M8x16 Pos. 1
8 Scheiben ISO 7089 – 8,4 Pos. 2
4 Inbusschrauben ISO 7380 M 8x25 10.9 Pos. 3
Gurtschloss

Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 16 beträgt 37 Nm.

Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 25 beträgt 25 Nm.

Das Anzugsdrehmoment für die Gurtschloss - Verschraubung beträgt 40 Nm.

- Auf die Gleitschienen werden die beiden Adapter quer zur Fahrtrichtung montiert. Die gebogenen Seiten müssen nach unten zeigen und die inneren Löcher zueinander stehen.
- Die Adapter werden von unten mit den beigelegten Schrauben (Pos.1) und Scheiben (Pos.2) handfest verschraubt.
- Den Sitz mit den beigelegten Schrauben (Pos.3) und Scheiben (Pos.2) von unten verschrauben.
- Nach der Ausrichtung der Gleitschienen und Adapter alle Schrauben mit den vorgeschriebenen Drehmomenten anziehen und den Gleitschienenbügel einsetzen.
- Das Gurtschloss am Befestigungswinkel der Gleitschienen verschrauben.

