

Montageanleitung Drehkonsole

Art.Nr.: 33 46 009

1. Montage mit dem Orig.-Sitz:

Demontage des Orig.-Sitzes: (nötig, um an die Schrauben der Gleitschiene zu kommen). Den Original-Sitz ganz nach vorne fahren. Vorne unter dem Sitz links und rechts in der Gleitschiene die beiden M 6 Schrauben mit Torx-Kopf abschrauben. Das Sitzteil nach vorne von den Gleitschienen abnehmen. Im hinteren Bereich ist das Sitzteil nur in 2 Stahllaschen eingeschoben. Die Gleitschienen werden vom Orig.-Kasten abgeschraubt, indem man die Schienen ganz nach hinten fährt, die vordere Verschraubung löst, dann die Schienen ganz nach vorne fährt und die hinteren Schrauben löst. Gleitschienen mit Sitz-Rückenteil vom Kasten abnehmen.

Die Drehkonsole auf dem Orig.-Kasten so aufsetzen, daß der Hebel der Verriegelung sich vorne links befindet. Die Oberplatte um ca. 45° verdrehen, so daß man die Unterplatte auf dem Kasten mit den beiliegenden Schrauben montieren (Pos. 6) kann.

Nun auf der Oberplatte die Gleitschienen mit den beigelegten Schrauben (Pos. 7) montieren, und zwar in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Demontage. Ebenso mit dem Sitzeinbau verfahren.

Für die Montage mit Sportscraftsitzen benötigen Sie den Adapter (3346012) und die dazugehörige Montageanleitung incl. Montagesatz.

2. Montage mit S1-S4 Sportscraft-Sitz:

auf den Adapter (3346012) aufsetzen, wobei der Adapter in Einbaulage die beiden Nasen hinten und nach oben stehen hat, beigelegte Schrauben (Pos. 1) mit Scheiben (Pos. 2) von unten durch den Adapter und den Sitz durchstecken und mit Scheiben (Pos. 2) und Muttern (Pos. 3) verschrauben.

3. Montage mit S5-S6 Sportscraft-Sitz:

auf den Adapter aufsetzen, wobei der Adapter in Einbaulage die beiden Nasen hinten und nach oben stehen hat, beigelegte Schrauben (Pos. 1) mit Scheiben (Pos. 2) von unten durch den Adapter stecken und verschrauben (Schweißmuttern im Sitz).

Sportscraft-Sitz mit montiertem Adapter auf den Gleitschienen aufsetzen und vorne mit den beigelegten Schrauben (Pos. 5) von unten durchschrauben. Im hinteren Bereich des Adapters die Gleitschienen mit den 4 beiliegenden Schrauben (Pos. 4) und Scheiben (Pos. 2) von oben zwischen Sitz und Adapter montieren. Zum Schluß wird noch das Orig.-Gurtschloß auf der entsprechenden Seite (Fahrer.- o. Beifahrerseite) des Adapters montiert.

Pos. 6	4x Inbussenkschraube DIN7991 M8x25 10.9	Art.Nr. 8840019
Pos. 7	4x Inbusschraube DIN6912 M8x16 8.8	Art.Nr. 8860077

Stand: 09 / 2005