



## Montageanleitung für Drehkonsole Mercedes Benz Sprinter / VW LT 2 mit Originalsitzen

Für den Einbau von SPORTSCRAFT® – Sitzen S 5.1, S 6.1, S 8.1 oder S 9.1 ist zusätzlich der Adapter 3373112 notwendig (siehe extra Montageanleitung).

**Achtung:** Die Original-Sitze müssen mit Gleitschienen ausgerüstet sein. Ist das Fahrzeug mit originalen Schwingsitzen ausgestattet, müssen zwischen der Drehkonsole und den Gleitschienen Distanzscheiben mit einer Dicke von 5 mm montiert werden, um die Längsverstellung des Sitzes zu gewährleisten.

**Art.-Nr.: 3373021 (versetzt drehend für Fahrerseite)**

- Gurt vom Sitz abschrauben
- Originalsitz mit Gleitschienen vom Sitzkasten abschrauben
- entfernen der Sitzkastenabdeckung
- Montage des Gurtes am Sitzkasten an der dafür vorgesehenen Bohrung (Bild 1) mit der Originalschraube, der beigelegten Mutter (Teil 3) und der Unterlegscheibe (Teil 4).



Bild 1: Montagepunkt für Gurt

- Demontage des Handbremshebels vom Sitzkasten, hierzu die seitliche Plastikabdeckung abnehmen und die beiden Sechskantschrauben lösen
- Die Adapterscheibe Handbremshebel (Teil 5) so mit den Senkkopfschrauben M 8 x 25 (Teil 6) wie in Bild 2 dargestellt an den Sitzkasten montieren.



Bild 2: Montage Adapterscheibe



- Den Handbremshebel mit den Originalschrauben an die Adapterscheibe schrauben. Der Handbremshebel muss jetzt in der gelösten Stellung etwas nach unten geneigt sein.
- Drehkonsole auf Original-Sitzkasten aufsetzen und durch die beiden vorderen Bohrungen der Drehkonsole mit zwei Inbusschrauben M8 x 25 (Teil 1) und zwei Unterlegscheiben (Teil 2) mit dem Unterkasten verschrauben.
- Anschließend die Oberplatte soweit verdrehen, dass die hinteren Verschraubungen erreicht und mit zwei Inbusschrauben M8 x 25 (Teil 1) und zwei Unterlegscheiben (Teil 2) mit dem Sitzkasten verschraubt werden können.
- Den Sitz mit den Original-Gleitschienen auf die Drehkonsole aufsetzen und zunächst vorne und nach Verschieben der Gleitschienen hinten mit den Originalschrauben handfest anschrauben (Position der Originalunterlegscheiben beachten).  
Bei der Ausstattung mit Schwingsitzen ist sicherzustellen, dass die zur Montage der Gleitschienen auf der Drehkonsole verwendeten Schrauben eine ausreichende Länge haben. Gegebenenfalls müssen die vorhandenen Schrauben gegen längere Schrauben mit mindestens der gleichen Festigkeitsklasse ausgetauscht werden.
- Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen.

## Lieferumfang der Drehkonsole

Art.-Nr.: 3373021 (versetzt drehend für Originalsitz Fahrerseite)

4 Schrauben EN ISO 7380 M 8 x 25 10.9	Teil 1
4 Scheiben EN ISO 7089 - 8	Teil 2
1 Mutter 7/16" UNF	Teil 3
1 Scheibe EN ISO 7089 - 10	Teil 4
1 Adapterscheibe Handbremse	Teil 5
2 Schrauben M 8 x 20 EN ISO 10642	Teil 6

**Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 25 beträgt 37 Nm.**

**Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 20 beträgt 25 Nm.**

**Das Anzugsdrehmoment für die Mutter 7/16" UNF beträgt 49 Nm.**