



## Montageanleitung für Drehkonsole Mercedes Benz Sprinter / VW LT 2 mit Originalsitzen

Für den Einbau von SPORTSCRAFT® – Sitzen S 5.1, S 6.1, S 8.1 oder S 9.1 ist zusätzlich der Adapter 3373112 notwendig (siehe extra Montageanleitung).

**Achtung:** Die Original-Sitze müssen mit Gleitschienen ausgerüstet sein. Ist das Fahrzeug mit originalen Schwingsitzen ausgestattet, müssen zwischen der Drehkonsole und den Gleitschienen Distanzscheiben mit einer Dicke von 5 mm montiert werden, um die Längsverstellung des Sitzes zu gewährleisten.  
Der Einbau der Drehkonsole ist bei Fahrzeugen, die mit der Ausstattung „Batterie zusätzlich“ (Montage im Beifahrersitzkasten) ausgerüstet sind nicht möglich.

**Art.-Nr.: 3373022 (versetzt drehend für Beifahrerseite)**

- Gurt vom Sitz abschrauben
- Originalsitz mit Gleitschienen vom Sitzkasten abschrauben
- Montage des Gurtendes am Sitzkasten an der dafür vorgesehenen Bohrung (Bild 1) mit der Originalschraube, der beigelegten Mutter (Teil 3) und der Unterlegscheibe (Teil 4).



Bild 1: Montagepunkt für Gurt (hier Fahrersitz)

- Drehkonsole auf Original-Sitzkasten aufsetzen und durch die beiden vorderen Bohrungen der Drehkonsole mit zwei Inbusschrauben M8 x 25 (Teil 1) und zwei Unterlegscheiben (Teil 2) mit dem Unterkasten verschrauben.
- Anschließend die Oberplatte soweit verdrehen, dass die hinteren Verschraubungen erreicht und mit zwei Inbusschrauben M8 x 25 (Teil 1) und zwei Unterlegscheiben (Teil 2) mit dem Sitzkasten verschraubt werden können.
- Den Sitz mit den Original-Gleitschienen auf die Drehkonsole aufsetzen und zunächst vorne und nach Verschieben der Gleitschienen hinten mit den Originalschrauben handfest anschrauben (Position der Originalunterlegscheiben beachten).  
Bei der Ausstattung mit Schwingsitzen ist sicherzustellen, dass die zur Montage der Gleitschienen auf der Drehkonsole verwendeten Schrauben eine ausreichende Länge



haben. Gegebenenfalls müssen die vorhandenen Schrauben gegen längere Schrauben mit mindestens der gleichen Festigkeitsklasse ausgetauscht werden.

- Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen.

Lieferumfang der Drehkonsole

Art.-Nr.: 3373022 (versetzt drehend für Originalsitz Beifahrerseite)

4 Schrauben EN ISO 7380 M 8 x 25 10.9	Teil 1
4 Scheiben EN ISO 7089 - 8	Teil 2
1 Mutter 7/16" UNF	Teil 3
1 Scheibe EN ISO 7089 - 10	Teil 4

**Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 25 beträgt 37 Nm.**

**Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 20 beträgt 25 Nm.**

**Das Anzugsdrehmoment für die Mutter 7/16" UNF beträgt 49 Nm.**