

Anlage zu ABE Nr. 90710 – Sitzkonsole Typ 337008x

Montageanleitung für Drehkonsole mit Original-Sitzen auf Fiat – Ducato ab BJ 2002 (Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab BJ 2002)

Art.-Nr.: 3370080 (mittig drehend)

Art.-Nr.: 3370081 (versetzt drehend für Fahrerseite)

Art.-Nr.: 3370082 (versetzt drehend für Beifahrerseite)

- Originalsitz und Gleitschienen vom Sitzuntergestell abschrauben
- Drehkonsole auf Original-Sitzgestell aufsetzen und durch die beiden vorderen Bohrungen der Drehkonsole (Art.-Nr. 3370080/81/82) mit zwei Inbuslinsenschrauben M8 x 25 (Teil 1) und zwei Beilagscheiben (Teil 2) mit dem Untergestell verschrauben.
- Anschließend die Oberplatte soweit verdrehen, daß die beiden hinteren Verschraubungen erreicht und mit zwei Inbuslinsenschrauben M8 x 25 (Teil 1) mit dem Sitzgestell verschraubt werden können.
- Den Sitz mit den Original-Gleitschienen auf die Drehkonsole aufsetzen und zunächst vorne und nach Verschieben der Gleitschienen hinten mit den Originalschrauben anschrauben.
- Den Verstellbügel der Gleitschienen wieder einsetzen.

Lieferumfang der Drehkonsole

Art.-Nr.: 3370080 (mittig drehend für Originalsitz) bzw.

Art.-Nr.: 3370081 (versetzt drehend für Originalsitz Fahrerseite) oder

Art.-Nr.: 3370082 (versetzt drehend für Originalsitz Beifahrerseite)

4 Schrauben DIN 7380 10.9 M 8 x 25 Teil 1

2 Scheiben DIN 125 8,4 Teil 2

Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben beträgt 37Nm

Die Drehkonsolen dürfen gemäß ABE 90710 ausschließlich zum Anbau an den im beiliegenden Gutachten 375-0134-02-FBTP, Blatt 4 aufgeführten Kraftfahrzeugen unter den dort angegebenen Bedingungen verwendet werden. Der Anbau der Drehkonsolen hat nach dieser Montageanweisung zu erfolgen.