



Thule Safari Style for Caravan Style

> Instructions

Thule Safari Style

3086**
SR934-05



Lees deze montage-instructies aandachtig. Bij verkeerde montage of gebruik vervalt elke aanspraak op garantie.

Inhoud

Voorwand.....	1
Zijwand.....	2
Set gordijnen.....	1
Tochtstrook.....	1
Maststok.....	2
Connectieprofiel.....	4
Klemprofiel.....	4
Klemprofiel kort.....	2
U-profiel.....	2
Klemverwijderaar.....	1
Haringen.....	22
Grondpennen.....	28

Vorbereiding

1. Zorg dat het voertuig horizontaal staat. Open de luifel en zet de steunpoten verticaal op de grond.
2. Indien nodig, boor een gat van Ø7.5mm in de onderzijde van de spanarmen, zo dicht mogelijk bij het uiteinde.

Montage

3. Plaats het U-profiel over het dunne gedeelte van de spanarm.
4. Gebruik de klemprofielen om het luifeldoek aan de spanarmen te klemmen. Het kleine profiel past in het midden. Zorg dat de ronde gleuven naar beneden wijzen.
5. Schuif de zijwand in de ronde gleuven van de klemprofielen. De steunpoten staan buiten de Safari Style.
6. Plaats de mast aan de binnenzijde tegen de wand en druk de mousseband tegen het voertuig.
7. Schuif de voorwand in de gleuf van het voorprofiel.
8. Verbind de voorkant met de zijkant door middel van de dubbele gleufprofielen: Schuif van binnen in de tent, het eerste profiel over de doekranden tot tegen de voorlijst. Meet de resterende lengte tot aan de grond (L) en zaag het tweede stuk af op die lengte, alvorens het erop te schuiven. Rits de deur dicht. Bevestig de zijwanden met klittenband aan de steunarmen. Span met de bijgeleverde tentharingen en pennen het voorpaneel op.
9. Haak de gordijnen in de gordijnrail.
De tochtband wordt in het railprofiel onderaan het voertuig geschoven en met grondpennen opgespannen. De vereiste binnendiameter van de rail is 10 mm. Wanneer het voertuig geen rail heeft, kan men die afzonderlijk aankopen.
10. Bij regen: zet één kant van de luifel wat lager zodat het water kan aflopen. U kunt ook een optionele gebogen spanarm plaatsen.
11. De klemverwijderaar vereenvoudigt het afnemen van de klemprofielen. Schuif de cilinder in het uiteinde van het profiel en trek zijdelings.



Lisez ces instructions attentivement. Un montage fautif annule toutes les clauses de garantie.

Contenu

façade.....	1
côté.....	2
rideaux.....	1
jupe.....	1
Mâts.....	2
Profils à double rainure.....	4
Tendeur en plastique.....	4
Tendeur court.....	2
U profiel.....	2
Lacet de décrochage.....	1
Piquets cornières.....	22
Piquets ronds.....	28

Préparation

1. Veillez à ce que le véhicule soit positionné horizontalement. Ouvrez le store. Posez les pieds de support sur le sol.
2. Si besoin, percez un trou Ø7.5mm en bas du bras articulé le plus proche possible de l'extrémité.

Montage

3. Mettez le profil-U sur la partie étroite du bras articulé.
4. Utilisez le profil de pincement pour accrocher la toile sur le bras articulé. Le petit profiel vient se mettre au milieu. Les rainures rondes doivent être dirigées vers le bas.
5. Glissez le côté dans les rainures rondes du profil de pincement. Les pieds de supports du store se trouvent à l'extérieur du Safari Style.
6. Mettez le mât à l'intérieur contre la paroi et poussez le boudin contre le véhicule.
7. Faites glisser la façade dans la rainure de la barre de charge du store.
8. Assemblez la façade et les côtés à l'aide des double profils en PVC de la façon suivante: Faites glisser la première partie du double profil sur les joncs (façade et côté) jusqu'à la barre de charge. Déterminez la longueur restante au sol (L) et sciez la deuxième pièce à cette longueur. Fermez la porte. Fixez les côtés aux pieds de support à l'aide des bandes velcro. Tendez la façade à l'aide des piquets fournis d'origine.
9. Accrochez les rideaux dans le rail prévu pour. La jupe se glisse dans le rail en bas du véhicule et est tendue à l'aide de piquets. Le diamètre intérieure nécessaire du rail est de 10 mm. Quand le véhicule n'est pas muni d'un rail, il est possible de l'obtenir en option.
10. En cas de pluie: baissez un des pieds du store pour que l'eau puisse s'écouler. Vous pouvez monter également un tendeur courbé (livrable en option).
11. Le lacet de décrochage vous aide à enlever le profil de pincement. Glissez ce lacet dans l'extrémité de la rainure du profil et tirez vers vous.

Thule Safari Style

3086**
SR934-05



Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

Contents

Front panel.....	1
Side panel.....	2
Curtain set.....	1
Wind slip.....	1
Mast pole.....	2
Connection profile.....	4
Clamp profile.....	4
Clamp profile short.....	2
U-profile.....	2
Clamp remover.....	1
Peg.....	22
Pins.....	28

Preparation

1. Make sure the vehicle stands horizontal. Open the awning completely. Put the support legs out on the ground.
2. If necessary, drill a Ø7.5mm hole in the bottom of the tension arms, as close as possible to the end pieces.

Installation

3. Place the U-profile over the thinner part of the tension arm.
4. Use the clamping profiles to attach the awning fabric to the tension arms. The small profile will fit in the middle. Make sure that all the round channels are facing downwards.
5. Slide the side wall into the round channels of the clamping profiles. The support legs are situated outside the Safari Style.
6. position the mast at the inside of the tent against the wall and push the foam bar against the vehicle.
7. Slide the front panel into the rail underneath the front profile.
8. Join the front panel to the side panels by means of the double connection profiles. Slide the first part of the double connection profile over the fabric edge up to the front profile. Measure the remaining length (L) to the ground and saw the second part off before sliding it over. Close the zip of the door panel. Fix the side panel with the Velcro strips to the support legs. Tighten the tent with the delivered pegs.
9. Hook the curtains onto the curtain rails. The wind slip has to be placed in the rail at the underside of the vehicle and fastened with pegs. The inner diameter of the rail must be 10 mm. If there is no suitable tent rail available, you can order one.
10. When raining, lower one side of the awning so that the water can run down the fabric, or additionally install a curved tension rafter (optional).
11. The clamp remover makes sure that you can easily remove the clamping profiles. Slide the cylinder into the end of the profile and gently pull side wards.



Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da bei unsachgemäßer Montage der Garantie-Anspruch erlischt.

Inhalt

Vorderwand.....	1
Seitenwand.....	2
Gardinenset.....	1
Windschutzstreifen.....	1
Mast.....	2
Doppelkederleisten.....	4
Klemmprofil.....	4
Klemmprofil kurz.....	2
U-Profil.....	2
Klemmbeseitiger.....	1
Heringe.....	22
Erdnägel.....	28

Vorbereitung

1. Stellen Sie Ihr Fahrzeug horizontal auf. Fahren Sie die Markise vollständig aus. Stellen Sie die Stützbeine senkrecht auf.
2. Wenn nötig, bohren Sie ein Loch von Ø7.5mm in der Unterseite vom Spannarm, so nah wie möglich am ende des Spannarms.

Montage

3. Montieren Sie das U-Profil über die schmale Seite des Spannarms.
4. Nützen Sie die Klemmprofile um das Markisentuch an den Spannarmen zu klemmen. Das kleine Profil passt in der Mitte. Die runde Nut nach unten.
5. Schieben Sie die Seitenwand in die Kederschiene des Klemmprofils. Die Stützbeine bleiben außerhalb des Safari Style.
6. Setzen Sie den Mast an der Innenseite der Wand und drücken Sie die Schaumwülst gegen das Fahrzeug.
7. Schieben Sie die Front in die Kederschiene des Frontprofils.
8. Verbinden Sie die Front mit den Seitenteilen mit Hilfe der mitgelieferten Doppelkederleisten: Schieben Sie das erste Stück Doppelkederschiene, von innen, über die Tuchkanten bis gegen das Frontprofil. Nach dem Ausmessen der übrigen Distanz bis zum Boden (L), sägen Sie das zweite Stück auf Maß. Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Front verspannen mit den mitgelieferten Heringen und Erdnägeln. Befestigen Sie die Seitenwände mit dem Klettband an den Stützbeinen.
9. Haken Sie die Gardinen in der Rail ein. Der Windschutzstreifen wird in die Kederschiene an der Unterseite des Fahrzeugs geschoben und mit Erdnägeln gespannt. Der Innendurchmesser der Schiene muss 10 mm sein. Falls keine Schiene vorhanden ist, können Sie diese bei Ihrem Händler erhalten.
10. Bei Regen: Stellen Sie ein Stützbein bedeutend tiefer als das andere. Benutzen Sie eine oder mehr gebogene Spannstangen, um Wassersäcke zu vermeiden und Regenwasser besser ablaufen zu lassen.
11. Der Klemmbeseitiger macht abnehmen des Klemmprofils einfacher. Schieben Sie den Stab in das Ende des Profils und ziehen Sie an der Lasche.

Thule Safari Style

3086**
SR934-05



FIN

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Takuu ei kata väärää asennusta.

Sisältö

Etuseinä.....	1
Sivuseinä.....	2
Verhosarja.....	1
Helmasuoja.....	1
Masto.....	2
Liitosprofiili.....	4
Lukitusprofiili.....	4
Lukitusprofiili, lyhyt.....	2
U-profiili.....	2
Lukitusprofiilin irrotin.....	1
Maakiila.....	22
Maapiikki.....	28

Valmistelu

1. Varmista, että ajoneuvo on suorassa. Avaa markiisi kokonaan. Laita tukijalat maahan.
2. Jos tarpeen, poraa Ø 7,5 mm reiät tukivarsien alapuolelle niin lähelle päätykappaleita, kuin mahdollista.

Asennus

3. Aseta U-profiilit pingotusvarren ohuemman osan päälle.
4. Käytä lukitusprofiileja markiisikankaan kiinnittämi-seksi pingotusvarsiin. Pieni lukitusprofiili asennetaan keskelle. Varmistu, että pyöreä ura on alaspäin.
5. Liuuta sivuseinät lukitusprofiileiden pyöreisiin uriin. Tukijalat jäävät Safari Style -seinäsarjan ulkopuolelle.
6. Aseta pystymasto sivuseinän sisäpuolelle ja paina pehmeä vahtokumireunus ajoneuvon seinää vasten.
7. Liuuta etuseinä markiisirullan (etuprofiilin) alla olevaan uraan.
8. Yhdistä etupaneeli sivuseiniin kaksoisuraprofiileilla. Liuuta ensimmäinen osa kaksoisprofiilia sivu- ja etuseinään ylös markiisirullaan (etuprofiiliin) saakka. Mittaa jäljellä oleva pituus (L) maahan ja lyhennä toinen profiili tarpeen mukaan esim. rautasahalla, ennen kuin laitat sen paikoilleen. Sulje ov(i)en vetoketjut. Kiinnitä sivuseinät velcro-nauhoilla tukijalkoihin. Kiinnitä seinäsarja maahan mukana tulleilla maakiiloilla.
9. Rispusta verhot verhokiskoihin. Helmasuoja asennetaan ajoneuvon alareunassa olevaan uraan ja kiinnitetään maakiiloilla. Uran sisähalkaisija on oltava 10 mm. Jos ajoneuvossa ei ole sopivaa uraa alareunassa, voidaan sellainen tilata ja asentaa jälkikäteen.
10. Sateella toinen tukijalka on laskettava alemmaksi, jotta vesi valuisi hyvin pois markiisilta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaarevaa pingotusvartta.
11. Lukitusprofiilin irrotin varmistaa, että voit helposti irrottaa lukitusprofiilit. Liuuta holkki profiiliin päätyyn ja vedä varovasti sivuttain, kunnes profiili irtoaa.

Thule Safari Style

3086**
SR934-05

