Sportscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Baumbachstrasse 5r
D-81245 München
Tel.: +49 89 8572059
Fax: +49 89 8575412
Email: info@sportscraft.de
Internet: www.sportscraft.de

# Montageanleitung für Drehkonsole mit Sportscraft-Sitzen auf Fiat – Ducato ab BJ 2002 (Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab BJ 2002)

Art.-Nr.: 3370085 (mittig drehend)
Art.-Nr.: 3370086 (versetzt drehend für Fahrerseite)
Art.-Nr.: 3370087 (versetzt drehend für Beifahrerseite)

- Originalsitz und Gleitschienen abschrauben

- Drehkonsole auf Original-Sitzgestell aufsetzen und durch die beiden vorderen Bohrungen der Drehkonsole (Art.-Nr. 3370085/86/87) mit zwei Inbuslinsenschrauben M8 x 25 (Teil 1) und zwei Beilagscheiben (Teil 3) mit dem Untergestell verschrauben.

- Anschließend die Oberplatte soweit verdrehen, daß die beiden hinteren Verschraubungen erreicht und mit zwei Inbuslinsenschrauben M8 x 25 (Teil 1) mit dem Sitzgestell verschraubt werden können.

- Die Gleitschienen auf die Drehkonsole aufsetzen und zunächst vorne und nach Verschieben der Gleitschienen hinten mit den Originalschrauben anschrauben.

- Den Verstellbügel der Gleitschienen wieder einsetzen.

- Als nächstes die beiden Adapter (Art.-Nr. 3370041) mit dem Sitz verschrauben. Die gebogenen Seiten der Adapter müssen nach unten zeigen, die 4 inneren Bohrungen zueinander. Von unten mit den Inbusschrauben M8 x 16 (Teil 2) in die jeweils hinteren Bohrungen des Sitzrahmens schrauben.

  Zuletzt den Sitz mit Adapter auf die Gleitschienen montieren. Die Gleitschienen bis zum Anschlag n vorne schieben, Inbusschrauben M8 x 16 (Teil 2) von unten durch die Gleitschienen stecken und mit dem vorderen Adapter verschrauben. Dann die Gleitschienen nach hinten verschieben und mit dem hinteren Adapter verschrauben.

  Lieferumfang der Drehkonsole
  Art.-Nr.: 3370080 (mittig drehend für Originalsitz) bzw.
  Art.-Nr.: 3370081 (versetzt drehend für Originalsitz Fahrerseite ) oder
  Art.-Nr.: 3370082 (versetzt drehend für Originalsitz Beifahrerseite)

  **Zuzüglich Adapter 3370041 zu Befestigung der Sportscraft-Sitze auf den Originalgleitschienen**

  4 Schrauben DIN 7380 10.9 M 8 x 25 Teil 1
  2 Scheiben DIN 125 8,4 Teil 3
  8 Schrauben DIN 912 8.8 M 8 x 16 Teil 2

  **Das Anzugsdrehmoment für Schrauben Teil 1 (DIN 7380 10.9) beträgt 37Nm und für die Schrauben Teil 2 (DIN 912 8.8) 25Nm**